

Staand toilet topversie

Handleiding NL



SLIMMEWC.NL

Waar comfort en technologie samenkomen

STAAND TOILET TOPVERSIE

Gebruikershandleiding & Installatiehandleiding

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Staand Toilet Topversie** van SlimmeWC.nl.

Dit intelligente toilet combineert geavanceerde technologie, comfort, hygiëne en gebruiksgemak in één modern systeem. Dankzij functies zoals automatische opening en sluiting, bidetreiniging, massagefunctie, warme lucht droger, automatische spoeling, geurverfrissing, anti-spat schuim en gebruikersgeheugen biedt dit toilet een unieke sanitaire ervaring.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert of gebruikt.

Belangrijkste functies

- ✓ Automatische dekselopening
- ✓ Automatische brilopening
- ✓ Automatische spoeling
- ✓ Achterreiniging
- ✓ Damesreiniging
- ✓ Massagefunctie
- ✓ Warme lucht droger
- ✓ Verwarmde toiletzitting
- ✓ Instelbare watertemperatuur
- ✓ Instelbare droogtemperatuur
- ✓ Instelbare zittingtemperatuur

- ✓ Nachtverlichting
- ✓ Geurverfrisser
- ✓ Anti-spat schuimfunctie
- ✓ Geheugenfunctie voor 2 gebruikers
- ✓ Voetsensor bediening
- ✓ Spraakbesturing
- ✓ Verborgen systeeminstellingen
- ✓ Noodspoeling bij stroomuitval

Leverancier

SlimmeWC.nl

Waar comfort en technologie samenkomen

Telefoon: **0495 - 234 225**

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: **info@slimmewc.nl**

Producttype

Staand Toilet Topversie

Versie: Premium uitvoering

Documentversie: 1.0

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsvoorschriften	Pagina 6 - 11
2. Eerste Ingebruikname	Pagina 12 - 17
3. Meegeleverde Onderdelen	Pagina 18 - 20
4. Overzicht van het Toilet	Pagina 21 - 24
5. Onderdelen en Bedieningselementen	Pagina 25 - 28
6. Afstandsbediening	Pagina 29 - 31
7. Speciale Functies van de Afstandsbediening	Pagina 32 - 35
8. Temperatuurinstellingen	Pagina 36 - 38
9. Waterdruk en Sproeierpositie Instellen	Pagina 39 - 41
10. Geheugenfunctie Gebruiker 1 en 2	Pagina 42 - 45
11. Achterreiniging	Pagina 46 - 49
12. Damesreiniging	Pagina 50 - 53
13. Baby Wash	Pagina 54 - 57
14. Massagefunctie	Pagina 58 - 61
15. Warme Luchtdroger	Pagina 62 - 64
16. Verwarmde Toiletzitting	Pagina 65 - 67
17. Watertemperatuur Instellen	Pagina 68 - 70
18. Automatische Spoeling	Pagina 71 - 73
19. Automatisch Openen en Sluiten	Pagina 74 - 77
20. Voetsensor Bediening	Pagina 78 - 80
21. Nachtverlichting	Pagina 81 - 83
22. Anti-Spat Schuimfunctie	Pagina 84 - 87
23. Aroma Ring en Geurfunctie	Pagina 88 - 91
24. Spraakbesturing	Pagina 92 - 98

25. Verborgen Instellingen	Pagina 99 - 103
26. Onderhoud en Reiniging	Pagina 104 - 107
27. Probleemoplossing	Pagina 108 - 113
28. Technische Specificaties	Pagina 114 - 116
29. Garantievoorwaarden	Pagina 117 - 119
30. Service & Contactgegevens	Pagina 120 - 123

1. Veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding volledig door voordat u het Staand Toilet Topversie installeert of gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot storingen, schade aan het product, elektrische schokken, brandgevaar of lichamelijk letsel.

Elektrische Veiligheid

Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact

Het toilet dient altijd aangesloten te worden op een correct geaard stopcontact.

Onjuiste aarding kan leiden tot:

- Elektrische schokken
- Productschade
- Brandgevaar

Voedingsspanning

Gebruik uitsluitend:

- AC 220V $\pm 10\%$
- 50Hz

Gebruik nooit een andere voedingsspanning.

Beschadigde kabels

Gebruik het product niet wanneer:

- De voedingskabel beschadigd is.
- De stekker beschadigd is.
- Er zichtbare schade aanwezig is.

Neem in dat geval contact op met SlimmeWC.nl.

Geen verlengsnoeren gebruiken

Sluit het toilet rechtstreeks aan op een geschikt geaard stopcontact.

Gebruik geen:

- Verlengsnoeren
- Verdeelstekkers
- Ongeschikte adapters

Bescherming tegen water

Hoewel het toilet geschikt is voor gebruik in een badkameromgeving mogen elektrische onderdelen niet rechtstreeks worden blootgesteld aan water.

Vermijd:

- Directe waterstralen op de elektronica.
- Water op de stekker.
- Water op de afstandsbediening.
- Onderdompeling van onderdelen.

Waarschuwing

Stop onmiddellijk met het gebruik van het toilet wanneer:

- Er rook zichtbaar is.
- Een brandlucht ontstaat.
- Er sprake is van lekkage.
- Het product abnormaal functioneert.

Schakel het toilet direct uit en neem contact op met SlimmeWC.nl.

Kinderen en hulpbehoevenden

Kinderen mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Voor ouderen, kinderen en personen met een verminderde gevoeligheid wordt aanbevolen:

- Lagere zittingtemperaturen te gebruiken.
- Lagere watertemperaturen te gebruiken.

Gebruik van het toilet

Gebruik het toilet uitsluitend waarvoor het is ontworpen.

Verboden:

- Op het deksel staan.
- Op de toiletbril staan.
- Op bewegende onderdelen leunen.
- Het toilet gebruiken als opstap.

Zelf repareren

Demonteer het product nooit zelf.

Open nooit:

- Elektronische modules
- Motoren
- Sensoren
- Verwarmingselementen

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.

Belangrijk

Gebruik uitsluitend originele accessoires en onderhoudsproducten van SlimmeWC.nl.

Dit geldt ook voor:

- Anti-Spat Schuim
- Aroma Druppels
- Onderdelen
- Accessoires

Aanvullende Veiligheidsinformatie

Veilig gebruik van warm water

Het toilet beschikt over een geïntegreerd warmwatersysteem.

Controleer altijd of de ingestelde temperatuur comfortabel aanvoelt.

Beschikbare temperaturen:

- Omgevingstemperatuur
- 34°C
- 37°C
- 40°C

Bij gevoeligheid voor warmte wordt aanbevolen te beginnen met een lagere temperatuurinstelling.

Veilig gebruik van de verwarmde zitting

De verwarmde zitting biedt extra comfort tijdens gebruik.

Beschikbare instellingen:

- Omgevingstemperatuur
- 34°C
- 37°C
- 40°C

Voor kinderen, ouderen en personen met een verminderde gevoeligheid wordt aanbevolen een lagere temperatuur te gebruiken.

Veilig gebruik van de droger

De warme luchtdroger produceert warme lucht voor comfortabel drogen.

Beschikbare temperaturen:

- Omgevingstemperatuur
- 35°C
- 45°C
- 55°C

Gebruik uitsluitend een temperatuur die comfortabel aanvoelt.

Blokkeer de luchttuitlaat nooit tijdens gebruik.

UV-Sterilisatie

Het toilet beschikt over een automatische UV-sterilisatiefunctie voor de sproeier.

Belangrijk:

- Niet demonteren.
- Niet rechtstreeks in UV-licht kijken.
- Alleen laten onderhouden door gekwalificeerde technici.

De UV-functie werkt automatisch en vereist geen handmatige bediening.

Veilig gebruik van de voetsensor

De voetsensor bevindt zich aan de rechterzijde van het toilet.

Voor optimale werking:

- Houd de sensor vrij van obstakels.
- Gebruik rustige voetbewegingen.
- Plaats geen voorwerpen voor de sensor.

Veilig gebruik van spraakbesturing

Gebruik uitsluitend de ondersteunde spraakcommando's.

Voor optimale herkenning:

- Spreek duidelijk.
- Gebruik de Engelse commando's uit deze handleiding.
- Vermijd overmatig achtergrondgeluid.

Gebruik van Anti-Spat Schuim

Gebruik uitsluitend: **SlimmeWC Anti-Spat Schuim**

Gebruik van andere producten kan leiden tot:

- Verminderde werking
- Verstoppingen
- Extra onderhoud

Gebruik van Aroma Druppels

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Aroma Druppels

Gebruik geen:

- Etherische oliën van onbekende oorsprong
- Parfum
- Reinigingsmiddelen
- Andere vloeistoffen

Dit kan het aromasysteem beschadigen.

Noodaccu

De meegeleverde noodaccu zorgt ervoor dat bepaalde functies beschikbaar blijven tijdens stroomuitval.

Belangrijk:

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen
- Open de accu niet.
- Stel de accu niet bloot aan hitte of vuur.

Bewaren van deze handleiding

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over:

- Installatie
- Gebruik
- Onderhoud
- Storingen
- Veiligheid

Belangrijk

Door de instructies in deze handleiding op te volgen blijft uw Staand Toilet Topversie veilig, betrouwbaar en comfortabel functioneren.

Eerste Ingebruikname

Volg onderstaande stappen voordat u het toilet voor de eerste keer gebruikt.

Stap 1 – Controle van de installatie

Controleer of:

- ☒ Het toilet stevig is gemonteerd.
- ☒ De wateraansluiting correct is aangesloten.
- ☒ De afvoer correct is aangesloten.
- ☒ Het geaarde stopcontact aanwezig is.
- ☒ De voedingsstekker correct is aangesloten.

Stap 2 – Watertoevoer openen

Open de meegeleverde hoekkraan volledig.

Controleer:

- Of er water aanwezig is.
- Of er geen lekkages zichtbaar zijn.
- Of alle koppelingen droog blijven.

Stap 3 – Stroom aansluiten

Steek de voedingsstekker in een geaard stopcontact.

Na inschakeling zal het systeem automatisch opstarten. Tijdens de eerste opstart kunnen de volgende functies worden geïnitieerd:

- Sensoren
- Verwarming
- Sproeiersysteem
- Automatische bediening

Stap 4 – Display controleren

Controleer of het display correct oplicht.

Het display toont onder andere:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Statusinformatie

Na enige tijd dimt het display automatisch.

Dit is normaal.

Stap 5 – Automatische functies testen

Controleer de werking van:

Radarfunctie

Loop richting het toilet.

Controleer of:

- Het deksel opent.
- De zitting opent indien ingesteld.

Voetsensor

Beweeg uw voet langs de rechterzijde van het toilet.

Controleer of de ingestelde functie wordt uitgevoerd.

Stap 6 – Afstandsbediening testen

Controleer de werking van:

- OPEN COVER
- OPEN SEAT
- FLUSH
- LIGHT
- WATER
- SEAT
- WIND
- Controleer tevens of de afstandsbediening correct reageert.

Stap 7 – Reinigingsfunctie testen

Druk op:

SPRAY / MASSAGE

Controleer:

- Uitschuiven van de sproeier
- Waterstraal
- Automatische reiniging van de sproeier

Druk daarna op:

STOP

Stap 8 – Damesreiniging testen

Druk op:

BIDET / MASSAGE

Controleer:

- Correcte werking
- Waterstraal
- Sproeierpositie

Druk daarna op:

STOP

Stap 9 – Droger testen

Druk op:

DRYER

Controleer:

- Luchtstroom
- Temperatuurregeling

Druk daarna opnieuw op STOP.

Stap 10 – Nachtverlichting testen

Druk op:

LIGHT

Controleer of de nachtverlichting wordt ingeschakeld.

Druk opnieuw op LIGHT om de verlichting uit te schakelen.

Stap 11 – Geheugenfunctie instellen

Stel uw gewenste instellingen in:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Waterdruk
- Sproeierpositie

Sla deze vervolgens op via:

- Gebruiker 1
- Gebruiker 2

Belangrijk

Wanneer alle bovenstaande functies correct werken is het toilet gereed voor dagelijks gebruik.

Controlelijst Eerste Ingebruikname

Controlepunt	Gereed
Water aangesloten	☐
Stroom aangesloten	☐
Display actief	☐
Afstandsbediening getest	☐
Reinigingsfunctie getest	☐
Droger getest	☐
Nachtverlichting getest	☐
Geheugenfunctie ingesteld	☐

Noodstroomvoorziening

De Staand Toilet Topversie wordt geleverd met een geïntegreerde noodstroommodule.

De noodstroommodule maakt gebruik van:

10 AA-batterijen

Deze batterijen worden geplaatst in de meegeleverde batterijhouder.

De noodstroomvoorziening zorgt ervoor dat belangrijke functies van het toilet beperkt beschikbaar blijven tijdens een stroomuitval.

Plaatsen van de batterijen

1. Open de batterijhouder.
2. Plaats 10 AA-batterijen volgens de aangegeven polariteit (+/-).
3. Sluit de batterijhouder zorgvuldig.
4. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Gebruik tijdens stroomuitval

Bij uitval van de netspanning schakelt het systeem automatisch over op de noodstroomvoorziening.

Hierdoor blijven essentiële functies tijdelijk beschikbaar.

De beschikbare gebruiksduur is afhankelijk van:

- Batterijcapaciteit
- Batterijkwaliteit
- Leeftijd van de batterijen
- Gebruik van functies tijdens de stroomuitval

Batterijen vervangen

Vervang altijd alle 10 batterijen tegelijkertijd.

Aanbevolen:

- Gebruik nieuwe AA-batterijen.
- Gebruik batterijen van hetzelfde merk en type.
- Meng nooit oude en nieuwe batterijen.

Belangrijk

Verwijder lege batterijen onmiddellijk.

Wanneer het toilet gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de batterijhouder te verwijderen.

Controlelijst Noodstroomvoorziening

Controlepunt	Gereed
10 AA-batterijen geplaatst	☐
Polariteit gecontroleerd	☐
Batterijhouder gesloten	☐
Noodstroomvoorziening getest	☐

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

3. Meegeleverde Onderdelen

Controleer na ontvangst van het product of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

Neem bij ontbrekende of beschadigde onderdelen contact op met SlimmeWC.nl.

Overzicht Meegeleverde Onderdelen

1. Afstandsbediening

De afstandsbediening wordt gebruikt voor de bediening van vrijwel alle functies van het toilet.

Functies:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Massagefunctie
- Droger
- Temperatuurinstellingen
- Nachtverlichting
- Spoelfunctie
- Geheugenfuncties

2. Wandhouder voor afstandsbediening

De meegeleverde wandhouder maakt het mogelijk de afstandsbediening binnen handbereik naast het toilet te plaatsen.

3. Batterijhouder voor noodstroomvoorziening

De noodstroommodule werkt op:

10 AA-batterijen

Deze batterijhouder zorgt ervoor dat essentiële functies beschikbaar blijven tijdens een stroomuitval.

4. Waterkraan

Meegeleverde afsluitkraan voor aansluiting op de waterleiding.

Hiermee kan de watertoevoer eenvoudig worden afgesloten tijdens onderhoud of service.

5. Flexibele waterslang

Verbindt de wateraansluiting met het toilet.

Controleer vóór installatie altijd op beschadigingen.

6. Rubber afvoeradapter

Wordt gebruikt voor de aansluiting van het toilet op de afvoer.

Zorgt voor een waterdichte verbinding.

7. Montageonderdelen

Afhankelijk van de uitvoering worden bevestigingsmaterialen meegeleverd voor montage van het toilet.

8. Geïntegreerd Anti-Spat Schuimsysteem

Het toilet beschikt over een geïntegreerd schuimreservoir.

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

Voor optimale prestaties.

9. Geïntegreerde Aroma Ring

Het toilet beschikt over een geïntegreerd aromasysteem.

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Aroma Druppels

Voor optimale werking en geurverspreiding.

10. Gebruikershandleiding

Deze handleiding bevat informatie over:

- Installatie
- Gebruik
- Onderhoud
- Verborgen instellingen
- Spraakbesturing
- Probleemoplossing
- Veiligheid

Controlelijst

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Onderdeel	Aanwezig
Afstandsbediening	☐
Wandhouder	☐
Batterijhouder	☐
Waterkraan	☐
Flexibele waterslang	☐
Rubber afvoeradapter	☐
Montageonderdelen	☐
Handleiding	☐

Belangrijk

Bewaar alle onderdelen totdat de installatie volledig is afgerond.

Verwijder verpakkingsmateriaal pas nadat is gecontroleerd of alle onderdelen aanwezig zijn.

OVERZICHT VAN HET TOILET

4. Overzicht van het Toilet

De Staand Toilet Topversie combineert comfort, hygiëne en slimme technologie in één geïntegreerd systeem.

Het toilet beschikt over diverse automatische functies die eenvoudig kunnen worden bediend via:

- Afstandsbediening
- Zijbediening
- Voetsensor
- Spraakbesturing

Hoofdonderdelen

Toiletdeksel

Automatisch te openen en sluiten.

Kan worden bediend via:

- Radarfunctie
- Afstandsbediening
- Voetsensor
- Spraakbesturing

Toiletzitting

Comfortabele verwarmde zitting met instelbare temperatuur.

Beschikbare instellingen:

- Omgevingstemperatuur
- 34°C
- 37°C
- 40°C

Sproeiersysteem

Uitschuifbare sproeier voor:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Baby Wash
- Massagefunctie

De sproeier wordt automatisch gereinigd vóór en na gebruik.

Warme Luchtdroger

Geïntegreerde warme luchtdroger voor comfortabel drogen.

Temperaturen:

- Omgevingstemperatuur
- 35°C
- 45°C
- 55°C

LED Display

Toont onder andere:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Systeemstatus

Het display dimt automatisch tijdens stand-by.

Geheugenfunctie

Opslaan van persoonlijke instellingen voor:

- Gebruiker 1
- Gebruiker 2

Opgeslagen kunnen worden:

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Sproeierpositie

Voetsensor

Geplaatst aan de rechterzijde van het toilet.

Maakt contactloze bediening mogelijk.

Nachtverlichting

Geïntegreerde LED-verlichting voor gebruik in donkere ruimtes.

Bediening via de LIGHT-toets op de afstandsbediening.

Anti-Spat Schuimsysteem

Automatisch schuimsysteem voor:

- Minder opspattend water
- Meer comfort
- Verbeterde hygiëne

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

Aroma Ring

Geïntegreerd aromasysteem voor geurverspreiding.

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Aroma Druppels

Spraakbesturing

Het toilet ondersteunt spraakcommando's.

Activeringscommando:

"Hello Toilet"

Hierna kunnen diverse functies via spraak worden bediend.

Noodstroomvoorziening

Batterijhouder voor:

10 AA-batterijen (*niet meegeleverd*)

Zorgt voor beperkte functionaliteit tijdens stroomuitval.

Slimme Functies in Één Oogopslag

Functie	Aanwezig
Automatisch openen/sluiten	✓
Automatische spoeling	✓
Achterreiniging	✓
Damesreiniging	✓
Baby Wash	✓
Massagefunctie	✓
Warme luchtdroger	✓
Verwarmde zitting	✓
Nachtverlichting	✓
Geheugenfunctie	✓
Voetsensor	✓
Spraakbesturing	✓
Aroma Ring	✓
Anti-Spat Schuim	✓

ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN VAN HET TOILET

Onderdelen en Bedieningselementen

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste bedieningselementen van de Staand Toilet Topversie.

Linker Bedieningspaneel

Het linker bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van het toilet.

Bovenste pictogram

Achterreiniging

Activeert de achterreinigingsfunctie.

Middelste pictogram

Damesreiniging

Activeert de damesreinigingsfunctie.

Onderste pictogram

Temperatuurinstellingen

Voor het aanpassen van:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur

Multifunctionele Draaiknop

De centrale draaiknop heeft meerdere functies.

Naar rechts draaien

Start:

Achterreiniging

Naar links draaien

Start:

Damesreiniging

Nogmaals draaien tijdens reiniging

Activeert:

Massagefunctie

De sproeier beweegt hierbij automatisch naar voren en naar achteren.

Kort indrukken

STOP

Beëindigt direct:

- Reiniging
- Massagefunctie
- Droger

Kort indrukken wanneer niemand zit

Spoelen

Activeert de spoelfunctie.

Kort indrukken tijdens gebruik

Droger

Activeert de warme luchtdroger.

Lang indrukken

Aan / Uit

Schakelt het toilet in of uit.

Rechter Bedieningspaneel

Het rechter paneel bevat de geheugenfunctie.

Gebruiker 1

Persoonlijke instellingen opslaan en oproepen.

Gebruiker 2

Persoonlijke instellingen opslaan en oproepen.

Geheugen Opslaan

1. Stel alle gewenste instellingen in.
2. Houd gebruiker 1 of gebruiker 2 ongeveer 3 seconden ingedrukt.
3. De instellingen worden opgeslagen.

Op te slaan instellingen

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Sproeierpositie

Voetsensor

Locatie:

Rechterzijde van het toilet

De voetsensor maakt contactloze bediening mogelijk.

LED Display

Toont onder andere:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Systeemstatus
- Instellingen

Het display dimt automatisch tijdens stand-by.

Mini-Bediening Bovenop het Toilet

Boven op het toilet bevindt zich een extra bedieningsmodule.

Functies:

Deksel openen/sluiten

Spoelen

Belangrijk

De bedieningselementen op het toilet blijven beschikbaar, ook wanneer de afstandsbediening niet binnen handbereik is.

Hierdoor kunnen alle belangrijke functies altijd rechtstreeks vanaf het toilet worden bediend.

AFSTANDSBEDIENING OVERZICHT

Afstandsbediening

De Staand Toilet Topversie wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening.

Met de afstandsbediening kunnen vrijwel alle functies van het toilet worden bediend zonder het bedieningspaneel op het toilet te gebruiken.

Voor optimaal gebruik wordt aanbevolen de afstandsbediening in de meegeleverde wandhouder te plaatsen.

Overzicht van de toetsen

STOP

Stopt onmiddellijk:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Massagefunctie
- Droger

Gebruik deze toets wanneer u een functie direct wilt beëindigen.

SPRAY / MASSAGE

Activeert:

Achterreiniging

Tijdens gebruik kan tevens de massagefunctie worden geactiveerd.

BIDET / MASSAGE

Activeert:

Damesreiniging

Tijdens gebruik kan tevens de massagefunctie worden geactiveerd.

DRYER

Start de warme luchtdroger.

De temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld.

FLUSH

Activeert de spoelfunctie.

OPEN COVER

Opent of sluit het toiletdeksel.

OPEN SEAT

Opent of sluit de toiletzitting.

MENU

Hiermee word het anti spat schuim geactiveerd

Temperatuurtoetsen

WATER

Instellen van de temperatuur van het reinigingswater.

Beschikbare instellingen:

- Omgevingstemperatuur
- 34°C
- 37°C
- 40°C

SEAT

Instellen van de temperatuur van de toiletzitting.

Beschikbare instellingen:

- Omgevingstemperatuur
- 34°C
- 37°C
- 40°C

WIND

Instellen van de temperatuur van de warme luchtdroger.

Beschikbare instellingen:

- Omgevingstemperatuur
- 35°C
- 45°C
- 55°C

Plus- en Min-Toetsen

Met de plus (+) en min (-) toetsen kunnen instellingen worden verhoogd of verlaagd.

Voorbeelden:

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Sproeierpositie

Belangrijk

Gebruik de afstandsbediening uitsluitend binnenshuis.

Bescherm de afstandsbediening tegen:

- Water
- Extreme hitte
- Vallen of stoten

SPECIALE FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Speciale Functies van de Afstandsbediening

Naast de basisfuncties beschikt de afstandsbediening over diverse extra functies voor comfort, hygiëne en persoonlijke instellingen.

BABY WASH

Extra zachte reinigingsfunctie

De Baby Wash functie is ontwikkeld voor een milde en comfortabele reiniging.

Druk op:

BABY WASH

De sproeier schuift automatisch uit en start een zachte reinigingscyclus.

AUTO

Handmatige sproeierreiniging

Met de AUTO-toets kan de sproeier handmatig worden gereinigd.

Druk op:

AUTO

De sproeier voert een automatische reinigingscyclus uit.

Gebruik van AUTO

Aanbevolen:

- Na langere tijd van niet-gebruik
- Voor extra onderhoud
- Voor controle van de sproeier

LIGHT

Nachtverlichting

Druk op:

LIGHT

Om de nachtverlichting in of uit te schakelen.

Voordelen:

- Betere zichtbaarheid in het donker
- Meer comfort tijdens nachtelijk gebruik
- Geen felle badkamerverlichting nodig

USER 1

Persoonlijke instellingen gebruiker 1

Met deze toets kunnen opgeslagen instellingen van gebruiker 1 worden opgeroepen.

Voorbeelden:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Waterdruk
- Sproeierpositie

USER 2

Persoonlijke instellingen gebruiker 2

Met deze toets worden de instellingen van gebruiker 2 geactiveerd.

Instellingen Opslaan

1. Stel alle gewenste instellingen in.
2. Houd USER 1 of USER 2 ongeveer 3 seconden ingedrukt.
3. De instellingen worden opgeslagen.

FORWARD

Sproeier naar voren verplaatsen

Met FORWARD wordt de positie van de sproeier naar voren verplaatst.

Gebruik deze functie tijdens:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Baby Wash
- Massagefunctie

BACKWARD

Sproeier naar achteren verplaatsen

Met BACKWARD wordt de positie van de sproeier naar achteren verplaatst.

Hierdoor kan de reinigingspositie nauwkeurig worden afgestemd.

WATER PRESSURE +

Waterdruk verhogen

Verhoogt de sterkte van de waterstraal.

WATER PRESSURE –

Waterdruk verlagen

Verlaagt de sterkte van de waterstraal.

Aanbeveling

Begin altijd met een lagere waterdruk en verhoog deze indien gewenst.

Overzicht Speciale Toetsen

Toets	Functie
BABY WASH	Zachte reiniging
AUTO	Sproeierreiniging
LIGHT	Nachtverlichting
USER 1	Geheugen gebruiker 1
USER 2	Geheugen gebruiker 2
FORWARD	Sproeier naar voren
BACKWARD	Sproeier naar achteren
WATER PRESSURE +	Waterdruk verhogen
WATER PRESSURE -	Waterdruk verlagen

Belangrijk

De instellingen van USER 1 en USER 2 blijven opgeslagen totdat deze opnieuw worden overschreven.

Hierdoor hoeft u uw favoriete instellingen niet telkens opnieuw in te voeren.

TEMPERATUURINSTELLINGEN VIA DE AFSTANDSBEDIENING

Temperatuurinstellingen

De Staand Toilet Topversie beschikt over afzonderlijke temperatuurinstellingen voor:

- Reinigingswater
- Toiletzitting
- Warme luchtdroger

Alle instellingen kunnen eenvoudig worden aangepast via de afstandsbediening.

WATER

Watertemperatuur instellen

Druk op:

WATER

Om de temperatuur van het reinigingswater aan te passen.

Beschikbare instellingen

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Toepassing

De ingestelde watertemperatuur wordt gebruikt bij:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Baby Wash
- Massagefunctie

Aanbevolen instelling

Voor dagelijks gebruik kiezen de meeste gebruikers:

37°C

SEAT

Zittingtemperatuur instellen

Druk op:

SEAT

Om de temperatuur van de toiletzitting aan te passen.

Beschikbare instellingen

Stand Temperatuur

Stand 1 Omgevingstemperatuur

Stand 2 34°C

Stand 3 37°C

Stand 4 40°C

Comfortadvies

Situatie	Aanbevolen temperatuur
Zomer	34°C
Dagelijks gebruik	37°C
Winter	40°C

WIND

Droogtemperatuur instellen

Druk op:

WIND

Om de temperatuur van de warme luchtdroger aan te passen.

Beschikbare instellingen

Stand Temperatuur

Stand 1 Omgevingstemperatuur

Stand 2 35°C

Stand 3 45°C

Stand 4 55°C

Comfortadvies

Situatie	Aanbevolen temperatuur
Gevoelige gebruikers	35°C
Dagelijks gebruik	45°C
Extra warme droging	55°C

Temperatuur Opslaan

Alle temperatuurinstellingen kunnen worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Hierdoor worden de instellingen automatisch geladen wanneer de betreffende gebruiker wordt geselecteerd.

Belangrijk

Verhoog temperaturen altijd geleidelijk totdat het gewenste comfortniveau is bereikt.

Voor kinderen, ouderen en personen met een verminderde gevoeligheid wordt aanbevolen een lagere temperatuurinstelling te gebruiken.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen:

- Water: 37°C
- Zitting: 37°C
- Droger: 45°C

en slaan deze instellingen op via hun persoonlijke geheugenfunctie.

WATERDRUK EN SPROEIERPOSITIE INSTELLEN

Waterdruk en Sproeierpositie Instellen

Voor optimaal comfort kan de Staand Toilet Topversie worden aangepast aan de persoonlijke voorkeur van iedere gebruiker.

Tijdens gebruik kunnen zowel de waterdruk als de positie van de sproeier worden aangepast.

Waterdruk Instellen

WATER PRESSURE +

Verhoogt de sterkte van de waterstraal.

Gebruik deze toets wanneer een krachtigere reiniging gewenst is.

WATER PRESSURE –

Verlaagt de sterkte van de waterstraal.

Gebruik deze toets wanneer een zachtere reiniging gewenst is.

Wanneer kan de waterdruk worden aangepast?

De waterdruk kan worden aangepast tijdens:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Baby Wash
- Massagefunctie

Aanbevolen gebruik

Voor nieuwe gebruikers wordt aanbevolen te beginnen met een lage waterdruk.

Verhoog de druk vervolgens stapsgewijs totdat een comfortabele instelling is bereikt.

FORWARD

Sproeier naar voren verplaatsen

Met de FORWARD-toets wordt de sproeierpositie naar voren verplaatst.

Hierdoor kan de reinigingspositie nauwkeuriger worden afgestemd.

BACKWARD

Sproeier naar achteren verplaatsen

Met de BACKWARD-toets wordt de sproeierpositie naar achteren verplaatst.

Instellen tijdens gebruik

De positie van de sproeier kan worden aangepast tijdens:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Baby Wash
- Massagefunctie

Persoonlijke instellingen opslaan

Wanneer de ideale instelling is gevonden kunnen de volgende instellingen worden opgeslagen:

- Waterdruk
- Sproeierpositie
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur

Via:

USER 1

of

USER 2

Praktisch voorbeeld

Gebruiker 1

- Waterdruk: Gemiddeld
- Watertemperatuur: 37°C
- Zittingtemperatuur: 34°C
- Droogtemperatuur: 45°C

Gebruiker 2

- Waterdruk: Hoog
- Watertemperatuur: 40°C
- Zittingtemperatuur: 37°C
- Droogtemperatuur: 55°C

Voordelen van persoonlijke instellingen

- Meer comfort
- Snellere bediening
- Geen herhaalde instellingen nodig
- Ideaal voor meerdere gebruikers

Belangrijk

Pas de waterdruk altijd geleidelijk aan.

Een te hoge waterdruk kan als oncomfortabel worden ervaren.

Gebruik altijd een instelling die prettig en veilig aanvoelt.

Slimme Tip

Sla uw favoriete instellingen direct op nadat u deze hebt gevonden. Hierdoor is het toilet bij ieder gebruik direct ingesteld zoals u dat wenst

GEHEUGENFUNCTIE GEBRUIKER 1 EN GEBRUIKER 2

Geheugenfunctie

De Staand Toilet Topversie beschikt over een Dual User Memory systeem.

Hiermee kunnen twee gebruikers hun persoonlijke instellingen opslaan en met één druk op de knop oproepen.

Dit verhoogt het gebruiksgemak en voorkomt dat instellingen telkens opnieuw moeten worden aangepast.

Gebruiker 1

De toets **USER 1** is bedoeld voor de eerste gebruiker.

Na het opslaan worden alle persoonlijke instellingen automatisch onthouden.

Gebruiker 2

De toets **USER 2** is bedoeld voor de tweede gebruiker.

Ook deze gebruiker kan een volledig eigen profiel opslaan.

Welke instellingen worden opgeslagen?

De volgende instellingen kunnen in het geheugen worden opgeslagen:

Reinigingsinstellingen

- Waterdruk
- Sproeierpositie

Temperatuurinstellingen

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur

Instellingen opslaan

Stap 1

Stel alle gewenste instellingen in.

Bijvoorbeeld:

- Watertemperatuur 37°C
- Zittingtemperatuur 34°C
- Droogtemperatuur 45°C
- Gewenste waterdruk
- Gewenste sproeierpositie

Stap 2

Houd de gewenste geheugenknop ongeveer 3 seconden ingedrukt:

USER 1

of

USER 2

Stap 3

Het systeem slaat de instellingen op.

Vanaf dat moment kunnen deze instellingen direct worden opgeroepen.

Instellingen oproepen

Druk éénmaal op:

USER 1

of

USER 2

Het toilet activeert automatisch de opgeslagen instellingen.

Overschrijven van instellingen

Wanneer nieuwe instellingen worden opgeslagen, worden de eerder opgeslagen instellingen van die gebruiker vervangen.

Voorbeeld:

Nieuwe instellingen opslaan onder USER 1 vervangt de oude USER 1 instellingen.

Voordelen van Dual User Memory

- ✓ Persoonlijke voorkeuren opslaan
- ✓ Direct klaar voor gebruik
- ✓ Geen handmatige instellingen nodig
- ✓ Ideaal voor meerdere gebruikers
- ✓ Meer comfort

Praktische Voorbeelden

Profiel Gebruiker 1

Instelling	Waarde
Watertemperatuur	37°C
Zittingtemperatuur	34°C
Droogtemperatuur	45°C
Waterdruk	Gemiddeld

Profiel Gebruiker 2

Instelling	Waarde
Watertemperatuur	40°C
Zittingtemperatuur	37°C
Droogtemperatuur	55°C
Waterdruk	Hoog

Slimme Tip

Sla uw favoriete instellingen direct na installatie op.

Hierdoor hoeft u deze instellingen later niet meer handmatig aan te passen.

Belangrijk

De geheugenfuncties blijven opgeslagen totdat ze opnieuw worden overschreven of het systeem wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

ACHTERREINIGING (REAR WASH)

Achterreiniging

De achterreinigingsfunctie zorgt voor een comfortabele en hygiënische reiniging met warm water.

De functie maakt gebruik van een automatisch uitschuifbare sproeier die vóór en na gebruik automatisch wordt gereinigd.

Achterreiniging starten

Via de afstandsbediening

Druk op:

SPRAY / MASSAGE

De sproeier schuift automatisch uit en start de achterreiniging.

Via het bedieningspaneel

Draai de multifunctionele knop naar rechts.

De achterreiniging wordt direct gestart.

Instellingen tijdens gebruik

Tijdens de reiniging kunnen diverse instellingen worden aangepast.

Waterdruk

Gebruik:

WATER PRESSURE +

of

WATER PRESSURE –

Om de waterdruk aan te passen.

Watertemperatuur

Gebruik:

WATER

Beschikbare instellingen:

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Sproeierpositie

Gebruik:

FORWARD

of

BACKWARD

Om de positie van de sproeier aan te passen.

Automatische sproeierreiniging

Voor optimale hygiëne wordt de sproeier automatisch gereinigd:

Voor gebruik

De sproeier spoelt zichzelf voordat de reiniging begint.

Na gebruik

De sproeier spoelt zichzelf opnieuw voordat deze wordt ingetrokken.

UV-Sterilisatie

Na gebruik wordt de sproeier automatisch behandeld met UV-sterilisatie.

Dit ondersteunt een optimale hygiëne van het systeem.

Stoppen van de reiniging

Via de afstandsbediening

Druk op:

STOP

Via het bedieningspaneel

Druk eenmaal op de multifunctionele draaiknop.

De reiniging stopt onmiddellijk.

Opslaan in geheugen

De gewenste instellingen kunnen worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Hierdoor worden uw favoriete instellingen automatisch geladen.

Voordelen van achterreiniging

✓ Verbeterde persoonlijke hygiëne

✓ Meer comfort

✓ Minder gebruik van toiletpapier

✓ Instelbare temperatuur

✓ Instelbare waterdruk

✓ Persoonlijke instellingen mogelijk

Belangrijk

Neem altijd plaats voordat de achterreinigingsfunctie wordt gestart.

Pas waterdruk en temperatuur aan op een niveau dat comfortabel aanvoelt.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen:

- Watertemperatuur: 37°C
- Gemiddelde waterdruk
- Persoonlijke sproeierpositie

en slaan deze instellingen op via USER 1 of USER 2.

DAMESREINIGING (FRONT WASH / BIDET)

Damesreiniging

De damesreinigingsfunctie is speciaal ontwikkeld voor een zachte en comfortabele persoonlijke hygiëne.

Tijdens deze functie gebruikt het toilet een aangepaste sproeierpositie voor een nauwkeurige en aangename reiniging.

Damesreiniging starten

Via de afstandsbediening

Druk op:

BIDET / MASSAGE

De sproeier schuift automatisch uit en start de damesreiniging.

Via het bedieningspaneel

Draai de multifunctionele knop naar links.

De damesreiniging wordt direct gestart.

Instellingen tijdens gebruik

Tijdens de reiniging kunnen verschillende instellingen worden aangepast.

Waterdruk

Gebruik:

WATER PRESSURE +

of

WATER PRESSURE –

Om de gewenste waterdruk in te stellen.

Voor optimaal comfort wordt aanbevolen te beginnen met een lagere instelling.

Watertemperatuur

Gebruik:

WATER

Beschikbare instellingen:

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Sproeierpositie

Gebruik:

FORWARD

of

BACKWARD

Om de sproeierpositie nauwkeurig aan te passen.

Automatische sproeierreiniging

Voor maximale hygiëne wordt de sproeier automatisch gereinigd:

Voor gebruik

Automatische spoeling van de sproeier.

Na gebruik

Automatische reiniging voordat de sproeier wordt ingetrokken.

UV-Sterilisatie

Na afloop van de reinigingscyclus wordt de sproeier automatisch behandeld met UV-sterilisatie.

Dit ondersteunt een optimale hygiëne van het systeem.

Stoppen van de reiniging

Via de afstandsbediening

Druk op:

STOP

Via het bedieningspaneel

Druk eenmaal op de multifunctionele draaiknop.

De reiniging stopt onmiddellijk.

Opslaan in geheugen

Persoonlijke instellingen kunnen worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Hierdoor worden favoriete instellingen automatisch geladen.

Voordelen van damesreiniging

- ✓ Zachte en comfortabele reiniging
- ✓ Verbeterde persoonlijke hygiëne
- ✓ Instelbare temperatuur
- ✓ Instelbare waterdruk
- ✓ Verstelbare sproeierpositie
- ✓ Persoonlijke instellingen mogelijk

Belangrijk

Gebruik uitsluitend de beschikbare instellingen van het systeem.

Pas temperatuur en waterdruk altijd aan naar een comfortabel niveau.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen voor:

- Watertemperatuur: 37°C
- Lage tot gemiddelde waterdruk
- Persoonlijk ingestelde sproeierpositie

en slaan deze instellingen op via USER 1 of USER 2.

BABY WASH FUNCTIE

Baby Wash

De Baby Wash functie is ontwikkeld voor een extra zachte en comfortabele reiniging.

Deze functie gebruikt een mildere waterstraal en is bedoeld voor gebruikers die een zachtere reiniging wensen.

Baby Wash starten

Via de afstandsbediening

Druk op:

BABY WASH

De sproeier schuift automatisch uit en start de Baby Wash functie.

Werking van Baby Wash

De Baby Wash functie gebruikt:

- Een zachtere waterstraal
- Een comfortabele reinigingspositie
- Instelbare temperatuur
- Instelbare waterdruk

Hierdoor ontstaat een zeer comfortabele reiniging.

Waterdruk aanpassen

Gebruik:

WATER PRESSURE +

of

WATER PRESSURE –

Voor het instellen van de gewenste waterdruk.

Voor Baby Wash wordt aanbevolen een lagere waterdruk te gebruiken.

Watertemperatuur aanpassen

Gebruik:

WATER

Beschikbare instellingen:

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Sproeierpositie aanpassen

Gebruik:

FORWARD

of

BACKWARD

Om de positie van de sproeier nauwkeurig af te stemmen.

Automatische sproeierreiniging

Voor optimale hygiëne wordt de sproeier automatisch gereinigd:

Voor gebruik

Automatische spoeling van de sproeier.

Na gebruik

Automatische reiniging voordat de sproeier wordt ingetrokken.

UV-Sterilisatie

Na gebruik wordt de sproeier automatisch behandeld met UV-sterilisatie.

Hierdoor blijft het systeem hygiënisch en gebruiksklaar.

Stoppen van Baby Wash

Via de afstandsbediening

Druk op:

STOP

Via het bedieningspaneel

Druk eenmaal op de multifunctionele draaiknop.

De functie stopt onmiddellijk.

Opslaan in geheugen

De gewenste instellingen kunnen worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Voordelen van Baby Wash

✓ Extra zachte reiniging

✓ Comfortabele waterstraal

✓ Instelbare temperatuur

✓ Instelbare waterdruk

✓ Verstelbare sproeierpositie

✓ Geschikt voor dagelijks gebruik

Belangrijk

Begin altijd met een lage waterdruk en verhoog deze indien gewenst.

Gebruik een temperatuur die comfortabel aanvoelt.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen voor:

- Watertemperatuur: 37°C
- Lage waterdruk
- Persoonlijke sproeierpositie

voor optimaal comfort tijdens Baby Wash.

MESSAGEFUNCTIE

Massagefunctie

De massagefunctie is een uitbreiding op de achterreiniging en damesreiniging.

Tijdens deze functie beweegt de sproeier automatisch naar voren en naar achteren, waardoor een groter gebied wordt gereinigd.

De massagefunctie verhoogt het comfort en zorgt voor een uitgebreidere reiniging.

Massagefunctie starten

Achterreiniging met massage

1. Druk op:

SPRAY / MESSAGE

2. De achterreiniging start.
3. De massagefunctie wordt automatisch geactiveerd.

Damesreiniging met massage

1. Druk op:

BIDET / MESSAGE

2. De damesreiniging start.
3. De massagefunctie wordt automatisch geactiveerd.

Werking van de massagefunctie

Tijdens gebruik beweegt de sproeier automatisch:

Naar voren

en

Naar achteren

Hierdoor wordt een groter gebied bereikt dan bij een vaste sproeierpositie.

Voordelen

- ✓ Groter reinigingsbereik
- ✓ Extra comfort
- ✓ Verbeterde reiniging
- ✓ Persoonlijk instelbaar

Instellingen tijdens gebruik

Tijdens de massagefunctie kunnen de volgende instellingen worden aangepast.

Waterdruk

Gebruik:

WATER PRESSURE +

of

WATER PRESSURE –

Voor het aanpassen van de waterdruk.

Watertemperatuur

Gebruik:

WATER

Beschikbare instellingen:

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Sproeierpositie

Gebruik:

FORWARD

of

BACKWARD

Voor een nauwkeurige afstelling van het bewegingsgebied.

Automatische reiniging

Voor optimale hygiëne wordt de sproeier automatisch gereinigd:

Voor gebruik

Automatische spoeling.

Na gebruik

Automatische reiniging voordat de sproeier wordt ingetrokken.

UV-Sterilisatie

Na afloop van de reinigingscyclus wordt de sproeier automatisch behandeld met UV-sterilisatie.

Stoppen van de massagefunctie

Via de afstandsbediening

Druk op:

STOP

Via het bedieningspaneel

Druk eenmaal op de multifunctionele draaiknop.

De functie stopt direct.

Opslaan in geheugen

Persoonlijke instellingen kunnen worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Belangrijk

De massagefunctie verandert de beweging van de sproeier.

De functie verhoogt niet automatisch de waterdruk.

Slimme Tip

Veel gebruikers combineren:

- Massagefunctie
- 37°C watertemperatuur
- Gemiddelde waterdruk

voor een optimale reinigingservaring.

Warme Luchtdroger

De Staand Toilet Topversie beschikt over een geïntegreerde warme luchtdroger.

Na gebruik van een reinigingsfunctie kan de droger worden gebruikt voor een comfortabele en hygiënische droging.

Hierdoor wordt het gebruik van toiletpapier verminderd.

Droger starten

Via de afstandsbediening

Druk op:

DRYER

De warme luchtdroger wordt geactiveerd.

Via het bedieningspaneel

Druk tijdens gebruik eenmaal kort op de multifunctionele draaiknop.

De droger wordt geactiveerd.

Drogertemperatuur instellen

Gebruik:

WIND

Om de temperatuur van de warme lucht aan te passen.

Beschikbare instellingen

Stand Temperatuur

Stand 1 Omgevingstemperatuur

Stand 2 35°C

Stand 3 45°C

Stand 4 55°C

Temperatuur aanpassen

Druk op:

WIND

en gebruik vervolgens:

+

of

–

om de gewenste temperatuur te selecteren.

Stoppen van de droger

Via de afstandsbediening

Druk op:

STOP

Via het bedieningspaneel

Druk eenmaal op de multifunctionele draaiknop.

Voordelen van de warme luchtdroger

✓ Comfortabele droging

✓ Minder gebruik van toiletpapier

✓ Instelbare temperatuur

✓ Eenvoudige bediening

✓ Persoonlijke instellingen mogelijk

Opslaan in geheugen

De gewenste droogtemperatuur kan worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Aanbevolen instellingen

Situatie	Temperatuur
Gevoelige gebruikers	35°C
Dagelijks gebruik	45°C
Extra warme droging	55°C

Belangrijk

Bedek de luchtuitlaat niet tijdens gebruik.

Gebruik uitsluitend temperaturen die comfortabel aanvoelen.

Voor kinderen en ouderen wordt aanbevolen een lagere temperatuur te gebruiken.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen:

- Watertemperatuur: 37°C
- Zittingtemperatuur: 37°C
- Droogtemperatuur: 45°C

en slaan deze instellingen op via hun persoonlijke geheugenfunctie.

VERWARMDE TOILETZITTING

Verwarmde Toiletzitting

De Staand Toilet Topversie beschikt over een geïntegreerde verwarmde toiletzitting.

Deze functie zorgt voor extra comfort tijdens gebruik, vooral tijdens koudere periodes.

De temperatuur kan eenvoudig worden aangepast via de afstandsbediening.

Zittingverwarming inschakelen

Druk op:

SEAT

Om de temperatuur van de toiletzitting aan te passen.

Beschikbare instellingen

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Temperatuur wijzigen

Druk op:

SEAT

en gebruik vervolgens:

+

of

–

om de gewenste temperatuur te selecteren.

De nieuwe instelling wordt direct opgeslagen.

Aanbevolen instellingen

Situatie	Temperatuur
Zomer	34°C
Dagelijks gebruik	37°C
Winter	40°C

Gebruik tijdens dagelijks gebruik

De verwarmde zitting werkt automatisch volgens de ingestelde temperatuur.

Wanneer het toilet niet wordt gebruikt, blijft de laatst gekozen instelling bewaard.

Opslaan in geheugen

De gekozen zittingtemperatuur kan worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Hierdoor wordt de gewenste temperatuur automatisch geladen.

Voordelen van de verwarmde zitting

- ✓ Extra comfort
- ✓ Aangenaam tijdens koude dagen
- ✓ Instelbare temperatuur
- ✓ Energiezuinige werking
- ✓ Persoonlijke instellingen mogelijk

Veilig gebruik

Voor kinderen, ouderen en personen met een verminderde gevoeligheid wordt aanbevolen een lagere temperatuur te gebruiken.

Controleer altijd of de gekozen temperatuur comfortabel aanvoelt.

Veelgestelde vragen

De zitting voelt niet warm aan

Controleer:

- Of de SEAT-functie is ingeschakeld.
- Of een temperatuur hoger dan omgevingstemperatuur is geselecteerd.
- Of het systeem voldoende tijd heeft gehad om op temperatuur te komen.

De temperatuur lijkt te laag

Verhoog de temperatuur via de SEAT-toets en controleer de instelling opnieuw.

Belangrijk

Plaats geen voorwerpen op de zitting die warmte kunnen vasthouden.

Gebruik de verwarmde zitting uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen voor:

37°C

als standaardinstelling en slaan deze op via USER 1 of USER 2.

WATERTEMPERATUUR INSTELLEN

Watertemperatuur Instellen

De Staand Toilet Topversie beschikt over een geïntegreerd warmwatersysteem.

Hiermee kan de temperatuur van het reinigingswater volledig naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld.

De ingestelde temperatuur wordt gebruikt tijdens:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Baby Wash
- Massagefunctie

Watertemperatuur aanpassen

Druk op:

WATER

Om de temperatuur van het reinigingswater te wijzigen.

Beschikbare instellingen

Stand	Temperatuur
--------------	--------------------

Stand 1	Omgevingstemperatuur
---------	----------------------

Stand 2	34°C
---------	------

Stand 3	37°C
---------	------

Stand 4	40°C
---------	------

Temperatuur verhogen of verlagen

Na het indrukken van de WATER-toets kan de gewenste temperatuur worden gekozen met:

+

of

–

De nieuwe instelling wordt direct toegepast.

Aanbevolen instellingen

Situatie	Temperatuur
Gevoelige gebruikers	34°C
Dagelijks gebruik	37°C
Extra warm comfort	40°C

Toepassing tijdens reiniging

De ingestelde temperatuur wordt automatisch gebruikt tijdens:

Achterreiniging

Damesreiniging

Baby Wash

Massagefunctie

Opslaan in geheugen

De gekozen temperatuur kan worden opgeslagen via:

USER 1

of

USER 2

Hierdoor hoeft de temperatuur niet telkens opnieuw te worden ingesteld.

Voordelen van warm water

- ✓ Meer comfort
- ✓ Aangename reiniging
- ✓ Persoonlijke temperatuurinstelling
- ✓ Instelbaar voor iedere gebruiker

Veilig gebruik

Controleer altijd of de ingestelde temperatuur comfortabel aanvoelt.

Voor kinderen, ouderen en personen met een verminderde gevoeligheid wordt aanbevolen een lagere temperatuurinstelling te gebruiken.

Veelgestelde vragen

Het water voelt niet warm aan

Controleer:

- Of de WATER-functie correct is ingesteld.
- Of een temperatuur boven omgevingstemperatuur is geselecteerd.
- Of het systeem voldoende tijd heeft gehad om op temperatuur te komen.

Het water is warmer dan gewenst

Verlaag de temperatuur via de WATER-toets en controleer de instelling opnieuw.

Belangrijk

Gebruik uitsluitend de beschikbare temperatuurinstellingen van het systeem.

Probeer het systeem niet zelf te wijzigen of aan te passen.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen:

37°C

als standaardinstelling en slaan deze op via hun persoonlijke geheugenprofiel.

AUTOMATISCHE SPOELING

Automatische Spoeling

De Staand Toilet Topversie beschikt over een automatische spoelfunctie.

Hierdoor wordt het toilet automatisch gespoeld na gebruik, zonder dat handmatige bediening noodzakelijk is.

Dit verhoogt de hygiëne en het gebruiksgemak.

Werking van de automatische spoeling

Het systeem detecteert wanneer een gebruiker het toilet heeft verlaten.

Na het verlaten van het toilet wordt automatisch een spoeling uitgevoerd.

Voorwaarden voor automatische spoeling

Voor een correcte werking geldt:

- De functie moet ingeschakeld zijn.
- Het toilet moet een gebruiker hebben gedetecteerd.
- De gebruiker moet het toilet hebben verlaten.

Handmatig spoelen

Naast de automatische spoeling kan ook handmatig worden gespoeld.

Via de afstandsbediening

Druk op:

FLUSH

Via het bedieningspaneel

Druk eenmaal kort op de multifunctionele draaiknop wanneer het toilet niet in gebruik is.

Via spraakbesturing

Zeg:

"Full flush"

Het toilet voert een volledige spoeling uit.

Automatisch spoelen in- of uitschakelen

Via de verborgen instellingen kan de automatische spoeling worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Activeren / Deactiveren

1. Houd de **FLUSH** toets ongeveer 5 seconden ingedrukt.
2. Het systeem geeft een geluidssignaal.

Signalen:

- **2 pieptonen** = functie ingeschakeld
- **1 piepton** = functie uitgeschakeld

Voordelen van automatische spoeling

- ✓ Verbeterde hygiëne
- ✓ Contactloos gebruik
- ✓ Meer gebruiksgemak
- ✓ Altijd een schone toiletpot

Veelgestelde vragen

Het toilet spoelt niet automatisch

Controleer:

- Of automatische spoeling is ingeschakeld.
- Of het toilet de gebruiker correct heeft gedetecteerd.
- Of de watertoevoer geopend is.

Het toilet spoelt wel handmatig maar niet automatisch

Controleer de instelling voor automatische spoeling in het verborgen instellingenmenu.

Belangrijk

De automatische spoelfunctie werkt alleen wanneer het toilet correct is aangesloten op water en stroom.

Bij stroomuitval kunnen bepaalde functies beperkt beschikbaar zijn.

Slimme Tip

Veel gebruikers laten de automatische spoeling permanent ingeschakeld voor maximaal comfort en optimale hygiëne.

AUTOMATISCH OPENEN EN SLUITEN VAN DEKSEL EN ZITTING

Automatisch Openen en Sluiten

De Staand Toilet Topversie beschikt over een radar- en sensorsysteem waarmee het deksel en de zitting automatisch kunnen openen en sluiten.

Deze functie zorgt voor maximaal gebruiksgemak en een volledig contactloze bediening.

Automatisch openen

Wanneer een gebruiker het toilet nadert, detecteert het radarsysteem de beweging.

Afhankelijk van de instellingen kan het systeem automatisch:

Het deksel openen

of

Het deksel en de zitting openen

Automatisch sluiten

Nadat de gebruiker het toilet heeft verlaten, kan het systeem automatisch:

De zitting sluiten

en vervolgens

Het deksel sluiten

Voordelen

- ✓ Volledig contactloos gebruik
- ✓ Verbeterde hygiëne
- ✓ Meer comfort
- ✓ Moderne bediening
- ✓ Minder aanraken van oppervlakken

Handmatige bediening

De automatische functies kunnen altijd handmatig worden bediend.

Via de afstandsbediening

Druk op:

OPEN COVER

Voor het openen of sluiten van het deksel.

OPEN SEAT

Voor het openen of sluiten van de zitting.

Via de voetsensor

Beweeg uw voet langs de voetsensor aan de rechterzijde van het toilet.

De toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Via spraakbesturing

Beschikbare commando's:

"Open the lid"

"Close the lid"

"Open the seat"

"Close the seat"

Automatisch openen in- of uitschakelen

Activeren / Deactiveren

1. Houd de toets **OPEN COVER** ongeveer 5 seconden ingedrukt.
2. Wacht op het geluidssignaal.

Signalen:

- **2 pieptonen** = functie ingeschakeld
- **1 pieptoon** = functie uitgeschakeld

Detectieafstand aanpassen

De gevoeligheid van het radarsysteem kan worden aangepast via de verborgen instellingen.

Instellingen:

- Niveau 1 = kortste detectieafstand
- Niveau 2
- Niveau 3
- Niveau 4
- Niveau 5 = grootste detectieafstand

Automatische sluitvertraging

De tijd voordat het toilet automatisch sluit kan worden aangepast via de verborgen instellingen.

Instellingen:

- Niveau 1 = kortste wachttijd
- Niveau 2
- Niveau 3
- Niveau 4 = langste wachttijd

Veelgestelde vragen

De deksel opent niet automatisch

Controleer:

- Of automatische opening is ingeschakeld.
- Of de radarfunctie actief is.
- Of de sensoren schoon zijn.
- Of de detectieafstand correct is ingesteld.

De deksel sluit niet automatisch

Controleer:

- Of automatisch sluiten actief is.
- Of de sluitvertraging correct is ingesteld.
- Of geen objecten de beweging blokkeren.

Belangrijk

Forceer de deksel of de zitting nooit handmatig.

De motoren zijn ontworpen voor automatische bediening en kunnen beschadigd raken door geforceerde bewegingen.

Slimme Tip

Veel gebruikers kiezen:

- Detectieafstand niveau 3
- Automatisch openen ingeschakeld
- Automatisch sluiten ingeschakeld

voor de beste balans tussen comfort en betrouwbaarheid.

VOETSENSOR BEDIENING

Voetsensor Bediening

De Staand Toilet Topversie beschikt over een geïntegreerde voetsensor.

Met deze functie kunnen diverse handelingen contactloos worden uitgevoerd zonder het toilet aan te raken.

Dit verhoogt de hygiëne en het gebruiksgemak.

Locatie van de voetsensor

De voetsensor bevindt zich aan de:

Rechterzijde van het toilet

De sensor detecteert een gecontroleerde voetbeweging binnen het detectiegebied.

Werking

Voor het activeren van de voetsensor:

1. Beweeg uw voet rustig langs de sensor.
2. Verwijder uw voet weer uit het detectiegebied.
3. Het systeem voert de toegewezen functie uit.

Mogelijke functies

Afhankelijk van de ingestelde configuratie kan de voetsensor worden gebruikt voor:

Deksel openen

Het toiletdeksel opent automatisch.

Deksel sluiten

Het toiletdeksel sluit automatisch.

Zitting openen

De toiletzitting opent automatisch.

Zitting sluiten

De toiletzitting sluit automatisch.

Voordelen van de voetsensor

- ✓ Volledig contactloze bediening
- ✓ Verbeterde hygiëne
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Ideaal wanneer de handen bezet zijn
- ✓ Moderne bedieningstechnologie

Correct gebruik

Voor een optimale werking:

- Maak een rustige voetbeweging.
- Beweeg niet te snel.
- Houd de sensor vrij van obstakels.
- Houd voldoende afstand tot de sensor.

Onderhoud van de voetsensor

Controleer regelmatig op:

- Stof
- Vuil
- Kalkaanslag

Reinig de sensor met een zachte vochtige doek.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Veelgestelde vragen

De voetsensor reageert niet

Controleer:

- Of het toilet van stroom is voorzien.
- Of de sensor schoon is.
- Of er geen obstakels aanwezig zijn.
- Of de sensorfunctie actief is.

De voetsensor reageert onregelmatig

Controleer:

- Of de sensor schoon is.
- Of er geen reflecterende objecten aanwezig zijn.
- Of de voetbeweging correct wordt uitgevoerd.

Belangrijk

Bedek de sensor nooit.

Plaats geen voorwerpen voor het detectiegebied.

Een vrije sensor zorgt voor een optimale werking.

Slimme Tip

De voetsensor is ideaal voor gebruikers die het toilet volledig contactloos willen bedienen voor maximale hygiëne.

NACHTVERLICHTING

Nachtverlichting

De Staand Toilet Topversie beschikt over geïntegreerde LED-nachtverlichting.

Deze functie zorgt ervoor dat het toilet eenvoudig zichtbaar blijft in donkere ruimtes zonder dat de hoofdverlichting hoeft te worden ingeschakeld.

Nachtverlichting inschakelen

Via de afstandsbediening

Druk op:

LIGHT

De nachtverlichting wordt ingeschakeld.

Nachtverlichting uitschakelen

Druk opnieuw op:

LIGHT

De nachtverlichting wordt uitgeschakeld.

Voordelen van de nachtverlichting

Comfort

Het toilet blijft zichtbaar in een donkere badkamer.

Minder verstoring

Het is niet nodig om felle verlichting in te schakelen tijdens nachtelijk gebruik.

Veiligheid

De verlichting helpt bij het vinden van het toilet in donkere ruimtes.

Energiezuinig

De geïntegreerde LED-verlichting verbruikt slechts een minimale hoeveelheid energie.

Gebruik tijdens de nacht

Veel gebruikers kiezen ervoor de nachtverlichting permanent ingeschakeld te laten.

Hierdoor blijft het toilet altijd zichtbaar zonder extra handelingen.

Bediening via spraakbesturing

De nachtverlichting kan ook via spraak worden bediend.

Inschakelen

Zeg:

"Turn on the night light"

Uitschakelen

Zeg:

"Turn off the night light"

Onderhoud

De nachtverlichting vereist geen speciaal onderhoud.

Voor optimale prestaties:

- Houd het toilet schoon.
- Reinig de buitenzijde regelmatig met een zachte doek.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Veelgestelde vragen

De verlichting gaat niet aan

Controleer:

- Of het toilet van stroom is voorzien.
- Of de LIGHT-toets correct is gebruikt.
- Of de functie niet is uitgeschakeld.

De verlichting blijft uit

Schakel de functie opnieuw in via:

LIGHT

of via het spraakcommando.

Belangrijk

De nachtverlichting is bedoeld als oriëntatieverlichting.

Gebruik de functie uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

Slimme Tip

Veel gebruikers combineren:

- Automatisch openen
- Nachtverlichting
- Automatische spoeling

voor een volledig contactloze nachtelijke toiletbeleving.

ANTI-SPAT SCHUIMFUNCTIE

Anti-Spat Schuimfunctie

De Staand Toilet Topversie beschikt over een geïntegreerde Anti-Spat Schuimfunctie.

Deze functie creëert een beschermende schuimlaag op het wateroppervlak in de toiletpot.

De schuimlaag vermindert opspattend water en verhoogt het comfort tijdens gebruik.

Werking

Wanneer de schuimfunctie wordt geactiveerd, vormt het systeem automatisch een schuimlaag in de toiletpot.

Deze schuimlaag:

- Vermindert opspattend water
- Verhoogt het comfort
- Ondersteunt een hygiënische toiletbeleving
- Zorgt voor een verzorgde uitstraling van de toiletpot

Schuimfunctie activeren

Via de afstandsbediening

Druk op:

MENU

De schuimfunctie wordt geactiveerd.

Automatische schuimfunctie

Via de verborgen instellingen kan worden ingesteld dat automatisch schuim wordt aangemaakt zodra een gebruiker plaatsneemt.

Hierdoor hoeft de functie niet handmatig te worden geactiveerd.

Gebruik van schuimmiddel

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

Dit product is speciaal ontwikkeld voor het schuimsysteem van de Staand Toilet Topversie.

Waarom originele producten gebruiken?

Gebruik van andere producten kan leiden tot:

- Verminderde schuinvorming
- Verstoppingen
- Onjuiste werking van het systeem
- Extra onderhoud

Navullen van het reservoir

Stap 1

Open het schuimreservoir.

Stap 2

Vul het reservoir met:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

Stap 3

Sluit het reservoir zorgvuldig.

Stap 4

Controleer de werking van het systeem.

Controle van het schuimniveau

Controleer regelmatig of voldoende schuimmiddel aanwezig is.

Voor optimale prestaties wordt aanbevolen het reservoir tijdig bij te vullen.

Voordelen van Anti-Spat Schuim

✓ Minder opspattend water

✓ Meer comfort

✓ Verbeterde hygiëne

✓ Professionele uitstraling

✓ Eenvoudig in gebruik

Veelgestelde vragen

Er wordt geen schuim gevormd

Controleer:

- Of voldoende schuimmiddel aanwezig is.
- Of het reservoir correct is gevuld.
- Of de functie correct is geactiveerd.

De schuimlaag is dunner dan normaal

Controleer het niveau van het schuimmiddel en vul indien nodig bij.

Onderhoud

Controleer regelmatig:

- Het schuimreservoir
- Het niveau van het schuimmiddel
- De werking van de schuimfunctie

Gebruik uitsluitend goedgekeurde producten.

Belangrijk

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of alternatieve schuimproducten in het schuimreservoir.

Dit kan schade veroorzaken aan het systeem.

Slimme Tip

Voor optimaal resultaat adviseren wij uitsluitend het originele:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

AROMA RING EN GEURFUNCTIE

Aroma Ring

De Staand Toilet Topversie beschikt over een geïntegreerde Aroma Ring.

Deze functie zorgt voor een aangename geurbeleving tijdens het gebruik van het toilet.

De Aroma Ring vormt een aanvulling op de comfort- en hygiënefuncties van het systeem.

Werking

De Aroma Ring maakt gebruik van aromadruppels die in het daarvoor bestemde compartiment worden aangebracht.

Tijdens gebruik wordt de geur geleidelijk verspreid.

Aroma toevoegen

Stap 1

Open het Aroma Ring compartiment.

Stap 2

Voeg genoeg druppels toe zodat de ring goed verzadigd is

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Aroma Druppels

Stap 3

Sluit het compartiment zorgvuldig.

Stap 4

De Aroma Ring is direct klaar voor gebruik.

Gebruik uitsluitend originele producten

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Aroma Druppels

Deze zijn speciaal ontwikkeld voor het aromasysteem van de Staand Toilet Topversie.

Waarom originele aromadruppels?

Gebruik van andere producten kan leiden tot:

- Verminderde geurwerking
- Ongewenste geuren
- Vervuiling van het compartiment
- Extra onderhoud
- Schade aan het aromasysteem

Geurbeleving

De Aroma Ring zorgt voor:

- ✓ Een frisse geur
- ✓ Meer comfort
- ✓ Luxe toiletbeleving
- ✓ Aangename badkameromgeving

Onderhoud

Controleer regelmatig:

- Het aromacompartiment
- Het niveau van de aromadruppels
- Eventuele vervuiling

Reinig indien nodig met een zachte doek.

Veelgestelde vragen

Ik ruik geen geur

Controleer:

- Of aromadruppels aanwezig zijn.
- Of het compartiment correct gesloten is.
- Of nieuwe druppels moeten worden toegevoegd.

De geur is zwakker geworden

Voeg opnieuw:

Druppels toe zodat de ring goed verzadigd is

Belangrijk

Gebruik nooit:

- Parfum
- Reinigingsmiddelen
- Etherische oliën van onbekende oorsprong
- Andere vloeistoffen

Deze producten kunnen het aromasysteem beschadigen.

Voordelen van de Aroma Ring

- ✓ Frisse geurbeleving
- ✓ Eenvoudig navullen
- ✓ Veilig in gebruik
- ✓ Onderdeel van het SlimmeWC comfortsysteem

Slimme Tip

Voor een optimale geurervaring adviseren wij regelmatig verse:

SlimmeWC Aroma Druppels

te gebruiken.

Verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

SPRAAKBESTURING

Spraakbesturing

De Staand Toilet Topversie beschikt over geïntegreerde spraakbesturing.

Met deze functie kunnen diverse toiletfuncties worden bediend zonder gebruik van de afstandsbediening of het bedieningspaneel.

Spraakbesturing activeren

Om de spraakbesturing te activeren zegt u:

"Hello Toilet"

Na activatie luistert het systeem naar een ondersteund spraakcommando.

Dekselbediening

Deksel openen

Zeg:

"Open the lid"

Deksel sluiten

Zeg:

"Close the lid"

Zitting openen

Zeg:

"Open the seat"

Zitting sluiten

Zeg:

"Close the seat"

Reinigingsfuncties

Achterreiniging starten

Zeg:

"Rear clean"

Damesreiniging starten

Zeg:

"Front clean"

Reiniging starten

Zeg:

"Start cleaning"

Reiniging stoppen

Zeg:

"Close cleaning"

Massagefunctie

Oscillerende reiniging starten

Zeg:

"Move clean"

De sproeier beweegt automatisch naar voren en naar achteren.

Oscillerende reiniging stoppen

Zeg:

"Stop move"

Sproeierpositie

Sproeier naar voren

Zeg:

"Boom forward"

Sproeier naar achteren

Zeg:

"Boom backward"

Droger

Droger starten

Zeg:

"Start drying"

Droger stoppen

Zeg:

"Close drying"

Spoelen

Volledige spoeling uitvoeren

Zeg:

"Full flush"

Nachtverlichting

Nachtverlichting inschakelen

Zeg:

"Turn on the night light"

Nachtverlichting uitschakelen

Zeg:

"Turn off the night light"

Watertemperatuur

Temperatuur verhogen

Zeg:

"Increase the water temperature"

Temperatuur verlagen

Zeg:

"Reduce the water temperature"

Zittingtemperatuur

Temperatuur verhogen

Zeg:

"Increase the seat temperature"

Temperatuur verlagen

Zeg:

"Reduce the seat temperature"

Drobertemperatuur

Temperatuur verhogen

Zeg:

"Increase the wind temperature"

Temperatuur verlagen

Zeg:

"Reduce the wind temperature"

Waterdruk

Waterdruk verhogen

Zeg:

"Increase the water power"

Waterdruk verlagen

Zeg:

"Reduce the water power"

Volume

Volume verhogen

Zeg:

"Turn up the volume"

Volume verlagen

Zeg:

"Turn down the volume"

Stroomvoorziening

Toilet inschakelen

Zeg:

"Switch on the power"

Toilet uitschakelen

Zeg:

"Switch off the power"

Tips voor optimale herkenning

Voor de beste werking:

- Spreek duidelijk en rustig.
- Gebruik exact de weergegeven Engelse commando's.
- Vermijd veel achtergrondgeluid.
- Activeer eerst de spraakbesturing met "Hello Toilet".

Veelgestelde vragen

Het toilet reageert niet op mijn stem

Controleer:

- Of u eerst "Hello Toilet" hebt gezegd.
- Of het commando correct wordt uitgesproken.
- Of er niet te veel achtergrondgeluid aanwezig is.

Belangrijk

De beschikbaarheid van spraakbesturing kan afhankelijk zijn van de softwareversie van het toilet.

Slimme Tip

Veel gebruikers combineren:

- Spraakbesturing
- Automatisch openen
- Nachtverlichting
- Automatische spoeling

voor een volledig contactloze toiletbeleving.

VERBORGEN INSTELLINGEN

Verborgen Instellingen

De Staand Toilet Topversie beschikt over een uitgebreid servicemenu waarmee diverse automatische functies kunnen worden aangepast.

Deze instellingen zijn bedoeld voor gevorderde gebruikers en installateurs.

Afstandsbediening Koppelen

Wanneer de afstandsbediening niet reageert, kan deze opnieuw worden gekoppeld.

Koppelingsprocedure

1. Schakel het toilet in.
2. Draai de multifunctionele knop gedurende ongeveer 3 seconden naar u toe.
3. Wacht op het geluidssignaal.
4. Het display begint te knipperen.
5. Druk direct op:

FLUSH

De afstandsbediening wordt gekoppeld.

Automatisch Openen In- of Uitschakelen

Hiermee wordt bepaald of het toilet automatisch opent wanneer een gebruiker nadert.

Instellen

Houd:

OPEN COVER

ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Geluidssignalen:

- 2 pieptonen = ingeschakeld
- 1 pieptoon = uitgeschakeld

Wanneer uitgeschakeld kan het toilet nog steeds worden bediend via:

- Afstandsbediening
- Voetsensor
- Spraakbesturing

Automatische Spoeling In- of Uitschakelen

Hiermee wordt bepaald of het toilet automatisch spoelt nadat een gebruiker is opgestaan.

Instellen

Houd:

FLUSH

ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Geluidssignalen:

- 2 pieptonen = ingeschakeld
- 1 pieptoon = uitgeschakeld

Automatische Schuimfunctie

Wanneer geactiveerd wordt automatisch schuim aangemaakt zodra een gebruiker plaatsneemt.

Instellen

1. Schakel het toilet uit.
2. Houd:

DRYER

ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Geluidssignalen:

- 2 pieptonen = ingeschakeld
 - 1 pieptoon = uitgeschakeld
3. Schakel het toilet opnieuw in.

Automatische Wandbevochtiging

Deze functie bevochtigt de binnenwand van de toiletpot vóór gebruik.

Hierdoor wordt aancoeken van vervuiling verminderd.

Instellen

1. Schakel het toilet uit.
2. Houd:

FLUSH

ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Geluidssignalen:

- 2 pieptonen = ingeschakeld
 - 1 pieptoon = uitgeschakeld
3. Schakel het toilet opnieuw in.

Radar Detectieafstand Instellen

Hiermee wordt bepaald vanaf welke afstand het toilet beweging detecteert.

Instellen

1. Schakel het toilet uit.
2. Druk binnen 3 seconden op:

OPEN COVER

3. Gebruik:

FORWARD (+)

of

BACKWARD (-)

Instellingen

Niveau Detectieafstand

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Kortste afstand |
| 2 | Kort |
| 3 | Gemiddeld |
| 4 | Groot |
| 5 | Grootste afstand |

Automatische Sluittijd Instellen

Hiermee wordt bepaald hoe lang het toilet open blijft voordat het automatisch sluit.

Instellingen

Niveau Wachtijd

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Kortste |
| 2 | Kort |
| 3 | Gemiddeld |
| 4 | Langste |

Openingskracht Deksel en Zitting

Hiermee kan de kracht van de motor worden aangepast.

Instelbereik

Niveau 0 t/m 14

Gebruik:

FORWARD

en

BACKWARD

voor het wijzigen van de waarde.

Fabrieksinstellingen Herstellen

Wanneer u alle instellingen wilt terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Let op:

Hierbij worden opgeslagen gebruikersinstellingen gewist.

Belangrijk

Wijzig verborgen instellingen uitsluitend wanneer u bekend bent met de werking van het systeem.

Onjuiste instellingen kunnen leiden tot ongewenst gedrag van automatische functies.

Slimme Tip

Voor de meeste gebruikers zijn de standaardinstellingen optimaal en hoeven verborgen instellingen niet te worden aangepast.

ONDERHOUD EN REINIGING

Onderhoud en Reiniging

Regelmatig onderhoud zorgt voor optimale prestaties, een langere levensduur en maximale hygiëne van uw Staand Toilet Topversie.

Voor het beste resultaat wordt aanbevolen het toilet regelmatig te reinigen en uitsluitend geschikte reinigingsmiddelen te gebruiken.

Dagelijkse Reiniging

Voor dagelijks onderhoud:

1. Reinig de zichtbare oppervlakken met een zachte vochtige doek.
2. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
3. Droog de oppervlakken na met een schone doek.

Hierdoor blijft het toilet schoon en behoudt het zijn luxe uitstraling.

Reiniging van de Keramische Toiletpot

De keramische toiletpot kan worden gereinigd met een normaal toiletreinigingsmiddel.

Aanbevelingen:

- Gebruik een zachte toiletborstel.
- Spoel na reiniging grondig door.
- Vermijd agressieve schuurmiddelen.

Reiniging van de Toiletzitting

Gebruik uitsluitend:

- Een zachte doek
- Lauwwarm water
- Een mild reinigingsmiddel

Gebruik nooit

- Schuurmiddelen
- Schuursponzen
- Staalwol
- Aceton
- Benzine
- Sterk zure reinigingsmiddelen
- Sterk alkalische reinigingsmiddelen

Deze producten kunnen het oppervlak beschadigen.

Reiniging van het Display

Gebruik:

Een zachte microvezeldoek

Reinig het display voorzichtig zonder druk uit te oefenen.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Onderhoud van de Voetsensor

Controleer regelmatig:

- Stof
- Vuil
- Kalkaanslag

Reinig de sensor met een zachte vochtige doek.

Onderhoud van de Sproeier

De sproeier beschikt over:

- Automatische reiniging vóór gebruik
- Automatische reiniging na gebruik
- UV-sterilisatie

Normaal gesproken is geen extra onderhoud nodig.

Controle van de sproeier

Controleer regelmatig of:

- De sproeier vrij kan bewegen.
- Geen vuil aanwezig is.
- Geen kalkaanslag zichtbaar is.

Belangrijk

Forceer de sproeier nooit handmatig.

Gebruik geen scherpe voorwerpen.

Onderhoud van de Aroma Ring

Controleer regelmatig:

- Het aromacompartiment
- Het niveau van de aromadruppels

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Aroma Druppels

Onderhoud van het Anti-Spat Schuimsysteem

Controleer regelmatig:

- Het schuimreservoir
- Het niveau van het schuimmiddel

Gebruik uitsluitend:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

Onderhoud van de Wateraansluiting

Controleer regelmatig:

- Waterkraan
- Waterslang
- Koppelingen

Controleer op:

- Lekkages
- Beschadigingen
- Loszittende verbindingen

Periodieke Controle

Wekelijks

- Keramische pot reinigen
- Zitting reinigen
- Sensoren controleren

Maandelijks

- Aroma Ring controleren
- Schuimreservoir controleren
- Wateraansluitingen controleren

Jaarlijks

- Volledige controle van aansluitingen
- Controle van bewegende onderdelen
- Controle van de noodstroomvoorziening

Belangrijk

Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van SlimmeWC.nl.

Originele producten zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Slimme Tip

Door regelmatig onderhoud uit te voeren blijft uw Staand Toilet Topversie optimaal functioneren en behoudt het toilet zijn luxe uitstraling en hygiënische prestaties.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende vragen en storingen behandeld.

Veel problemen kunnen eenvoudig worden opgelost zonder technische ondersteuning.

Het toilet reageert niet

Mogelijke oorzaken

- Geen stroomvoorziening
- Stekker niet aangesloten
- Stopcontact zonder spanning
- Toilet uitgeschakeld

Oplossing

1. Controleer de stroomvoorziening.
2. Controleer de stekker.
3. Controleer het stopcontact.
4. Schakel het toilet opnieuw in.

Afstandsbediening werkt niet

Mogelijke oorzaken

- Lege batterijen
- Afstandsbediening niet gekoppeld
- Te grote afstand

Oplossing

1. Controleer de batterijen.
2. Koppel de afstandsbediening opnieuw.
3. Verminder de afstand tot het toilet.

Deksel opent niet automatisch

Mogelijke oorzaken

- Radarfunctie uitgeschakeld
- Detectieafstand te laag ingesteld
- Sensor vervuild

Oplossing

1. Controleer de radarinstellingen.
2. Verhoog de detectieafstand.
3. Reinig de sensoren.

Deksel of zitting sluit niet

Mogelijke oorzaken

- Automatische sluitfunctie uitgeschakeld
- Obstructie aanwezig
- Sensor vervuild

Oplossing

1. Verwijder eventuele obstakels.
2. Reinig de sensoren.
3. Controleer de instellingen.

Voetsensor reageert niet

Mogelijke oorzaken

- Sensor vervuild
- Sensorfunctie uitgeschakeld
- Geen stroomvoorziening

Oplossing

1. Reinig de sensor.
2. Controleer de instellingen.
3. Controleer de stroomvoorziening.

Geen waterstraal

Mogelijke oorzaken

- Watertoevoer afgesloten
- Waterkraan dicht
- Filter verstopt
- Waterslang geknikt

Oplossing

1. Open de waterkraan.
2. Controleer de waterslang.
3. Controleer het filter.
4. Herstel het toilet.

Waterdruk te laag

Mogelijke oorzaken

- Verstopt filter
- Geknikte waterslang
- Lage waterdruk in de woning

Oplossing

1. Reinig het filter.
2. Controleer de slang.
3. Controleer de waterdruk.

Geen warm water

Mogelijke oorzaken

- Temperatuur uitgeschakeld
- Verwarming nog niet op temperatuur
- Systeemfout

Oplossing

1. Controleer de WATER-instelling.
2. Wacht enkele minuten.
3. Herstart het toilet.

Zitting wordt niet warm

Mogelijke oorzaken

- SEAT-functie uitgeschakeld
- Temperatuur te laag ingesteld

Oplossing

1. Controleer de SEAT-instelling.
2. Kies 34°C, 37°C of 40°C.
3. Wacht enkele minuten.

Droger werkt niet

Mogelijke oorzaken

- Droger niet geactiveerd
- Temperatuur uitgeschakeld

Oplossing

1. Druk op DRYER.
2. Controleer de WIND-instelling.
3. Controleer de temperatuur.

Geen schuimvorming

Mogelijke oorzaken

- Reservoir leeg
- Schuimfunctie niet geactiveerd

Oplossing

1. Vul SlimmeWC Anti-Spat Schuim bij.
2. Activeer de schuimfunctie via MENU.
3. Controleer de automatische schuiminstelling.

Geen geur uit de Aroma Ring

Mogelijke oorzaken

- Geen aromadruppels aanwezig
- Compartment leeg

Oplossing

1. Voeg SlimmeWC Aroma Druppels toe.
2. Controleer het compartiment.

Nachtverlichting werkt niet

Mogelijke oorzaken

- Functie uitgeschakeld
- Geen stroomvoorziening

Oplossing

1. Druk op LIGHT.
2. Controleer de stroomvoorziening.

Spraakbesturing werkt niet

Mogelijke oorzaken

- Achtergrondgeluid
- Onjuiste uitspraak
- Spraakfunctie niet actief

Oplossing

1. Zeg eerst:

"Hello Toilet"

2. Gebruik exact de ondersteunde commando's.
3. Verminder achtergrondgeluid.

Wanneer contact opnemen met SlimmeWC.nl

Neem contact op wanneer:

- Het toilet niet meer reageert.
- Er lekkage aanwezig is.
- Elektrische onderdelen beschadigd zijn.
- Een storing blijft terugkeren.

Service

SlimmeWC.nl

 0495 - 234 225

 www.slimmewc.nl

 info@slimmewc.nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische Specificaties

Deze specificaties zijn van toepassing op de **Staand Toilet Topversie**.

De gegevens zijn bedoeld als referentie voor installatie, gebruik en onderhoud.

Productinformatie

Eigenschap	Specificatie
Productnaam	Staand Toilet Topversie
Merk	SlimmeWC.nl
Productcategorie	Slim toilet met geïntegreerde bidetfunctie
Installatietype	Staand toilet
Bediening	Afstandsbediening, zijbediening, voetsensor, spraakbesturing
Geheugenfuncties	2 gebruikers
Nachtverlichting	Ja
Automatische spoeling	Ja
Automatisch deksel	Ja
Automatische zitting	Ja
Anti-Spat Schuimfunctie	Ja
Aroma Ring	Ja
UV-Sterilisatie	Ja

Elektrische Specificaties

Eigenschap	Specificatie
Voeding	AC 220V $\pm 10\%$
Frequentie	50Hz
Vermogen	1350 Watt
Aarding vereist	Ja

Watertemperatuur

Stand	Temperatuur
1	Omgevingstemperatuur
2	34°C
3	37°C
4	40°C

Zittingtemperatuur

Stand	Temperatuur
1	Omgevingstemperatuur
2	34°C
3	37°C
4	40°C

Drogertemperatuur

Stand	Temperatuur
1	Omgevingstemperatuur
2	35°C
3	45°C
4	55°C

Waterdruk

Met interne tank

Eigenschap	Waarde
Minimale druk	0,06 MPa
Maximale druk	0,75 MPa

Zonder interne tank

Eigenschap	Waarde
Minimale druk	0,15 MPa
Maximale druk	0,75 MPa

Reinigingscapaciteit

Functie	Debiet
Achterreiniging	±700 ml/min
Damesreiniging	±700 ml/min

WATERAANSLUITING

Eigenschap	Specificatie
Aansluiting	R1/2
Wateraanvoer	Koud water

Afvoer

Eigenschap	Specificatie
Hartafstand	300 mm
Hartafstand	400 mm

Noodstroomvoorziening

Eigenschap	Specificatie
Type	Batterijhouder
Batterijen	10 AA-batterijen
Batterijen meegeleverd	Nee

Meegeleverde Accessoires

- Afstandsbediening
- Wandhouder
- Batterijhouder
- Waterkraan
- Flexibele waterslang
- Rubber afvoeradapter
- Handleiding

Belangrijk

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving wanneer technische verbeteringen worden doorgevoerd.

Slimme Tip

Bewaar deze specificaties voor toekomstige service, onderhoud of installatie.

GARANTIEVOORWAARDEN

Garantievoorwaarden

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van **SlimmeWC.nl**.

De Staand Toilet Topversie is ontwikkeld volgens hoge kwaliteitsnormen en wordt zorgvuldig gecontroleerd vóór levering.

Deze garantievoorwaarden beschrijven wanneer aanspraak kan worden gemaakt op garantie en welke situaties zijn uitgesloten.

Garantiedekking

De garantie heeft betrekking op:

- Fabricagefouten
- Materiaalfouten
- Defecten die ontstaan bij normaal huishoudelijk gebruik

Wanneer een defect onder de garantie valt, zal SlimmeWC.nl het defect beoordelen en indien nodig herstellen of vervangen.

Voorwaarden voor garantie

Voor garantie is vereist:

- Correcte installatie volgens deze handleiding.
- Normaal huishoudelijk gebruik.
- Gebruik volgens de voorgeschreven instructies.
- Gebruik van originele onderdelen en accessoires.

Bewaar uw aankoopbewijs

Bewaar altijd:

- Factuur
- Aankoopbewijs
- Orderbevestiging

Deze documenten kunnen nodig zijn bij een garantieaanvraag.

Garantie vervalt bij

De garantie vervalt in de volgende situaties:

Onjuiste installatie

- Verkeerde wateraansluiting
- Verkeerde elektrische aansluiting
- Ontbrekende aarding

Onoordeelkundig gebruik

- Gebruik in strijd met deze handleiding
- Opzettelijke beschadiging
- Verwaarlozing van onderhoud

Eigen reparaties

- Zelf openen van elektronische onderdelen
- Zelf uitgevoerde reparaties
- Wijzigingen aan software of hardware

Niet-goedgekeurde onderdelen

Gebruik van:

- Niet-originele onderdelen
- Niet-goedgekeurde accessoires
- Niet-goedgekeurde onderhoudsproducten

Schade door externe oorzaken

- Waterschade
- Vorstschade
- Blikseminslag
- Brand
- Overstroming
- Netspanningsproblemen

Verbruiksartikelen

Onderstaande artikelen vallen niet onder garantie:

- Batterijen
- Aroma Druppels
- Anti-Spat Schuim
- Filters

Onderhoudsproducten

Voor optimale werking adviseren wij uitsluitend:

SlimmeWC Anti-Spat Schuim

en

SlimmeWC Aroma Druppels

Gebruik van andere producten wordt afgeraden.

Garantieaanvraag

Bij een garantieaanvraag verzoeken wij u om:

1. Een duidelijke omschrijving van het probleem.
2. Het aankoopbewijs.
3. Foto's of video's van de situatie indien mogelijk.

Dit helpt bij een snelle beoordeling.

Belangrijk

Garantie heeft uitsluitend betrekking op het product zelf.

Eventuele gevolgschade, indirecte schade of schade door onjuiste installatie valt buiten de garantie.

Slimme Tip

Regelmatig onderhoud en het gebruik van originele producten helpen storingen voorkomen en verlengen de levensduur van uw Staand Toilet Topversie.

SERVICE & CONTACTGEGEVENS

Service & Contact

Heeft u vragen over installatie, gebruik, onderhoud of onderdelen van uw Staand Toilet Topversie?

De klantenservice van SlimmeWC.nl staat voor u klaar.

Contactgegevens

SlimmeWC.nl

Waar comfort en technologie samenkomen

 **0495 - 234 225**

 www.slimmewc.nl

 info@slimmewc.nl

Technische Ondersteuning

Neem contact op wanneer:

- Het toilet niet correct functioneert.
- U hulp nodig heeft bij installatie.
- U vragen heeft over instellingen.
- U onderdelen wilt bestellen.
- U ondersteuning nodig heeft bij onderhoud.

Houd bij contact gereed

Voor een snelle afhandeling adviseren wij de volgende gegevens bij de hand te houden:

Productgegevens

- Productnaam
- Aankoopdatum
- Factuurnummer
- Ordernummer

Probleembeschrijving

Omschrijf zo duidelijk mogelijk:

- Welke functie niet werkt
- Wanneer het probleem optreedt
- Welke melding zichtbaar is
- Welke stappen reeds zijn uitgevoerd

Foto's en video's

Indien mogelijk adviseren wij:

- Foto's van de situatie
- Foto's van aansluitingen
- Video's van de storing

Dit helpt bij een snelle diagnose.

Onderdelen en Verbruiksartikelen

Originele onderdelen en onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar via SlimmeWC.nl.

Anti-Spat Schuim

Speciaal ontwikkeld voor de automatische schuimfunctie van de Staand Toilet Topversie.

Voordelen:

- ✓ Minder opspattend water
- ✓ Meer comfort
- ✓ Verbeterde hygiëne

Aroma Druppels

Speciaal ontwikkeld voor de geïntegreerde Aroma Ring.

Voordelen:

- ✓ Frisse geur
- ✓ Veilige werking
- ✓ Optimale geurverspreiding

Originele Onderdelen

Voor maximale betrouwbaarheid adviseren wij uitsluitend originele onderdelen te gebruiken.

Hierdoor blijft het systeem optimaal functioneren.

Onderhoudsadvies

Voor een lange levensduur adviseren wij:

Wekelijks

- Toiletpot reinigen
- Zitting reinigen
- Sensoren controleren

Maandelijks

- Schuimreservoir controleren
- Aromacompartiment controleren
- Wataansluitingen controleren

Jaarlijks

- Volledige controle van aansluitingen
- Controle van bewegende onderdelen
- Controle van de noodstroomvoorziening

Bedankt

Bedankt voor uw keuze voor de:

STAAND TOILET TOPVERSIE

van

SlimmeWC.nl

Wij wensen u veel comfort en gebruiksgemak met uw nieuwe slimme toilet.

Einde Handleiding

Staand Toilet Topversie

Versie 1.0

SlimmeWC.nl

Waar comfort en technologie samenkomen

 0495 - 234 225

 www.slimmewc.nl

 info@slimmewc.nl