

Handleiding Slimmewc draagbare bidet



SLIMMEWC

Draagbare Bidet

Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de SlimmeWC Draagbare Bidet.

De SlimmeWC Draagbare Bidet biedt een comfortabele, hygiënische en milieuvriendelijke manier van persoonlijke reiniging. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat ideaal voor gebruik thuis, op reis, tijdens het kamperen of onderweg.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

Website: www.slimmewc.nl

E-mailadres: info@slimmewc.nl

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsvoorschriften	Pagina 4
2. Inhoud van de verpakking	pagina 5
3. Productoverzicht	pagina 6
4. Producteigenschappen	pagina 7 - 9
5. Eerste ingebruikname	pagina 10 - 11
6. Gebruik van de SlimmeWC Draagbare Bidet	pagina 12
7. Reiniging en onderhoud	pagina 13 - 14
8. Technische specificaties	pagina 15
9. Problemen oplossen	pagina 16 - 17
10. Garantie	pagina 18
11. Klantenservice	pagina 19
12. Milieu en recycling	pagina 20
13. CE-conformiteit	pagina 20
14. Onderhoudstips	pagina 20
15. Bedankt voor uw aankoop	pagina 21

1. Veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding volledig door voordat u het apparaat gebruikt. Correct gebruik zorgt voor een veilige werking en verlengt de levensduur van het product.

Gebruik de SlimmeWC Draagbare Bidet uitsluitend voor persoonlijke hygiëne.

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

Gebruik bij voorkeur lauwwarm water tussen 35 °C en 40 °C.

Gebruik nooit kokend water.

Voeg geen zeep, olie, parfum, desinfectiemiddelen of andere vloeistoffen toe aan het waterreservoir.

Gebruik uitsluitend een USB-C-oplader met een uitgangsspanning van **5V / 1A**.

Open of demonteer het apparaat nooit zelf.

Dompel het apparaat nooit volledig onder in water.

Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.

Laat kinderen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Leeg het waterreservoir na ieder gebruik.

Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u het apparaat opbergt.

Controleer vóór gebruik altijd of de waterinvoer goed is afgesloten.

Wanneer u tijdens het gebruik pijn of ongemak ervaart, stop dan direct met het gebruik en raadpleeg indien nodig een arts.

2. Inhoud van de verpakking



Inhoud van de verpakking

Controleer na ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn.

De verpakking bevat:

- 1× SlimmeWC Draagbare Bidet
- 1× USB-C oplaadkabel
- 8× Verwisselbare sproeikoppen
- 1× Opbergzak
- 1× Gebruikershandleiding

Controleer vóór gebruik of alle onderdelen compleet en onbeschadigd zijn. Ontbreekt er een onderdeel of is het product beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice van SlimmeWC.

3. Productoverzicht

Productoverzicht

De SlimmeWC Draagbare Bidet is ontworpen voor comfortabel en eenvoudig dagelijks gebruik.

1. Sproeikop

Zorgt voor een gerichte en hygiënische waterstraal.

2. Sproeibuis

180° verstelbaar voor een comfortabele gebruikspositie.

3. USB-C laadpoort

Voor het opladen van de ingebouwde accu.

4. Aan-/uitknop

Houd 1 seconde ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Kort indrukken om de waterstraal te starten of te pauzeren.

5. Modusknop

Schakel eenvoudig tussen de vijf sproeistanden.

6. LED-indicator sproeistand

Geeft de geselecteerde sproeistand weer.

- L = Normaal
- M = Zacht
- H = Sterk
- P = Pulse
- P+ = High Pulse

7. Batterij-indicator

Toont de resterende accucapaciteit in procenten.

8. Waterreservoir

Uitschuifbaar reservoir met een inhoud van 250 ml.

9. Waterinvoer

Open de waterinvoer om het reservoir met schoon leidingwater te vullen.

4. Producteigenschappen

Productoverzicht

Onderdelen van het apparaat



The diagram shows two views of the bidet: a front view and a side view. Numbered callouts point to the following parts: 1. Spray head, 2. Spray tube, 3. USB-C port, 4. Power button, 5. Mode button, 6. LED display, 7. Battery indicator, 8. Water reservoir, and 9. Water inlet.

- 1**  **Sproeikop**
Zorgt voor een gerichte waterstraal.
- 2**  **Sproeibuis**
Kan in de gewenste positie worden geklapt.
- 3**  **USB-C laadpoort**
Voor het opladen van de accu.
- 4**  **Aan-/uitknop (Start/Pauze)**
Schakelt het apparaat in en uit.
Lang indrukken (1 seconde) om te starten/pauzeren.
- 5**  **Modusknop**
Wisselt tussen de verschillende sproeistanden.
Kort indrukken om van stand te veranderen.
- 6**  **LED-indicator sproeistand**
Geeft de gekozen sproeistand weer.

L	M	H
Normaal	Zacht	Sterk
P	Pulse	High Pulse
- 7**  **Batterij-indicator**
Toont de resterende accucapaciteit in procenten.
- 8**  **Waterreservoir**
Voor het vullen met schoon water.
Vul niet boven de MAX-lijn.
- 9**  **Waterinvoer**
Vul hier het waterreservoir.
Open het klepje om water bij te vullen.

De SlimmeWC Draagbare Bidet is ontworpen voor optimaal comfort, gebruiksgemak en persoonlijke hygiëne. Dankzij het compacte ontwerp en de krachtige prestaties is het apparaat geschikt voor dagelijks gebruik, thuis én onderweg.

Compact en draagbaar

Dankzij het lichte en compacte ontwerp neemt u de draagbare bidet eenvoudig mee in uw tas, koffer of rugzak. De meegeleverde opbergzak beschermt het apparaat tijdens transport.

180° verstelbare sproeibuis

De sproeibuis is 180° verstelbaar, zodat u eenvoudig de ideale sproeihoek kunt instellen. Hierdoor is het apparaat comfortabel te gebruiken in verschillende situaties.

Digitaal batterijdisplay

Het heldere LED-display toont in één oogopslag het resterende batterijpercentage. Zo weet u altijd wanneer het tijd is om de accu op te laden.

USB-C oplaadbaar

De ingebouwde lithium-ion accu is eenvoudig op te laden via de USB-C aansluiting. Een volledig opgeladen accu biedt voldoende capaciteit voor meerdere reinigingen.

Waterreservoir van 250 ml

Het uitschuifbare waterreservoir heeft een inhoud van 250 ml. Dit is voldoende voor een comfortabele reiniging zonder tussentijds bij te vullen.

Vijf sproeistanden

Kies eenvoudig de gewenste waterdruk met één druk op de modusknop.

- **L** – Normaal
- **M** – Zacht
- **H** – Sterk
- **P** – Pulse
- **P+** – High Pulse

Hierdoor kiest u altijd een waterdruk die prettig aanvoelt.

Waterdicht ontwerp

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in vochtige omgevingen. Zorg er wel voor dat de USB-C laadpoort na het opladen goed wordt afgesloten met het beschermkapje.

Verwisselbare sproeikoppen

De SlimmeWC Draagbare Bidet wordt geleverd met meerdere verwisselbare sproeikoppen. Zo kiest u eenvoudig de waterstraal die het beste past bij uw persoonlijke voorkeur.

3-gaats sproeikop

Deze sproeikop produceert een krachtige en gerichte waterstraal en is geschikt voor een intensieve reiniging.

4-gaats sproeikop

Biedt een comfortabele balans tussen waterdruk en sproeibreedte. Ideaal voor dagelijks gebruik.

6-gaats sproeikop

Deze sproeikop verdeelt het water over meerdere openingen voor een zachtere en bredere waterstraal. Ideaal voor mensen met een gevoelige huid.

Sproeikoppen vervangen

1. Trek de huidige sproeikop voorzichtig van de sproeibuis.
2. Plaats de gewenste sproeikop op de sproeibuis.
3. Druk de sproeikop stevig aan totdat deze goed vastzit.
4. Controleer vóór gebruik of de sproeikop correct is bevestigd.

Voor een optimale hygiëne adviseren wij de sproeikoppen regelmatig te reinigen en bij slijtage te vervangen.

5. Eerste ingebruikname

Voordat u de SlimmeWC Draagbare Bidet voor de eerste keer gebruikt, adviseren wij het apparaat volledig op te laden en het waterreservoir te reinigen.

Volg onderstaande stappen.

Stap 1 – Laad het apparaat volledig op

Gebruik de meegeleverde USB-C oplaadkabel en sluit deze aan op een USB-adapter van **5V / 1A**.

Tijdens het opladen wordt de accustatus weergegeven op het LED-display.

Een volledig opgeladen accu is doorgaans na ongeveer **3 uur** gereed voor gebruik.

Sluit na het opladen het rubberen beschermkapje van de USB-C aansluiting zorgvuldig af.

Stap 2 – Trek het waterreservoir uit

Pak het apparaat stevig vast.

Open het waterklepje aan de onderzijde.

Trek vervolgens het waterreservoir voorzichtig uit tot aan de **MAX-markering**.

Forceer het reservoir nooit verder dan de maximale uitschuifstand.

Stap 3 – Vul het waterreservoir

Vul het reservoir uitsluitend met schoon leidingwater.

Voor optimaal comfort adviseren wij lauwwarm water tussen **35°C en 40°C**.

Vul het reservoir nooit boven de **MAX-markering**.

Gebruik nooit:

- Kokend water
- Zeer heet water
- Zeep
- Desinfectiemiddelen
- Reinigingsmiddelen
- Olie
- Parfum
- Andere vloeistoffen dan schoon water

Sluit na het vullen de waterinvoer zorgvuldig af.

Stap 4 – Klap de sproeibuis uit

Klap de sproeibuis volledig uit.

De sproeibuis is **180° verstelbaar**, zodat u eenvoudig de gewenste positie kunt instellen.

Controleer of de gekozen sproeikop stevig vastzit voordat u het apparaat inschakelt.

Stap 5 – Schakel het apparaat in

Houd de **Aan-/uitknop** ongeveer één seconde ingedrukt.

Het LED-display wordt ingeschakeld en toont het batterijpercentage.

Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

Stap 6 – Kies de gewenste sproeistand

Druk kort op de **Modusknop** om tussen de verschillende sproeistanden te wisselen.

Beschikbare standen:

- **L** – Normaal
- **M** – Zacht
- **H** – Sterk
- **P** – Pulse
- **P+** – High Pulse

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, adviseren wij te beginnen met de **Zachte (M)** of **Normale (L)** stand.

Belangrijk

Controleer vóór ieder gebruik of:

- de sproeikop correct is bevestigd;
- de waterinvoer volledig gesloten is;
- de batterij voldoende is opgeladen;
- het reservoir voldoende water bevat.

Na deze stappen is de SlimmeWC Draagbare Bidet klaar voor gebruik.

6. Gebruik van de SlimmeWC Draagbare Bidet

Gebruik de SlimmeWC Draagbare Bidet uitsluitend voor persoonlijke hygiëne.

Neem plaats op het toilet in een comfortabele houding.

Richt de sproeibuis voorzichtig naar het te reinigen gebied.

Druk kort op de **Aan-/uitknop** om de waterstraal te starten.

Beweeg de waterstraal langzaam over het gewenste gebied voor een grondige en comfortabele reiniging.

Druk opnieuw op de **Aan-/uitknop** om de waterstraal te stoppen.

Schakel het apparaat uit door de **Aan-/uitknop** ongeveer één seconde ingedrukt te houden.

Klap na gebruik de sproeibuis weer in en leeg indien nodig het waterreservoir.

Tip: Gebruik indien mogelijk lauwwarm water voor een extra comfortabele reiniging.

7. Reiniging en onderhoud

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van uw SlimmeWC Draagbare Bidet en zorgt voor een optimale hygiëne.

Schakel het apparaat altijd uit voordat u begint met reinigen.

Reinigen van het waterreservoir

Open de waterinvoer.

Houd het bovenste gedeelte van het apparaat stevig vast.

Schuif het waterreservoir voorzichtig los van de behuizing.

Spoel het reservoir grondig schoon met schoon leidingwater.

Laat het reservoir volledig aan de lucht drogen voordat u het terugplaatst.

Gebruik geen kokend water.

Reinigen van de behuizing

Veeg de buitenzijde van het apparaat schoon met een zachte, licht vochtige doek.

Gebruik eventueel een kleine hoeveelheid mild afwasmiddel.

Droog het apparaat vervolgens af met een zachte droge doek.

Gebruik nooit:

- Schuurmiddelen
- Oplosmiddelen
- Alcohol
- Chloor
- Agressieve reinigingsmiddelen

Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Reinigen van de sproeikoppen

Verwijder de sproeikop voorzichtig van de sproeibuis.

Spoel de sproeikop af onder schoon stromend water.

Controleer of de openingen niet verstopt zijn.

Plaats de sproeikop terug zodra deze volledig schoon en droog is.

Vervangen van de sproeikoppen

Voor optimale hygiëne adviseren wij de sproeikoppen regelmatig te vervangen.

Bij dagelijks gebruik wordt geadviseerd de sproeikoppen ongeveer iedere **90 dagen** te vervangen of eerder wanneer beschadiging of slijtage zichtbaar is.

Opbergen

Leeg na gebruik altijd het waterreservoir.

Klap de sproeibuis volledig in.

Droog het apparaat zorgvuldig af.

Bewaar de SlimmeWC Draagbare Bidet in de meegeleverde opbergzak op een droge en koele plaats.

Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in een zeer warme omgeving.

8. Technische specificaties

Eigenschap	Specificatie
Product	SlimmeWC Draagbare Bidet
Voeding	USB-C DC 5V / 1A
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Waterreservoir	250 ml
Batterij	Oplaadbare lithium-ion accu
Sproeistanden	5
Verstelbare sproeibuis	180°
Display	Digitaal LED-display
Gebruik	Binnen en onderweg

9. Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met de klantenservice kunt u onderstaande oplossingen controleren.

Het apparaat schakelt niet in

Mogelijke oorzaak

De batterij is leeg.

Oplossing

Laad het apparaat volledig op met de meegeleverde USB-C oplaadkabel.

De batterij loopt snel leeg

Mogelijke oorzaak

De batterij is niet volledig opgeladen.

Oplossing

Laad de batterij gedurende ongeveer drie uur volledig op.

Er komt weinig water uit

Mogelijke oorzaak

De sproeikop is verstopt.

Oplossing

Reinig de sproeikop zorgvuldig of vervang deze indien nodig.

Controleer tevens of het waterreservoir voldoende gevuld is.

Het apparaat lekt water

Mogelijke oorzaak

De waterinvoer is niet goed afgesloten.

Oplossing

Controleer of de vuldop volledig gesloten is voordat u het apparaat gebruikt.

Het LED-display blijft uit tijdens het opladen

Mogelijke oorzaak

De USB-kabel of adapter is niet correct aangesloten.

Oplossing

Controleer de USB-C kabel, de adapter en de stroomvoorziening.

Gebruik uitsluitend een adapter met een uitgangsspanning van **5V / 1A**.

De waterdruk is onvoldoende

Mogelijke oorzaak

Er is een zachte sproeistand geselecteerd of de sproeikop is gedeeltelijk verstopt.

Oplossing

Selecteer een hogere sproeistand of reinig de sproeikop.

Tip: Controleer ook of het waterreservoir voldoende gevuld is.

10. Garantie

Hartelijk dank voor uw aankoop van de **SlimmeWC Draagbare Bidet**.

Op dit product ontvangt u **2 jaar garantie** vanaf de aankoopdatum.

De garantie is uitsluitend van toepassing op fabricage- en materiaalfouten die ontstaan bij normaal huishoudelijk gebruik.

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig. Dit kan nodig zijn bij een garantieaanvraag.

De garantie is niet van toepassing op:

- Schade door vallen of stoten.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.
- Gebruik van andere vloeistoffen dan schoon leidingwater.
- Onjuist reinigen of onvoldoende onderhoud.
- Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door onbevoegde personen.

Wanneer u twijfelt of een defect onder de garantie valt, neem dan contact op met de klantenservice van SlimmeWC.

11. Klantenservice

Heeft u vragen over uw SlimmeWC Draagbare Bidet of heeft u ondersteuning nodig?

Onze klantenservice helpt u graag.

SlimmeWC

Website

www.slimmewc.nl

E-mailadres

info@slimmewc.nl

Wij helpen u graag met:

- Productvragen
- Garantieaanvragen
- Technische ondersteuning
- Onderdelen en accessoires
- Gebruiksadvies

Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u uw ordernummer bij de hand te houden wanneer u contact met ons opneemt.

12. Milieu en recycling

De SlimmeWC Draagbare Bidet bevat elektronische onderdelen en een oplaadbare lithium-ion batterij.

Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur niet weg bij het huishoudelijk afval.

Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten en batterijen.

Door het apparaat op de juiste wijze af te voeren draagt u bij aan het hergebruik van waardevolle materialen en een beter milieu.

13. CE-conformiteit

De SlimmeWC Draagbare Bidet voldoet aan de geldende Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.

Wijzig het apparaat niet en gebruik uitsluitend originele of geschikte accessoires.

14. Onderhoudstips

Voor een zo lang mogelijke levensduur adviseren wij het volgende:

- Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.
- Leeg het waterreservoir na ieder gebruik.
- Reinig de sproeikop regelmatig.
- Bewaar het apparaat schoon en droog.
- Bescherm het apparaat tegen vorst.
- Sluit na het opladen altijd het beschermkapje van de USB-C aansluiting.
- Laad de batterij minimaal één keer per drie maanden op wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Veilig gebruik

Gebruik de SlimmeWC Draagbare Bidet uitsluitend voor persoonlijke hygiëne.

Controleer vóór ieder gebruik of:

- De sproeikop goed is bevestigd.
- Het waterreservoir voldoende gevuld is.
- De waterinvoer goed is afgesloten.
- De batterij voldoende is opgeladen.

Gebruik het apparaat niet wanneer onderdelen beschadigd zijn.

15. Bedankt voor uw aankoop

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in **SlimmeWC**.

Wij wensen u veel gebruiksgemak en een comfortabele, frisse en hygiënische ervaring met uw **SlimmeWC Draagbare Bidet**.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

SlimmeWC

Waar comfort en technologie samenkomen.

Website

www.slimmewc.nl

E-mailadres

info@slimmewc.nl