

Handleiding toiletzitting

Basis & Topversie



HANDLEIDING

SlimmeWC Toiletzitting

Basismodel & Topversie

Comfort, Hygiëne en Innovatie

Gebruikershandleiding

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, bediening, het onderhoud en de veiligheid van uw SlimmeWC toiletzitting.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert of gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Geschikt voor

- Basismodel
- Topversie

Ondersteunde bediening

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control App
- Zijbediening op de toiletzitting
- AI-spraakbesturing (alleen Topversie)

SlimmeWC

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

Versie 1.0

© SlimmeWC. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1. Productinformatie	Pagina 4 - 6
2. Veiligheidsvoorschriften	pagina 7 - 8
3. Installatie	pagina 9 - 12
4. Eerste ingebruikname	pagina 13 - 15
5. Dagelijks gebruik en bedieningsfuncties	pagina 16 - 19
6. Afstandsbediening en functieoverzicht	pagina 20 - 22
7. App-bediening (DM Toilet Control)	pagina 23 - 25
8. Topversie exclusieve functies	pagina 26 - 29
9. Reiniging en onderhoud	pagina 30 - 33
10. Storingen en probleemoplossing	pagina 34 - 38
11. Garantievoorwaarden en service	pagina 39 - 40
12. Afvalverwerking en recycling	pagina 41
13. Technische specificaties	pagina 42 - 43
14. Conformiteit	pagina 43
15. Symbolen	pagina 43 - 44
16. Veelgestelde vragen	pagina 44 - 45
17. Contactgegevens	pagina 45
18. Notities	pagina 46

1. Productinformatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SlimmeWC toiletzitting.

Deze geavanceerde toiletzitting combineert comfort, hygiëne en moderne technologie in één gebruiksvriendelijk systeem. Dankzij functies zoals verwarmd water, een verwarmde zitting, warme luchtdroging en slimme bediening geniet u dagelijks van extra comfort en optimale persoonlijke verzorging.

De toiletzitting is ontworpen voor eenvoudige bediening via de afstandsbediening, de mobiele app en, afhankelijk van het model, spraakbesturing.

Productmodellen

Basismodel

Het basismodel beschikt over:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Oscillerende reiniging
- Zelfreinigende sproeier
- Instelbare sproeierpositie
- Direct verwarmd water
- Verwarmde toiletzitting
- Warme luchtdroging
- Nachtverlichting
- Geurfilter
- Soft-close sluiting
- Afstandsbediening
- App-bediening
- Energiebesparende modus
- IPX4 spatwaterbescherming

Topversie

De topversie beschikt over alle functies van het basismodel en is daarnaast uitgerust met:

- AI-spraakbesturing
- Automatische opening en sluiting van deksel en zitting
- Instelbare naderingssensor
- UV-sterilisatie
- Foam Shield schuimfunctie
- Geurverfrissingsfunctie
- Voorfilter voor luchtzuivering
- Dynamische sfeerverlichting

Inhoud van de verpakking

Controleer na ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn.

Standaard meegeleverd

- SlimmeWC toiletzitting
- Montageplaat
- Bevestigingsmateriaal
- Waterslang
- T-koppeling
- Afstandsbediening
- Batterijen
- Gebruikershandleiding
- Waterfilter

Afhankelijk van model

- Schuimreservoir (Topversie)
- Aroma-cartridge

Controleer alle onderdelen op zichtbare beschadigingen voordat u begint met de installatie.

Geschikte toiletten

Deze toiletzitting is uitsluitend geschikt voor U-vormige toiletten die voldoen aan de aangegeven montage- en afmetingsspecificaties.

Geschikte toiletvorm

- U-vorm

Minimale afmetingen

- Lengte toilet: minimaal 500 mm
- Breedte toilet: minimaal 350 mm
- Montagegat afstand: 110 – 190 mm

Controleer vóór installatie of uw toilet aan deze afmetingen voldoet.

Niet geschikt voor

- V-vormige toiletten
- D-vormige toiletten
- Vierkante toiletten
- Afwijkende designmodellen buiten de opgegeven afmetingen

Bij twijfel adviseren wij vooraf contact op te nemen met de klantenservice van SlimmeWC.

Bedrijfsgegevens

SlimmeWC

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

CE-conformiteit

Dit product is ontworpen volgens de geldende Europese richtlijnen voor elektrische huishoudelijke apparatuur.

De volledige conformiteitsverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.

Recycling

Dit product bevat elektronische componenten en mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische apparatuur.

Door het product correct af te voeren draagt u bij aan een duurzamer milieu.

2. Veiligheidsvoorschriften

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de toiletzitting installeert of gebruikt.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel, elektrische schokken, brand, waterschade of beschadiging van het product.

Elektrische veiligheid

- Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van 220V~ / 50Hz.
- Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.
- Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Gebruik het product niet wanneer de voedingskabel beschadigd is.
- Laat beschadigde onderdelen uitsluitend vervangen door een erkende servicemonteur.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat onderhoud wordt uitgevoerd.

Waterveiligheid

- Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.
- Controleer regelmatig alle wateraansluitingen op lekkage.
- Sluit bij langdurige afwezigheid de watertoevoer af.
- Gebruik het product niet wanneer er sprake is van lekkage.

Correct gebruik

Deze toiletzitting is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Gebruik het product niet voor:

- Commerciële toepassingen
- Industriële toepassingen
- Medische doeleinden
- Andere toepassingen dan waarvoor het product is ontworpen

Kinderen en kwetsbare personen

Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van het product.

Kinderen mogen niet met het product spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Verboden handelingen

Om schade aan het product te voorkomen:

- Ga niet op de deksel staan.
- Plaats geen zware voorwerpen op de toiletzitting.
- Demonteer het product niet zelf.
- Wijzig geen elektrische onderdelen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Dompel geen onderdelen onder in water.

Vorstbescherming

Wanneer het product wordt blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt:

- Laat het systeem volledig leeglopen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Voorkom bevrozing van waterleidingen.
- Bewaar het product vorstvrij wanneer het niet in gebruik is.

Noodgevallen

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de klantenservice indien:

- Rookontwikkeling wordt waargenomen.
- Een brandlucht ontstaat.
- Er water uit het apparaat lekt.
- Ongewone geluiden optreden.
- De voedingskabel beschadigd raakt.

Contact

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

Belangrijk

Bewaar deze handleiding gedurende de volledige levensduur van het product. Deze bevat belangrijke veiligheids-, installatie- en onderhoudsinformatie.

3. Installatie

Lees dit hoofdstuk volledig door voordat u de toiletzitting installeert.

Voor een veilige en correcte werking dient de installatie te worden uitgevoerd volgens de instructies in deze handleiding.

Voorbereiding

Controleer vóór installatie of alle onderdelen aanwezig zijn:

Meegeleverd

- Toiletzitting
- Montageplaat
- Bevestigingsset
- Watertoevoerslang
- T-koppeling
- Afstandsbediening
- Batterijen
- Handleiding
- Waterfilter

Controleer alle onderdelen op transportschade.

Benodigd gereedschap

- Verstelbare moersleutel
- Kruiskopschroevendraaier
- Zachte doek

Stap 1 – Verwijderen van de bestaande toiletzitting

1. Klap de bestaande toiletzitting omhoog.
2. Maak de bevestigingsmoeren los.
3. Verwijder de oude toiletzitting.
4. Reinig het keramiek rondom de montagegaten.

Controleer of het oppervlak schoon en droog is.

Stap 2 – Montage van de bevestigingsplaat

1. Plaats de montageplaat op het toilet.
2. Lijn de montagegaten uit.
3. Plaats de bevestigingsbouten.
4. Draai de bevestigingen handvast.
5. Controleer de uitlijning.

6. Draai de bevestigingen definitief vast.

De montageplaat moet stevig vastzitten zonder speling.

Stap 3 – Plaatsen van de toiletzitting

1. Schuif de toiletzitting op de montageplaat.
2. Duw de toiletzitting volledig naar achteren.
3. Controleer of de vergrendeling correct vastklikt.
4. Controleer de stabiliteit.

De toiletzitting mag niet bewegen tijdens gebruik.

Stap 4 – Wateraansluiting

Watertoevoer afsluiten

Sluit de bestaande watertoevoer af voordat u werkzaamheden uitvoert.

T-koppeling installeren

1. Koppel de bestaande waterslang los.
2. Monteer de meegeleverde T-koppeling op de hoekkraan.
3. Sluit de bestaande toilettoevoer opnieuw aan.
4. Sluit de meegeleverde waterslang aan op de toiletzitting.

Controle

1. Open de watertoevoer langzaam.
2. Controleer alle aansluitingen op lekkage.
3. Draai koppelingen indien nodig voorzichtig na.

Waterfilter installeren

De toiletzitting wordt geleverd met een waterfilter dat tussen de watertoevoer en de toiletzitting wordt geplaatst.

1. Controleer de stromingsrichting van het filter.
2. Monteer het filter tussen de waterslang en de wateraansluiting van de toiletzitting.
3. Draai de aansluitingen handvast.
4. Controleer of het filter correct is gemonteerd.

Het waterfilter helpt om vuildeeltjes uit het leidingwater te filteren en draagt bij aan een optimale werking van de interne componenten.

Controle

1. Open de watertoevoer langzaam.
2. Controleer de T-koppeling op lekkage.
3. Controleer de waterslang op lekkage.
4. Controleer het waterfilter op lekkage.
5. Draai koppelingen indien nodig voorzichtig na.

Zie voor meer informatie ook de video pagina op www.slimmewc.nl

Stap 5 – Elektrische aansluiting

Belangrijk

Gebruik uitsluitend:

- 220V~ / 50Hz
- Een geaard stopcontact

Aansluiten

1. Controleer of de voedingskabel onbeschadigd is.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Controleer of het display oplicht.

Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.

Eerste controle

Controleer:

- Of er geen lekkages aanwezig zijn.
- Of het display actief is.
- Of de toiletzitting correct bevestigd is.
- Of er voldoende waterdruk aanwezig is.
- Of de afstandsbediening functioneert.
- Of de app verbinding kan maken.

Wanneer alle controles succesvol zijn uitgevoerd, is de installatie voltooid.

Belangrijk

- Plaats geen spanning op de waterslangen.
- Buig de waterslang niet scherp.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet bekneld raakt.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van SlimmeWC.

4. Eerste Ingebruikname

Na een correcte installatie kan de toiletzitting voor de eerste keer in gebruik worden genomen.

Volg onderstaande stappen om de werking van het systeem te controleren.

Eerste Opstart

Wanneer de stekker wordt aangesloten, voert de toiletzitting automatisch een systeemcontrole uit.

Tijdens deze controle kunnen de volgende handelingen plaatsvinden:

- Het display wordt geactiveerd.
- Het systeem voert een zelftest uit.
- De sproeier wordt gecontroleerd.
- De instellingen worden geladen.

Dit is een normaal onderdeel van het opstartproces.

Controle van de Watertoevoer

Controleer na de installatie:

- Of de waterkraan volledig geopend is.
- Of er voldoende waterdruk aanwezig is.
- Of alle aansluitingen lekvrij zijn.
- Of het waterfilter correct is geplaatst.

Bij lekkage dient de watertoevoer onmiddellijk te worden afgesloten.

Controle van de Elektrische Functies

Controleer of:

- Het display functioneert.
- De verlichting werkt.
- De afstandsbediening reageert.
- De app verbinding maakt met de toiletzitting.

Wanneer één van deze functies niet werkt, raadpleeg dan hoofdstuk 9 – Storingen en Probleemoplossing.

Eerste Functietest

Achterreiniging

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. Activeer de functie "Rear Wash".
3. Controleer of de sproeier uitschuift.
4. Controleer of de waterstraal correct functioneert.
5. Druk op "Stop".

Damesreiniging

1. Activeer de functie "Front Wash".
2. Controleer de werking van de sproeier.
3. Druk op "Stop".

Oscillerende Reiniging

1. Activeer een reinigingsfunctie.
2. Activeer vervolgens de oscillatiefunctie.
3. Controleer of de sproeier heen en weer beweegt.

Droogfunctie

1. Activeer de functie "Dry".
2. Controleer of warme lucht wordt geproduceerd.
3. Controleer de temperatuurregeling.

Zittingverwarming

1. Stel een temperatuur in.
2. Wacht enkele minuten.
3. Controleer of de zitting opwarmt.

Nachtverlichting

1. Activeer de nachtverlichting.
2. Controleer of de verlichting correct functioneert.

Verbinden met de DM Toilet Control App

De toiletzitting ondersteunt bediening via de DM Toilet Control app.

Verbinding maken

1. Download de DM Toilet Control app.
2. Activeer Bluetooth op uw smartphone.
3. Open de app.

4. Selecteer "Apparaat toevoegen".
5. Kies uw toiletzitting.
6. Volg de instructies op het scherm.

Na succesvolle koppeling kunnen instellingen rechtstreeks via de app worden aangepast.

Persoonlijke Instellingen

Voor optimaal comfort kunnen de volgende instellingen worden aangepast:

Waterdruk

Instelbaar in meerdere niveaus.

Watertemperatuur

Instelbaar in meerdere standen.

Zittingtemperatuur

Instelbaar naar persoonlijke voorkeur.

Droogluchttemperatuur

Instelbaar voor optimaal comfort.

Sproeierpositie

Volledig verstelbaar voor een optimale reiniging.

ECO-Modus

De ECO-modus vermindert het energieverbruik wanneer de toiletzitting gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Voor maximaal comfort kan deze functie via de afstandsbediening of app worden aangepast.

Belangrijk

Tijdens de eerste ingebruikname kunnen lichte geluiden hoorbaar zijn door het vullen van het interne watersysteem. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van het product.

Wanneer alle functies correct functioneren, is de toiletzitting klaar voor dagelijks gebruik.

5. Dagelijks Gebruik en Bedieningsfuncties

De SlimmeWC toiletzitting is ontworpen voor dagelijks comfort, optimale hygiëne en eenvoudig gebruik.

De functies kunnen worden bediend via:

- De afstandsbediening
- De DM Toilet Control app
- De bedieningsknop aan de zijkant van de toiletzitting
- AI-spraakbesturing (alleen Topversie)

Zitsensor

De toiletzitting beschikt over een geïntegreerde zitsensor.

Deze sensor voorkomt dat reinigingsfuncties worden geactiveerd wanneer er niemand op de toiletzitting zit.

Werking

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. De sensor detecteert de gebruiker.
3. De reinigingsfuncties worden geactiveerd.

Wanneer geen gebruiker wordt gedetecteerd, blijven de reinigingsfuncties uitgeschakeld.

Achterreiniging (Rear Wash)

De functie Achterreiniging is bedoeld voor dagelijkse persoonlijke hygiëne.

Activeren

- Druk op de knop "Rear Wash" op de afstandsbediening.
- Of activeer de functie via de app.
- Of gebruik de bedieningsknop op de toiletzitting.

Werking

De sproeier schuift automatisch uit en reinigt met een comfortabele waterstraal.

Stoppen

Druk op "Stop".

Damesreiniging (Front Wash)

Deze functie gebruikt een zachtere waterstraal en een aangepaste sproeierpositie.

Activeren

- Druk op "Front Wash".
- Of selecteer de functie via de app.
- Of gebruik de bedieningsknop.

Stoppen

Druk op "Stop".

Oscillerende Reiniging

Tijdens de reiniging beweegt de sproeier automatisch heen en weer.

Voordelen

- Groter reinigingsbereik
- Verbeterde hygiëne
- Extra comfort

De oscillatiefunctie kan tijdens een actieve reiniging worden in- of uitgeschakeld.

Waterdruk Instellen

De waterdruk kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeur.

Beschikbare niveaus

- Laag
- Middel
- Hoog

De gekozen instelling wordt automatisch toegepast totdat deze wordt gewijzigd.

Sproeierpositie Instellen

Voor optimaal comfort kan de positie van de sproeier worden aangepast.

Instellen

- Verplaats de sproeier naar voren of naar achteren.
- Kies de positie die het meest comfortabel aanvoelt.

De instelling blijft actief totdat deze opnieuw wordt aangepast.

Verwarmde Toiletzitting

De zittingtemperatuur kan worden ingesteld naar persoonlijke voorkeur.

Temperatuurstanden

- Uit
- Laag
- Middel
- Hoog

Voor optimaal comfort tijdens koude periodes wordt een middelhoge instelling aanbevolen.

Verwarmd Water

De toiletzitting beschikt over een direct verwarmingssysteem.

Hierdoor is warm water direct beschikbaar zonder wachttijd.

Temperatuurstanden

- Uit
- Laag
- Middel
- Hoog

Warme Luchtdroging

Na gebruik van een reinigingsfunctie kan de droogfunctie worden geactiveerd.

Voordelen

- Extra comfort
- Minder toiletpapierverbruik
- Verbeterde persoonlijke hygiëne

Temperatuurstanden

- Laag
- Middel
- Hoog

Nachtverlichting

De geïntegreerde LED-verlichting zorgt voor extra zichtbaarheid tijdens gebruik in donkere ruimtes.

Voordelen

- Comfortabel nachtelijk gebruik
- Energiezuinige verlichting
- Moderne uitstraling

Geurfilter

Het geïntegreerde geurfiltersysteem helpt ongewenste geuren tijdens gebruik te verminderen.

Voor optimale prestaties dienen de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil te worden gehouden.

ECO-Modus

De ECO-modus vermindert het energieverbruik wanneer de toiletzitting gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Voordelen

- Lager energieverbruik
- Minder warmteverlies
- Duurzamer gebruik

De ECO-modus kan via de afstandsbediening of app worden in- of uitgeschakeld.

Dagelijks Gebruik

Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij:

- De sproeier regelmatig te reinigen.
- Het waterfilter periodiek te controleren.
- ECO-modus te gebruiken wanneer mogelijk.
- Originele SlimmeWC verbruiksartikelen te gebruiken.
- De schuimvloeistof en aroma's tijdig bij te vullen (Topversie).

Wanneer alle instellingen naar wens zijn aangepast, onthoudt de toiletzitting de laatst gebruikte instellingen.

6. Afstandsbediening en Functieoverzicht

Met de meegeleverde afstandsbediening kunnen alle functies van de toiletzitting eenvoudig worden bediend en ingesteld.

De afstandsbediening beschikt over een overzichtelijk display waarop de actuele instellingen worden weergegeven.

Displayweergave

Op het display kunnen onder andere de volgende instellingen worden weergegeven:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogluchttemperatuur
- Waterdruk
- Actieve functie
- ECO-modus
- Batterijstatus

Reinigingsfuncties

Rear Wash

Start de achterreiniging.

De sproeier schuift automatisch uit en reinigt met een comfortabele waterstraal.

Front Wash

Start de damesreiniging.

Deze functie gebruikt een zachtere waterstraal en een aangepaste sproeierpositie.

Move

Activeert de oscillerende reiniging.

De sproeier beweegt automatisch heen en weer voor een groter reinigingsbereik.

Stop

Beëindigt direct de actieve functie.

Gebruik deze knop om een reiniging of droogprogramma onmiddellijk te stoppen.

Droogfunctie

Dry

Activeert de warme luchtdroging.

De droogfunctie kan na iedere reinigingsbeurt worden gebruikt.

Temperatuurinstellingen

Water Temp

Past de temperatuur van het reinigingswater aan.

Instelbaar in meerdere niveaus.

Seat Temp

Past de temperatuur van de toiletzitting aan.

Instelbaar in meerdere niveaus.

Air Temp

Past de temperatuur van de drooglucht aan.

Instelbaar in meerdere niveaus.

Waterdruk

Water Pressure +

Verhoogt de waterdruk.

Water Pressure –

Verlaagt de waterdruk.

Sproeierpositie

Nozzle Position +

Verplaatst de sproeier naar voren.

Nozzle Position –

Verplaatst de sproeier naar achteren.

Comfortfuncties

Night Light

Schakelt de nachtverlichting in of uit.

ECO

Activeert of deactiveert de energiebesparende modus.

Batterijen vervangen

Wanneer de afstandsbediening minder goed reageert:

1. Open het batterijvak aan de achterzijde.
2. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats nieuwe AAA-batterijen.
4. Let op de juiste polariteit (+/-).
5. Sluit het batterijvak.

Belangrijk

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Verwijder batterijen wanneer de afstandsbediening langdurig niet wordt gebruikt.

Wandhouder

De afstandsbediening wordt geleverd met een wandhouder.

Monteer deze op een droge en goed bereikbare plaats naast het toilet.

Montageadvies

- Buiten direct spatwaterbereik
- Op comfortabele bedieningshoogte
- Goed bereikbaar vanuit zittende positie

Onderhoud

Reinig de afstandsbediening uitsluitend met een zachte droge of licht vochtige doek.

Gebruik geen:

- Schuurmiddelen
- Oplosmiddelen
- Alcoholhoudende reinigers

7. App-bediening (DM Toilet Control)

De SlimmeWC toiletzitting kan worden bediend via de DM Toilet Control app. Met deze app kunnen functies worden geactiveerd en instellingen eenvoudig worden aangepast.

De verbinding tussen de app en de toiletzitting verloopt via Bluetooth.

App installeren

Download de DM Toilet Control app via de app store van uw smartphone.

Vereisten

- Smartphone of tablet
- Bluetooth-functionaliteit
- Actieve internetverbinding voor het downloaden van de app

Voor dagelijks gebruik is geen WiFi-verbinding nodig.

Eerste verbinding

Stap 1

Schakel Bluetooth in op uw smartphone.

Stap 2

Open de DM Toilet Control app.

Stap 3

Schakel de toiletzitting in.

Stap 4

Selecteer "Apparaat toevoegen".

Stap 5

Selecteer uw toiletzitting uit de lijst met beschikbare apparaten.

Stap 6

Volg de instructies in de app om de koppeling te voltooien.

Na een succesvolle verbinding wordt de toiletzitting automatisch opgeslagen in de app.

Beschikbare functies

Via de app kunnen onder andere de volgende functies worden bediend.

Reinigingsfuncties

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Oscillerende reiniging
- Stopfunctie

Comfortfuncties

- Verwarmde toiletzitting
- Verwarmd water
- Warme luchtdroging
- Nachtverlichting

Instellingen

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogluchttemperatuur
- Sproeierpositie
- ECO-modus

Topversie

Bij de Topversie zijn aanvullende functies beschikbaar.

Automatische dekselbediening

Instellen van:

- Detectieafstand
- Sensorgevoeligheid
- Sluitvertraging

Foam Shield

- Schuimfunctie activeren
- Status controleren

UV-sterilisatie

- Status van het UV-systeem controleren

Verbindingsproblemen oplossen

Geen verbinding mogelijk

Controleer of:

- Bluetooth is ingeschakeld.
- De toiletzitting van stroom is voorzien.
- De smartphone zich binnen Bluetooth-bereik bevindt.

Toiletzitting wordt niet gevonden

1. Sluit de app volledig af.
2. Start de app opnieuw.
3. Schakel Bluetooth uit en weer in.
4. Herstart de toiletzitting.

Verbinding wordt verbroken

- Houd smartphone en toiletzitting binnen bereik.
- Vermijd obstakels tussen beide apparaten.
- Controleer of geen ander apparaat actief verbonden is.

Belangrijk

- Gebruik uitsluitend de officiële DM Toilet Control app.
- Houd de app up-to-date voor optimale prestaties.
- Voor bediening via de app is een actieve Bluetooth-verbinding vereist.

8. Topversie Exclusieve Functies

De Topversie beschikt over aanvullende functies die extra comfort, hygiëne en gebruiksgemak bieden.

Deze functies zijn uitsluitend beschikbaar op de Topversie.

Automatische Dekselbediening

De Topversie beschikt over een geïntegreerde naderingssensor.

Wanneer een gebruiker het toilet nadert, opent de deksel automatisch.

Na gebruik sluit de deksel automatisch.

Voordelen

- Contactloos gebruik
- Verbeterde hygiëne
- Extra gebruiksgemak

Instellingen

Via de app kunnen de volgende instellingen worden aangepast:

- Detectieafstand
- Sensorgevoeligheid
- Automatische sluitvertraging

Houd de sensor vrij van obstakels voor een optimale werking.

AI-Spraakbesturing

De Topversie beschikt over geïntegreerde AI-spraakbesturing waarmee verschillende functies handsfree kunnen worden bediend.

Activeren

Spreek één van de volgende activeringscommando's uit:

- Xiao Ai, Xiao Ai
- Xiao Ma, Xiao Ma

Na activatie reageert het systeem met:

"I'm here"

Hierna kan een spraakopdracht worden gegeven.

Beschikbare spraakopdrachten

Deksel- en zittingbediening

- Open the lid
- Close the lid
- Open the seat ring
- Close the seat ring

Verlichting

- Turn on the night light
- Turn off the night light

Geluidsvolume

- Speak louder
- Speak softer

Reinigingsfuncties

- Turn on cleaning
- Turn off cleaning
- Female mode
- Turn on drying
- Turn off drying

Reinigingsinstellingen

- Mobile cleaning
- Clean the nozzle

Temperatuurregeling

- Raise the seat temperature
- Lower the seat temperature
- Raise the water temperature
- Lower the water temperature
- Increase the air temperature
- Decrease the air temperature

Belangrijk

- Spreek de commando's duidelijk en in het Engels uit.
- Gebruik de spraakbesturing binnen het bereik van de ingebouwde microfoon.
- Achtergrondgeluiden kunnen de herkenning beïnvloeden.

UV-Sterilisatie

De Topversie beschikt over een geïntegreerd UV-sterilisatiesysteem.

Dit systeem helpt de hygiëne van de sproeier te verbeteren door bacteriegroei te verminderen.

Werking

- De UV-functie werkt automatisch.
- Er is geen handmatige bediening vereist.
- Het systeem ondersteunt een optimale hygiëne van de sproeier.

Foam Shield Schuimfunctie

De Foam Shield-functie creëert een beschermende schuimlaag op het wateroppervlak.

Voordelen

- Minder opspattend water
- Minder geuroverlast
- Extra comfort
- Verbeterde hygiëne

Schuimvloeistof

Voor een optimale werking dient speciale Foam Shield schuimvloeistof te worden gebruikt.

Originele navullingen zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Gebruik uitsluitend geschikte schuimvloeistof.

Geurverfrissing

de Topversie beschikt over een geurverfrissingsfunctie

Aroma's

Voor een optimale geurbeleving kunnen speciale aroma-druppels worden gebruikt.

Originele aroma's zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Voordelen

- Aangename geurbeleving
- Verhoogd gebruikscomfort
- Eenvoudig bij te vullen

Belangrijk

De functies in dit hoofdstuk zijn uitsluitend beschikbaar op de Topversie. Het Basismodel beschikt niet over deze aanvullende functies.

9. Reiniging en Onderhoud

Regelmatig onderhoud zorgt voor optimale hygiëne, betrouwbare werking en een langere levensduur van uw SlimmeWC toiletzitting.

Algemene Reiniging

Reinig de buitenzijde van de toiletzitting regelmatig met een zachte, vochtige doek.

Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.

Gebruik nooit

- Schuurmiddelen
- Schuursponsjes
- Chloorhoudende reinigers
- Oplosmiddelen
- Aceton
- Hogedrukreinigers

Deze middelen kunnen de behuizing, coating en elektronische onderdelen beschadigen.

Reiniging van de Sproeier

De sproeier beschikt over een automatische zelfreinigingsfunctie.

Voor optimale hygiëne adviseren wij daarnaast een periodieke handmatige reiniging.

Handmatige reiniging

1. Activeer de functie "Clean the Nozzle".
2. Laat de sproeier uitschuiven.
3. Reinig voorzichtig met een zachte doek.
4. Gebruik uitsluitend water of een mild reinigingsmiddel.
5. Activeer opnieuw de zelfreinigingsfunctie.

Aanbevolen frequentie

- Normaal gebruik: één keer per maand
- Intensief gebruik: één keer per twee weken

Reiniging van de Toiletzitting

Reinig regelmatig:

- De toiletzitting
- De deksel

- De scharnieren
- Het bedieningspaneel
- De buitenzijde van het apparaat

Controleer regelmatig op kalk- en zeepresten.

Onderhoud van het Waterfilter

Het meegeleverde waterfilter helpt om vuildeeltjes uit het leidingwater te filteren.

Reiniging

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Verwijder het waterfilter.
3. Spoel het filter schoon onder stromend water.
4. Verwijder eventuele vuildeeltjes.
5. Plaats het filter terug.
6. Open de watertoevoer.

Aanbevolen frequentie

Controleer het filter iedere 3 tot 6 maanden.

Bij hard water of intensief gebruik kan vaker reinigen noodzakelijk zijn.

Geurfilter Onderhoud

De toiletzitting is uitgerust met een geïntegreerd geurfiltersysteem dat helpt ongewenste geuren tijdens gebruik te verminderen.

Onderhoud

Het geurfilter is ontworpen voor langdurig gebruik en hoeft onder normale omstandigheden niet te worden vervangen.

Voor een optimale werking adviseren wij:

- De ventilatieopeningen schoon te houden.
- Stof en vuil regelmatig te verwijderen.
- De luchtinlaat vrij te houden van obstakels.

Aroma Navulling (Topversie)

De Topversie beschikt over een actieve geurverfrissingsfunctie.

Wanneer de geurintensiteit afneemt, kan de aroma-cartridge opnieuw worden voorzien van aroma druppels druppel zoveel tot dat de cartridge verzadigd is.

Originele aroma-druppels zijn verkrijgbaar via: www.slimmewc.nl

Foam Shield Schuimvloeistof (Topversie)

De Foam Shield-functie gebruikt een speciale schuimvloeistof.

Bijvullen

1. Open het schuimreservoir.
2. Vul met originele SlimmeWC schuimvloeistof.
3. Sluit het reservoir zorgvuldig.

Gebruik uitsluitend geschikte schuimvloeistof.

Originele navullingen zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Langdurige Afwezigheid

Wanneer de toiletzitting gedurende langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Sluit de watertoevoer af.
4. Laat het watersysteem leeglopen.
5. Reinig het product vóór hergebruik.

Vorstbescherming

Wanneer de omgevingstemperatuur onder het vriespunt kan dalen:

- Bescherm waterleidingen tegen bevriezing.
- Tap het systeem af wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Bewaar het product vorstvrij indien mogelijk.

Bevriezingsschade kan de werking van het product beïnvloeden.

Periodieke Controle

Controleer minimaal iedere 6 maanden:

- Waterslangen
- Waterfilter
- Wateraansluitingen
- Voedingskabel
- Afstandsbediening
- Bevestigingspunten

Vervang beschadigde onderdelen direct.

Belangrijk

Regelmatig onderhoud zorgt voor:

- Optimale hygiëne
- Langere levensduur
- Betrouwbare werking
- Maximale gebruikerservaring

10. Storingen en Probleemoplossing

Voordat u contact opneemt met de klantenservice adviseren wij onderstaande controles uit te voeren. Veel storingen kunnen eenvoudig worden opgelost zonder technische ondersteuning.

De toiletzitting werkt niet

Mogelijke oorzaak

- Geen netspanning aanwezig
- Stekker niet aangesloten
- Stopcontact defect

Oplossing

1. Controleer of de stekker correct is aangesloten.
2. Controleer of het stopcontact spanning heeft.
3. Test het stopcontact met een ander elektrisch apparaat.

Geen waterstraal tijdens reiniging

Mogelijke oorzaak

- Watertoevoer afgesloten
- Waterslang geknikt
- Waterfilter vervuild
- Zitsensor detecteert geen gebruiker

Oplossing

1. Controleer of de watertoevoer volledig geopend is.
2. Controleer de waterslang op knikken.
3. Reinig het waterfilter.
4. Neem correct plaats op de toiletzitting.

Zwakke waterdruk

Mogelijke oorzaak

- Lage waterdruk
- Waterdruk te laag ingesteld
- Waterfilter vervuild

Oplossing

1. Verhoog de waterdruk via de afstandsbediening of app.
2. Controleer de waterdruk van de woning.

3. Reinig het waterfilter.

Water wordt niet warm

Mogelijke oorzaak

- Watertemperatuur te laag ingesteld
- ECO-modus actief
- Systeem bevindt zich in opwarmfase

Oplossing

1. Verhoog de watertemperatuur.
2. Controleer of ECO-modus actief is.
3. Wacht enkele minuten.

Zitting wordt niet warm

Mogelijke oorzaak

- Zittingverwarming uitgeschakeld
- Temperatuur te laag ingesteld

Oplossing

1. Controleer de instelling "Seat Temp".
2. Verhoog de temperatuurinstelling.

Droogfunctie werkt niet

Mogelijke oorzaak

- Droogfunctie niet geactiveerd
- Geen gebruiker gedetecteerd

Oplossing

1. Activeer de functie "Dry".
2. Controleer of de zitsensor geactiveerd is.

Nachtverlichting werkt niet

Mogelijke oorzaak

- Nachtverlichting uitgeschakeld

Oplossing

1. Activeer de functie via de afstandsbediening of app.
2. Controleer de instellingen.

Afstandsbediening reageert niet

Mogelijke oorzaak

- Lege batterijen
- Te grote afstand
- Signaal wordt geblokkeerd

Oplossing

1. Vervang de batterijen.
2. Verminder de afstand tot de toiletzitting.
3. Verwijder eventuele obstakels.

App maakt geen verbinding

Mogelijke oorzaak

- Bluetooth uitgeschakeld
- Toiletzitting uitgeschakeld
- Smartphone buiten bereik

Oplossing

1. Schakel Bluetooth in.
2. Start de app opnieuw op.
3. Herstart de toiletzitting.
4. Maak opnieuw verbinding.

Automatische dekselbediening werkt niet (Topversie)

Mogelijke oorzaak

- Sensor geblokkeerd
- Detectieafstand verkeerd ingesteld

Oplossing

1. Reinig de sensor.
2. Controleer de instellingen in de app.
3. Pas de detectieafstand aan.

Foam Shield produceert geen schuim (Topversie)

Mogelijke oorzaak

- Reservoir leeg
- Onvoldoende schuimvloeistof aanwezig

Oplossing

1. Controleer het vloeistofniveau.
2. Vul het reservoir bij met originele SlimmeWC schuimvloeistof.

Geurfunctie werkt niet optimaal (Topversie)

Mogelijke oorzaak

- Aroma-cartridge leeg

Oplossing

1. Controleer de aroma-cartridge.
2. Vervang indien nodig de navulling.

Spraakbesturing reageert niet (Topversie)

Mogelijke oorzaak

- Spraakbesturing niet geactiveerd
- Commando onduidelijk uitgesproken
- Te veel achtergrondgeluid

Oplossing

1. Activeer eerst de spraakbesturing met:
 - Xiao Ai, Xiao Ai
 - Xiao Ma, Xiao Ma
2. Wacht op de melding "I'm here".
3. Spreek het commando duidelijk in het Engels uit.

Wanneer contact opnemen met SlimmeWC?

Neem contact op met de klantenservice wanneer:

- Het product niet inschakelt.
- Er rookontwikkeling optreedt.
- Er een brandlucht ontstaat.
- Er water uit de behuizing lekt.

- De voedingskabel beschadigd is.
- Een storing blijft bestaan na uitvoering van bovenstaande controles.

Contactgegevens

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

11. Garantievoorwaarden en Service

Dank u voor uw vertrouwen in SlimmeWC.

Wij streven naar producten van hoge kwaliteit en een uitstekende service. Daarom wordt deze toiletzitting geleverd met een uitgebreide fabrieksgarantie.

Garantieperiode

Op uw SlimmeWC toiletzitting geldt een garantieperiode van:

2 jaar fabrieksgarantie

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop.

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig. Dit document dient als garantiebewijs.

Wat valt onder de garantie?

Tijdens de garantieperiode worden fabricage- en materiaalfouten kosteloos hersteld of vervangen.

Hieronder vallen onder andere:

- Elektronische componenten
- Bedieningssystemen
- Verwarmingselementen
- Sensoren
- Afstandsbediening
- Interne watercomponenten
- Productiefouten
- Normale slijtage van onderdelen bij normaal huishoudelijk gebruik

De beoordeling van een garantieclaim wordt uitgevoerd door SlimmeWC.

Wat valt niet onder de garantie?

Garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door:

- Onjuiste installatie
- Onjuist gebruik
- Verkeerd onderhoud
- Opzettelijke beschadiging
- Gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen
- Vorstschade
- Brand- of waterschade van buitenaf
- Schade door spanningspieken of blikseminslag

- Wijzigingen aan het product door derden

Garantieprocedure

Bij een storing of defect:

1. Raadpleeg eerst hoofdstuk 10 – Storingen en Probleemoplossing.
2. Neem contact op met de klantenservice.
3. Houd uw aankoopbewijs beschikbaar.
4. Beschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk.
5. Voeg indien mogelijk foto's of video's toe.

Na beoordeling ontvangt u verdere instructies.

Onderdelen en Verbruiksartikelen

Voor optimale prestaties adviseren wij uitsluitend originele SlimmeWC onderdelen en verbruiksartikelen te gebruiken.

Beschikbare artikelen:

- Aroma-navullingen
- Foam Shield schuimvloeistof
- Afstandsbedieningen
- Reserveonderdelen

Verkrijgbaar via:

Website: www.slimmewc.nl

Service en Ondersteuning

Onze klantenservice helpt u graag bij:

- Installatievragen
- Productinformatie
- Storingen
- Garantieaanvragen
- Bestellingen van onderdelen

Contactgegevens

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

12. Afvalverwerking en Recycling

Dit product bevat elektrische en elektronische componenten die gescheiden moeten worden ingezameld.

Verwijdering van het product

Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.

Hierdoor kunnen materialen op een verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Batterijen

De batterijen van de afstandsbediening mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Lever gebruikte batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Milieubescherming

Door het product correct af te voeren draagt u bij aan:

- Bescherming van het milieu
- Hergebruik van grondstoffen
- Vermindering van afvalstromen
- Duurzaam gebruik van materialen

13. Technische Specificaties

Onderstaande specificaties zijn van toepassing op de SlimmeWC toiletzitting.

Algemene specificaties

Eigenschap	Specificatie
Voedingsspanning	220V~
Frequentie	50 Hz
Beschermingsklasse	IPX4
Bediening	Afstandsbediening, App, Zijbediening
App	DM Toilet Control
Verbinding	Bluetooth
Toepassing	Huishoudelijk gebruik binnenshuis

Watersysteem

Eigenschap	Specificatie
Waterdrukgebied	0,15 – 0,75 MPa
Waterverwarming	Direct verwarmingssysteem
Instelbare waterdruk	Ja
Instelbare sproeierpositie	Ja
Zelfreinigende sproeier	Ja

Reinigingsfuncties

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Oscillerende reiniging
- Sproeierreiniging

Verwarmingsfuncties

Watertemperatuur

Instelbaar in meerdere niveaus.

Zittingtemperatuur

Instelbaar in meerdere niveaus.

Droogluchttemperatuur

Instelbaar in meerdere niveaus.

Comfortfuncties

- Verwarmde toiletzitting
- Verwarmd water
- Warme luchtdroging
- Nachtverlichting
- Geurfilter
- ECO-modus

Topversie extra functies

- Automatische dekselbediening
- AI-spraakbesturing
- UV-sterilisatie
- Foam Shield schuimfunctie

14. Conformiteit

Deze toiletzitting is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik en voldoet aan de geldende Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Gebruik het product uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

Wijzigingen of aanpassingen aan het product kunnen de veilige werking beïnvloeden en doen de garantie vervallen.

De volledige conformiteitsverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.

15. Symbolen

In deze handleiding kunnen de volgende symbolen voorkomen.

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing
i	Belangrijke informatie
	Elektrische aansluiting
	Watersaansluiting
	Onderhoud

Symbool	Betekenis
	Recycling

Lees waarschuwingen en veiligheidsinstructies altijd zorgvuldig door.

16. Veelgestelde Vragen

Werkt de toiletzitting zonder stroom?

Nee. De elektronische functies vereisen een stroomaansluiting.

Werkt de toiletzitting zonder app?

Ja. Alle functies kunnen worden bediend via de afstandsbediening en de zijbediening van de toiletzitting.

Heeft de toiletzitting WiFi nodig?

Nee. De DM Toilet Control app maakt verbinding via Bluetooth.

Hoe vaak moet ik de sproeier reinigen?

Bij normaal gebruik adviseren wij minimaal één keer per maand een handmatige reiniging uit te voeren.

Hoe vaak moet ik het waterfilter reinigen?

Wij adviseren het waterfilter iedere 3 tot 6 maanden te controleren en indien nodig te reinigen.

Bij hard water kan vaker onderhoud noodzakelijk zijn.

Waar koop ik Foam Shield schuimvloeistof?

Originele Foam Shield schuimvloeistof is verkrijgbaar via de webshop van SlimmeWC.

Website: www.slimmewc.nl

Waar koop ik aroma-navullingen?

Originele aroma-navullingen zijn verkrijgbaar via de webshop van SlimmeWC.

Website: www.slimmewc.nl

Werkt de spraakbesturing altijd?

De spraakbesturing is uitsluitend beschikbaar op de Topversie.

Activeer de functie met:

- Xiao Ai, Xiao Ai
- Xiao Ma, Xiao Ma

Wacht vervolgens op de melding:

"I'm here"

Geef daarna de gewenste spraakopdracht in het Engels.

Hoe lang geldt de garantie?

Op iedere SlimmeWC toiletzitting geldt een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum

17. Contactgegevens

SlimmeWC

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

Voor vragen over installatie, gebruik, onderhoud, garantie, accessoires of onderdelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

18. Notities

Gebruik deze pagina voor het noteren van instellingen, onderhoudsmomenten of andere belangrijke informatie.

Einde Handleiding

Bedankt voor uw aankoop van een SlimmeWC toiletzitting.

Wij wensen u veel comfort, hygiëne en gebruiksgemak met uw nieuwe SlimmeWC toiletzitting. Door correct gebruik en regelmatig onderhoud zult u jarenlang genieten van optimale prestaties.