

Handleiding

Toiletzitting standaard



TOILETZITTING STANDAARD

Montage-, Bedienings- en Onderhoudshandleiding

Versie 1.0

Nederlandstalige uitgave

SlimmeWC.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

Website: www.slimmewc.nl

Welkom

Bedankt voor uw aankoop van de Toiletzitting Standaard van SlimmeWC.nl.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, bediening, het onderhoud en de veiligheid van het product. Lees deze handleiding volledig door voordat u de toiletzitting installeert of gebruikt.

Door de aanwijzingen in deze handleiding op te volgen, zorgt u voor een veilige installatie, optimale prestaties en een lange levensduur van het product.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

© SlimmeWC.nl

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlimmeWC.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.

SlimmeWC.nl behoudt zich het recht voor om productspecificaties, afbeeldingen en deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen als gevolg van productverbeteringen.

Deze handleiding is met zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele druk- of zetfouten.

Inhoudsopgave

Welkom

1. Veiligheidsinstructies	Pagina 4 - 6
2. Productbeschrijving	pagina 7 - 10
3. Technische specificaties	pagina 11 - 14
4. Inhoud van de verpakking	pagina 15 - 17
5. Compatibiliteit en afmetingen	pagina 18 - 20
6. Installatie	pagina 21 - 24
7. Eerste ingebruikname	pagina 25 - 28
8. Bedieningsfuncties	pagina 29 - 32
9. Afstandsbediening	pagina 33 - 36
10. Reiniging en onderhoud	pagina 37 - 40
11. Probleemoplossing	pagina 41 - 44
12. Garantievoorwaarden	pagina 45 - 46
13. Recycling en CE-conformiteit	pagina 47 - 48
14. Contactgegevens	pagina 49
15. Veelgestelde vragen (FAQ)	pagina 50 - 53

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Lees deze handleiding zorgvuldig

Lees deze handleiding volledig door voordat u de Toiletzitting Standaard installeert of gebruikt.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over een veilige installatie, correct gebruik en goed onderhoud van het product.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Wanneer het product aan een andere gebruiker wordt overgedragen, dient ook deze handleiding te worden meegeleverd.

Het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel, schade aan het product of schade aan eigendommen.

1.2 Beoogd gebruik

De Toiletzitting Standaard is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Het product is bedoeld voor montage op een geschikte keramische toiletpot met standaard bevestigingspunten.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.

Iedere andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

SlimmeWC.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik of een onjuiste installatie.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires.

Controleer het product vóór installatie op transportschade.

Gebruik het product niet wanneer onderdelen beschadigd zijn.

Voer geen wijzigingen uit aan het product.

Demonteer de behuizing niet.

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

1.4 Elektrische veiligheid

Gebruik uitsluitend een correct geaard stopcontact.

Controleer vóór aansluiting of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.

Raak de stekker nooit aan met natte handen.

Gebruik het apparaat niet wanneer de voedingskabel beschadigd is.

Voorkom dat de voedingskabel wordt afgekneld of beschadigd.

Gebruik geen beschadigde verlengsnoeren of verdeelstekkers.

Trek vóór onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact.

1.5 Waterveiligheid

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

Controleer alle wateraansluitingen vóór ingebruikname zorgvuldig op lekkages.

Sluit bij onderhoud altijd eerst de watertoevoer af.

Gebruik het product niet wanneer lekkage wordt geconstateerd.

1.6 Veiligheid voor kinderen

Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar, mits zij onder toezicht staan of duidelijke instructies hebben gekregen over veilig gebruik.

Kinderen mogen niet met het product spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

1.7 Veiligheid voor personen met een beperkte mobiliteit

Personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht of nadat zij instructies hebben ontvangen over veilig gebruik.

Controleer altijd vooraf de ingestelde water- en zittingtemperatuur.

1.8 Temperatuurinstellingen

De Toiletzitting Standaard beschikt over instelbare water-, zitting- en droogtemperaturen.

Begin altijd met een lage temperatuurinstelling en verhoog deze indien gewenst.

Controleer de temperatuur voordat u langdurig gebruik maakt van het product.

1.9 Onderhoud

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat onderhoud wordt uitgevoerd.

Gebruik uitsluitend een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, agressieve chemicaliën of staalwol.

Deze middelen kunnen het oppervlak en de afdichtingen beschadigen.

1.10 Bij een storing

Stop onmiddellijk met het gebruik van het product wanneer:

- rook of een brandlucht ontstaat;
- waterlekkage optreedt;
- het product ongebruikelijke geluiden maakt;
- de voedingskabel beschadigd is;
- de behuizing zichtbaar beschadigd is.

Trek direct de stekker uit het stopcontact, sluit de watertoevoer af en neem contact op met de klantenservice van SlimmeWC.nl.

1.11 Bewaren van deze handleiding

Bewaar deze handleiding gedurende de volledige levensduur van het product.

Wanneer het product wordt verkocht of overgedragen aan een andere gebruiker, dient deze handleiding eveneens te worden meegeleverd.

2. Productbeschrijving

2.1 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Toiletzitting Standaard van SlimmeWC.nl.

De Toiletzitting Standaard is ontworpen om dagelijks comfort, hygiëne en gebruiksgemak te combineren. Dankzij de geavanceerde technologie beschikt de toiletzitting over diverse functies die bijdragen aan een comfortabele en hygiënische toiletervaring.

De toiletzitting is geschikt voor de meeste standaard wandhangende en staande toiletputten en is eenvoudig te installeren met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt.

2.2 Productkenmerken

De Toiletzitting Standaard beschikt over de volgende functies:

- Achterreiniging
- Frontreiniging
- Kindermodus
- Massagefunctie
- Zelfreinigende sproeier
- Instelbare waterdruk
- Instelbare sproeierpositie
- Instelbare watertemperatuur
- Verwarmde toiletzitting
- Instelbare zittingtemperatuur
- Warme lucht droger
- Instelbare droogtemperatuur
- Nachtverlichting
- Soft-close deksel
- Draadloze afstandsbediening

- Energiebesparende functies

2.3 Productoverzicht

De Toiletzitting Standaard bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Deksel
2. Toiletzitting
3. Bedieningsindicator
4. Zelfreinigende sproeier
5. Sproeierbescherming
6. Wataansluiting
7. Elektrische voedingskabel
8. Montageplaat
9. Ontgrendelingsknop
10. Soft-close scharnieren
11. Afstandsbediening
12. Wandhouder voor de afstandsbediening

2.4 Werking van de toiletzitting

Na het plaatsnemen op de toiletzitting wordt de ingebouwde zitsensor geactiveerd.

Hierdoor kunnen de verschillende functies veilig worden gebruikt.

Met de afstandsbediening kiest u eenvoudig de gewenste functie. Afhankelijk van de gekozen instelling wordt de sproeier automatisch gepositioneerd en wordt de ingestelde waterdruk en temperatuur toegepast.

Na afloop van de reinigingscyclus wordt de sproeier automatisch gereinigd om een optimale hygiëne te waarborgen.

2.5 Verwarmde toiletzitting

De Toiletzitting Standaard beschikt over een comfortabele zittingverwarming.

De temperatuur kan eenvoudig worden aangepast via de afstandsbediening.

Wanneer de verwarmingsfunctie niet nodig is, kan deze volledig worden uitgeschakeld om energie te besparen.

2.6 Reinigingsfuncties

De toiletzitting beschikt over meerdere reinigingsprogramma's.

Achterreiniging

Geschikt voor de dagelijkse persoonlijke hygiëne.

Frontreiniging

Ontwikkeld voor een zachte en comfortabele reiniging.

Kindermodus

Gebruikt aangepaste instellingen voor waterdruk en reinigingsduur, zodat kinderen het product veilig kunnen gebruiken.

Massagefunctie

Tijdens de massagefunctie beweegt de sproeier automatisch naar voren en achteren voor een groter reinigingsbereik.

2.7 Warme lucht droger

Na gebruik kan de geïntegreerde warme lucht droger worden ingeschakeld.

Hierdoor wordt het gebruik van toiletpapier verminderd en wordt extra comfort geboden.

De temperatuur van de warme lucht is instelbaar.

2.8 Nachtverlichting

De geïntegreerde LED-nachtverlichting zorgt ervoor dat het toilet ook in een donkere ruimte eenvoudig te gebruiken is.

De verlichting kan via de afstandsbediening worden in- of uitgeschakeld.

2.9 Zelfreinigende sproeier

Voor en na iedere reinigingsbeurt wordt de sproeier automatisch gereinigd.

Hierdoor blijft de sproeier schoon en hygiënisch.

Indien gewenst kan de zelfreinigingsfunctie ook handmatig worden gestart.

2.10 Soft-close systeem

De Toiletzitting Standaard is voorzien van een soft-close systeem.

Hierdoor sluiten zowel de toiletzitting als het deksel langzaam en geruisloos.

Dit voorkomt harde klappen en verlengt de levensduur van het product.

2.11 Energiebesparing

De Toiletzitting Standaard is ontworpen met aandacht voor energieverbruik.

Door functies zoals de zittingverwarming uit te schakelen wanneer deze niet nodig zijn, kan het energieverbruik verder worden verminderd.

Voor langdurige afwezigheid wordt aanbevolen het apparaat volledig uit te schakelen.

2.12 Toepassingsgebied

De Toiletzitting Standaard is uitsluitend bedoeld voor:

- Particuliere woningen
- Appartementen
- Hotels
- Vakantiewoningen
- Kantoren
- Overige sanitaire ruimtes binnenshuis

Gebruik het product niet buitenshuis of in industriële toepassingen.

Met correct gebruik en regelmatig onderhoud biedt de Toiletzitting Standaard jarenlang comfort, hygiëne en betrouwbare prestaties.

3. Technische specificaties

3.1 Algemeen

De Toiletzitting Standaard is ontwikkeld voor comfortabel en hygiënisch dagelijks gebruik. Het product is geschikt voor montage op de meeste standaard Europese toiletpotten en is ontworpen voor gebruik binnenshuis.

3.2 Productspecificaties

Productnaam

Toiletzitting Standaard

Producttype

Elektronische toiletzitting

Kleur

Wit

Montage

Bovenzijde montage

Materiaal

Hoogwaardig kunststof

Sluitsysteem

Soft-close

Bediening

Draadloze afstandsbediening

3.3 Elektrische specificaties

Voedingsspanning

220–240 V AC

Frequentie

50/60 Hz

Beschermingsklasse

IPX4

Netstekker

Gearde Europese stekker

Energieverbruik

Afhankelijk van de ingestelde functies en temperatuurinstellingen.

3.4 Wateriaansluiting

Waterbron

Koud leidingwater

Minimale waterdruk

0,1 MPa

Maximale waterdruk

0,75 MPa

Aanbevolen waterdruk

0,2 tot 0,6 MPa

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

3.5 Temperatuurinstellingen

Watertemperatuur

De temperatuur van het reinigingswater kan worden ingesteld in meerdere niveaus.

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Zittingtemperatuur

De temperatuur van de toiletzitting kan eveneens worden ingesteld.

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Droogtemperatuur

De temperatuur van de warme lucht is instelbaar.

- Laag
- Midden
- Hoog

3.6 Productafmetingen

Lengte

510 mm

Breedte
380 mm

Hoogte
49 mm

De opgegeven afmetingen zijn indicatief en kunnen per uitvoering licht afwijken.

3.7 Montageafmetingen

Voor een correcte installatie dient de toiletpot aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Hart-op-hart afstand montagegaten

142 tot 164 mm

Minimale vrije ruimte achter de montagegaten

40 mm

Aanbevolen vrije ruimte

50 mm of meer

Controleer de afmetingen van uw toiletpot voordat u met de installatie begint.

3.8 Omgevingscondities

De Toiletzitting Standaard is ontworpen voor gebruik onder de volgende omstandigheden.

Omgevingstemperatuur

4 °C tot 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid

Maximaal 90%

Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.

3.9 Veiligheidsvoorzieningen

De Toiletzitting Standaard beschikt over verschillende beveiligingen die bijdragen aan een veilige werking.

- Oververhittingsbeveiliging
- Automatische temperatuurregeling

- Zelfreinigende sproeier
- IPX4 spatwaterbescherming
- Soft-close mechanisme

3.10 Energieverbruik

Om het energieverbruik te beperken wordt aanbevolen:

- Schakel de zittingverwarming uit wanneer deze niet nodig is.
- Gebruik een gemiddelde temperatuurinstelling.
- Schakel het apparaat uit wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

3.11 Conformiteit

De Toiletzitting Standaard is ontworpen conform de geldende Europese eisen voor elektrische consumentenproducten.

Het product is voorzien van een CE-markering en voldoet aan de toepasselijke eisen op het gebied van veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en milieubescherming.

Gebruik het product uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

4. Inhoud van de verpakking

4.1 Controle bij ontvangst

Controleer de verpakking direct na ontvangst op eventuele transportschade.

Open de verpakking voorzichtig en controleer of alle onderdelen compleet en onbeschadigd zijn.

Gebruik het product niet wanneer onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Neem in dat geval contact op met de klantenservice van SlimmeWC.nl voordat u met de installatie begint.

4.2 Meegeleverde onderdelen

De verpakking van de Toiletzitting Standaard bevat de volgende onderdelen:

Hoofdonderdelen

- Toiletzitting Standaard
- Deksel met soft-close mechanisme
- Geïntegreerde sproeierunit
- Elektrische voedingskabel

Montageonderdelen

- Montageplaat
- 2 bevestigingsbouten
- 2 metalen ringen
- 2 kunststof expansiepluggen

Wateraansluiting

- Wateraansluitslang
- T-stuk
- Afdichtingsringen

Afstandsbediening

- Draadloze afstandsbediening
- Wandhouder
- 2 AAA-batterijen

Documentatie

- Montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding

4.3 Controle van de onderdelen

Controleer alle onderdelen zorgvuldig voordat u met de installatie begint.

Let daarbij op:

- Beschadigingen aan kunststof onderdelen
- Beschadigingen aan metalen onderdelen
- Beschadigingen aan de voedingskabel
- Beschadigingen aan de waterslang
- Beschadigingen aan de afstandsbediening

Gebruik geen beschadigde onderdelen.

4.4 Verpakkingsmateriaal

De originele verpakking beschermt het product tijdens transport.

Wij adviseren de verpakking gedurende de garantieperiode te bewaren.

Indien het product moet worden vervoerd of geretourneerd, verdient het de voorkeur om de originele verpakking te gebruiken.

4.5 Afvoer van verpakkingsmateriaal

Scheid verpakkingsmaterialen volgens de geldende lokale voorschriften.

De verpakking bestaat onder andere uit:

- Karton
- Papier
- Kunststof beschermingsmateriaal

Voer verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze af.

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

4.6 Ontbrekende of beschadigde onderdelen

Ontbreekt een onderdeel of is een onderdeel beschadigd?

Stop de installatie en neem contact op met de klantenservice van SlimmeWC.nl.

Houd daarbij de volgende gegevens bij de hand:

- Productnaam
- Aankoopdatum
- Omschrijving van het ontbrekende of beschadigde onderdeel

Klantenservice

SlimmeWC.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

4.7 Voorbereiding op de installatie

Controleer vóór de installatie de volgende punten:

- ✓ Alle onderdelen zijn aanwezig.
- ✓ Er is geen transportschade zichtbaar.
- ✓ De toiletpot is geschikt voor montage.
- ✓ De watertoevoer is bereikbaar.
- ✓ Er is een geaard stopcontact aanwezig.
- ✓ Het benodigde gereedschap ligt klaar.

Wanneer alle bovenstaande punten zijn gecontroleerd, kunt u beginnen met de installatie zoals beschreven in hoofdstuk 5.

5. Compatibiliteit en afmetingen

5.1 Algemeen

De Toiletzitting Standaard is ontworpen voor montage op de meeste gangbare Europese toiletpotten.

Voor een correcte installatie is het belangrijk dat de afmetingen van de toiletpot overeenkomen met de vereiste montageafmetingen van de toiletzitting.

Controleer daarom vóór de installatie zorgvuldig de afmetingen van uw toiletpot.

5.2 Geschikte toiletpotten

De Toiletzitting Standaard is geschikt voor:

- Wandhangende toiletpotten
- Staande toiletpotten
- Keramische toiletpotten met standaard bevestigingsgaten
- De meeste ovale toiletpotten

5.3 Niet geschikte toiletpotten

De Toiletzitting Standaard is mogelijk niet geschikt voor:

- Vierkante designtoiletten
- Toiletpotten met afwijkende montagepunten
- Compacte toiletpotten met onvoldoende montageruimte
- Toiletpotten zonder standaard bevestigingsgaten

Bij twijfel adviseren wij u vooraf contact op te nemen met SlimmeWC.nl.

5.4 Benodigde afmetingen

Controleer vóór montage de onderstaande afmetingen.

Montageafstand

De hart-op-hart afstand tussen de twee bevestigingsgaten dient tussen de **142 mm en 164 mm** te liggen.

Vrije ruimte achter de montagegaten

Voor een correcte montage is minimaal **40 mm** vrije ruimte achter de montagegaten vereist.

Een vrije ruimte van **50 mm of meer** wordt aanbevolen.

Lengte van de toiletpot

Voor een optimale pasvorm adviseren wij een toiletpot met een minimale lengte van **480 mm**.

5.5 Productafmetingen

De afmetingen van de Toiletzitting Standaard zijn:

Lengte: 510 mm

Breedte: 380 mm

Hoogte: 49 mm

De opgegeven afmetingen kunnen per productiebatch licht afwijken.

5.6 Controle vóór montage

Controleer vóór de installatie de volgende punten:

- ✓ De toiletpot is stevig bevestigd.
- ✓ De montagegaten zijn onbeschadigd.
- ✓ De montageafstand voldoet aan de vereiste afmetingen.
- ✓ Er is voldoende ruimte achter de toiletpot.
- ✓ De watertoevoer is bereikbaar.
- ✓ Er is een geaard stopcontact aanwezig.
- ✓ De toiletpot is schoon en vrij van beschadigingen.

5.7 Montagepositie

Voor een correcte werking dient de Toiletzitting Standaard:

- Gecentreerd op de toiletpot te worden gemonteerd.
- Volledig vlak op de toiletpot te rusten.
- Vrij te kunnen openen en sluiten.
- Niet tegen een muur, radiator of meubel te lopen.

Na de montage dient de toiletzitting stevig vast te zitten en mag er geen speling aanwezig zijn.

5.8 Elektrische aansluiting

Controleer vóór installatie of:

- Een geaard stopcontact beschikbaar is.
- De voedingskabel zonder spanning of knikken kan worden gelegd.
- De kabel niet wordt afgeklemd door het toilet of andere voorwerpen.
- Het stopcontact zich buiten direct spatwater bevindt.

Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact.

5.9 Wateraansluiting

Controleer vóór installatie of:

- De afsluitkraan goed bereikbaar is.
- De waterdruk binnen de aanbevolen waarden ligt.
- De bestaande waterleiding geen lekkages vertoont.
- De meegeleverde waterslang zonder knikken kan worden aangesloten.

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

5.10 Controle na montage

Controleer na de installatie zorgvuldig:

- ✓ De toiletzitting zit stevig vast.
- ✓ Er is geen speling aanwezig.
- ✓ Alle wateraansluitingen zijn lekvrij.
- ✓ De elektrische aansluiting is correct uitgevoerd.
- ✓ De toiletzitting opent en sluit soepel.
- ✓ De soft-close functie werkt correct.
- ✓ Alle functies reageren naar behoren.

Wanneer alle controlepunten zijn goedgekeurd, is de Toiletzitting Standaard gereed voor installatie van de water- en elektrische aansluiting zoals beschreven in het volgende hoofdstuk.

6. Installatie

6.1 Belangrijke informatie

Lees dit hoofdstuk volledig door voordat u met de installatie begint.

Een correcte installatie is essentieel voor een veilige werking en een lange levensduur van de Toiletzitting Standaard.

Wanneer u twijfelt over de installatie, adviseren wij u contact op te nemen met een gekwalificeerde installateur.

Schakel vóór de installatie altijd de watertoevoer uit en zorg ervoor dat het stopcontact spanningsloos is.

6.2 Benodigd gereedschap

Voor de installatie heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Kruiskopschroevendraaier
- Verstelbare moersleutel
- Zachte doek
- Emmer of opvangbak
- Handdoek voor eventueel restwater

6.3 Voorbereiding

Voordat u met de installatie begint:

1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Controleer de toiletpot op beschadigingen.
3. Controleer of een geaard stopcontact aanwezig is.
4. Zorg ervoor dat de watertoevoer bereikbaar is.
5. Leg alle montageonderdelen overzichtelijk klaar.

6.4 Watertoevoer afsluiten

1. Draai de afsluitkraan volledig dicht.
2. Spoel het toilet eenmaal door om de waterdruk uit de leiding te verwijderen.
3. Controleer of er geen water meer wordt toegevoerd.

6.5 Verwijderen van de bestaande toiletzitting

1. Open de bestaande toiletzitting.
2. Draai de bevestigingsmoeren aan de onderzijde van de toiletpot los.
3. Verwijder de oude toiletzitting.
4. Reinig het montageoppervlak zorgvuldig met een zachte doek.

Een schoon montageoppervlak zorgt voor een stabiele bevestiging van de nieuwe toiletzitting.

6.6 Plaatsen van de montageplaat

1. Plaats de meegeleverde kunststof expansiepluggen in de montagegaten van de toiletpot.
2. Leg de montageplaat op de toiletpot.
3. Lijn de montageplaat uit met de bevestigingsgaten.
4. Plaats de bevestigingsbouten met de metalen ringen.
5. Draai beide bouten gelijkmatig vast.

Draai de bouten stevig aan, maar voorkom overmatige kracht om beschadiging van het keramiek te voorkomen.

6.7 Monteren van de Toiletzitting Standaard

1. Plaats de toiletzitting op de montageplaat.
2. Schuif de toiletzitting volledig naar achteren.
3. Duw de toiletzitting voorzichtig door totdat een duidelijke klik hoorbaar is.
4. Controleer of de toiletzitting stevig is bevestigd.

De toiletzitting mag niet kunnen verschuiven.

6.8 Installeren van de wateraansluiting

1. Plaats een opvangbak onder de wateraansluiting.
2. Maak de bestaande waterslang los van de watertoevoer.
3. Monteer het meegeleverde T-stuk op de afsluitkraan.
4. Sluit de oorspronkelijke waterslang opnieuw aan.
5. Sluit vervolgens de meegeleverde toevoerslang aan op het T-stuk.
6. Verbind de andere zijde van de toevoerslang met de aansluiting van de Toiletzitting Standaard.
7. Controleer of alle koppelingen goed zijn vastgedraaid.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde aansluitmaterialen.

6.9 Elektrische aansluiting

Controleer vóór aansluiting:

- Of het stopcontact geaard is.
- Of de voedingskabel onbeschadigd is.
- Of de voedingskabel niet wordt afgekneld.

Steek vervolgens de stekker volledig in het geaarde stopcontact.

Gebruik geen verlengsnoeren of beschadigde verdeelstekkers.

6.10 Watertoevoer openen

1. Open de afsluitkraan langzaam.
2. Controleer alle aansluitingen zorgvuldig op lekkages.
3. Laat het systeem volledig vullen.
4. Controleer de aansluitingen opnieuw.

Wanneer lekkage wordt geconstateerd, sluit u direct de watertoevoer af en controleert u de aansluitingen.

6.11 Eerste functietest

Controleer na de installatie de werking van de volgende functies:

✓ Toiletzitting stevig bevestigd

✓ Geen waterlekkage

✓ Achterreiniging

✓ Frontreiniging

✓ Zittingverwarming

✓ Warmwaterfunctie

✓ Droogfunctie

✓ Nachtverlichting

✓ Afstandsbediening

Voer iedere functie afzonderlijk uit en controleer of deze correct werkt.

6.12 Verwijderen van de toiletzitting

Voor onderhoud of reiniging kan de Toiletzitting Standaard eenvoudig worden verwijderd.

1. Druk de ontgrendelingsknop aan de zijkant van de toiletzitting in.
2. Schuif de toiletzitting voorzichtig naar voren.
3. Til de toiletzitting van de montageplaat.

Na reiniging kan de toiletzitting op dezelfde wijze weer worden teruggeplaatst.

6.13 Eindcontrole

Voordat de Toiletzitting Standaard in gebruik wordt genomen, controleert u de volgende punten:

- ✓ De toiletzitting is stevig bevestigd.
- ✓ De montageplaat zit correct vast.
- ✓ Alle wateraansluitingen zijn lekvrij.
- ✓ De elektrische aansluiting is correct uitgevoerd.
- ✓ Het deksel opent en sluit soepel.
- ✓ De soft-close functie werkt correct.
- ✓ Alle functies reageren naar behoren.

Wanneer alle controlepunten zijn uitgevoerd, is de Toiletzitting Standaard gereed voor gebruik.

In het volgende hoofdstuk wordt de eerste ingebruikname van het product beschreven.

7. Eerste ingebruikname

7.1 Algemeen

Na een correcte installatie is de Toiletzitting Standaard gereed voor de eerste ingebruikname.

Voer de onderstaande stappen zorgvuldig uit om te controleren of het product correct functioneert.

Controleer vóór gebruik altijd of de wateraansluiting en de elektrische aansluiting correct zijn aangesloten.

7.2 Controle vóór de eerste ingebruikname

Controleer de volgende punten voordat u het product inschakelt:

- ✓ De toiletzitting is stevig bevestigd.
- ✓ De montageplaat zit correct vast.
- ✓ De watertoevoer is volledig geopend.
- ✓ Alle wateraansluitingen zijn lekvrij.
- ✓ De stekker is aangesloten op een geaard stopcontact.
- ✓ De afstandsbediening bevat batterijen.

7.3 Eerste opstart

Steek de stekker in het geaarde stopcontact.

Na het inschakelen voert de Toiletzitting Standaard automatisch een korte systeemcontrole uit.

Tijdens deze controle kunnen interne onderdelen kort bewegen. Dit is normaal.

Wacht totdat het systeem volledig is opgestart voordat u een functie gebruikt.

7.4 Gebruikersdetectie

De Toiletzitting Standaard is voorzien van een ingebouwde zitsensor.

De reinigingsfuncties werken uitsluitend wanneer een gebruiker op de toiletzitting zit.

Hiermee wordt voorkomen dat de sproeier onbedoeld water spuit.

7.5 Test van de achterreiniging

Neem plaats op de toiletzitting.

Druk vervolgens op de knop **Achterreiniging** op de afstandsbediening.

Controleer of:

- De sproeier automatisch uitschuift.
- Er een gelijkmatige waterstraal ontstaat.
- De waterdruk correct is.
- De sproeier na afloop automatisch terugkeert.

Druk daarna op **Stop**.

7.6 Test van de frontreiniging

Activeer de functie **Frontreiniging**.

Controleer of:

- De sproeier naar de juiste positie beweegt.
- De waterstraal gelijkmatig is.
- De functie correct stopt na het indrukken van **Stop**.

7.7 Test van de verwarmde zitting

Schakel de zittingverwarming in.

Selecteer een lage temperatuur.

Wacht enkele minuten totdat de zitting op temperatuur is gekomen.

Controleer of de verwarming gelijkmatig werkt.

7.8 Test van de warmwaterfunctie

Selecteer een gemiddelde watertemperatuur.

Activeer een reinigingsprogramma.

Controleer of de temperatuur van het water overeenkomt met de ingestelde waarde.

7.9 Test van de droogfunctie

Activeer de droogfunctie.

Controleer of:

- De ventilator start.
- Warme lucht wordt uitgeblazen.
- De temperatuur kan worden aangepast.

Druk op **Stop** om de functie te beëindigen.

7.10 Test van de nachtverlichting

Schakel de nachtverlichting in via de afstandsbediening.

Controleer of de verlichting correct functioneert.

Schakel de functie daarna indien gewenst weer uit.

7.11 Instellen van persoonlijke voorkeuren

Na de eerste ingebruikname kunnen de instellingen naar wens worden aangepast.

U kunt onder andere instellen:

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Sproeierpositie

Voor nieuwe gebruikers wordt aanbevolen te beginnen met de middelste instellingen en deze indien gewenst aan te passen.

7.12 Controle na de eerste ingebruikname

Na de eerste volledige test controleert u nogmaals:

- ✓ Geen waterlekkages.
- ✓ Alle functies werken correct.
- ✓ De toiletzitting zit stevig vast.
- ✓ De afstandsbediening reageert correct.
- ✓ De waterdruk is voldoende.
- ✓ De temperatuurinstellingen functioneren correct.

Wanneer alle controlepunten zijn goedgekeurd, is de Toiletzitting Standaard gereed voor dagelijks gebruik.

7.13 Belangrijke aanbevelingen

Controleer regelmatig of alle aansluitingen goed vastzitten.

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

Schakel het apparaat uit wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Volg voor het onderhoud de aanwijzingen in hoofdstuk 10 van deze handleiding.

In het volgende hoofdstuk worden alle bedieningsfuncties van de Toiletzitting Standaard uitgebreid toegelicht.

8. Bedieningsfuncties

8.1 Algemeen

De Toiletzitting Standaard wordt volledig bediend met de meegeleverde afstandsbediening.

Met de afstandsbediening kunnen alle functies eenvoudig worden geselecteerd en aangepast aan uw persoonlijke voorkeur.

Voor de meeste functies geldt dat de gebruiker op de toiletzitting moet zitten voordat de functie kan worden geactiveerd.

8.2 Achterreiniging

De achterreiniging is bedoeld voor de dagelijkse persoonlijke hygiëne.

Gebruik

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. Druk op de knop **Achterreiniging**.
3. De sproeier schuift automatisch naar buiten.
4. De reiniging start automatisch.

Tijdens de reiniging kunnen de waterdruk, sproeierpositie en watertemperatuur worden aangepast.

Druk op **Stop** om de functie te beëindigen.

8.3 Frontreiniging

De frontreiniging biedt een zachte en comfortabele reiniging.

Gebruik

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. Druk op **Frontreiniging**.
3. De sproeier beweegt automatisch naar de juiste positie.
4. De reiniging start.

Tijdens gebruik kunnen de instellingen worden aangepast.

Druk op **Stop** om de functie te beëindigen.

8.4 Kindermodus

De kindermodus gebruikt aangepaste instellingen die geschikt zijn voor kinderen.

Tijdens deze functie worden automatisch een lagere waterdruk en een kortere reinigingsduur toegepast.

Gebruik

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. Druk op **Kindermodus**.
3. De functie start automatisch.

Druk op **Stop** om de functie te beëindigen.

8.5 Massagefunctie

De massagefunctie laat de sproeier automatisch heen en weer bewegen.

Hierdoor wordt een groter reinigingsoppervlak bereikt.

De massagefunctie kan tijdens een actieve reinigingscyclus worden ingeschakeld.

8.6 Waterdruk instellen

De waterdruk kan op ieder moment tijdens de reiniging worden aangepast.

Gebruik hiervoor de knoppen + en – op de afstandsbediening.

Begin bij voorkeur met een lage waterdruk en verhoog deze indien gewenst.

8.7 Sproeierpositie instellen

De positie van de sproeier kan nauwkeurig worden aangepast.

Gebruik hiervoor de pijltoetsen op de afstandsbediening.

De gekozen positie blijft behouden totdat deze opnieuw wordt gewijzigd.

8.8 Watertemperatuur instellen

De temperatuur van het reinigingswater kan worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeur.

Beschikbare instellingen:

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Voor nieuwe gebruikers wordt een gemiddelde temperatuur aanbevolen.

8.9 Zittingverwarming

De Toiletzitting Standaard beschikt over een verwarmde toiletzitting.

De temperatuur kan worden ingesteld via de afstandsbediening.

Beschikbare instellingen:

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Schakel de verwarming uit wanneer deze niet nodig is om energie te besparen.

8.10 Droogfunctie

Na de reiniging kan de warme lucht droger worden ingeschakeld.

Gebruik

1. Druk op de knop **Drogen**.
2. De warme lucht start automatisch.
3. Stel indien gewenst de temperatuur in.
4. Druk op **Stop** om de droogfunctie te beëindigen.

8.11 Droogtemperatuur instellen

De temperatuur van de warme lucht kan worden aangepast.

Beschikbare instellingen:

- Laag
- Midden
- Hoog

Kies altijd een temperatuur die comfortabel aanvoelt.

8.12 Nachtverlichting

De Toiletzitting Standaard beschikt over een geïntegreerde LED-nachtverlichting.

Hierdoor is het toilet ook in een donkere ruimte eenvoudig te gebruiken.

De verlichting kan via de afstandsbediening worden in- of uitgeschakeld.

8.13 Zelfreinigende sproeier

Voor en na iedere reinigingsbeurt wordt de sproeier automatisch gereinigd.

Hierdoor blijft de sproeier schoon en hygiënisch.

Indien gewenst kan de zelfreinigingsfunctie ook handmatig worden gestart.

8.14 Energiebesparing

Om het energieverbruik te beperken wordt aanbevolen:

- Schakel de zittingverwarming uit wanneer deze niet nodig is.
- Gebruik gemiddelde temperatuurinstellingen.
- Schakel het apparaat uit wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.

8.15 Gebruikstips

Voor optimaal gebruik adviseren wij:

- Begin met een lage waterdruk.
- Stel de temperatuur geleidelijk in.
- Reinig de sproeier regelmatig.
- Controleer periodiek de wateraansluitingen op lekkage.
- Volg de onderhoudsinstructies uit hoofdstuk 10.

Met correct gebruik biedt de Toiletzitting Standaard jarenlang optimaal comfort, hygiëne en gebruiksgemak.

In het volgende hoofdstuk wordt de werking van de afstandsbediening uitgebreid toegelicht.

9. Afstandsbediening

9.1 Algemeen

De Toiletzitting Standaard wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening waarmee alle functies eenvoudig kunnen worden bediend.

De afstandsbediening is ergonomisch ontworpen en voorzien van duidelijk herkenbare functietoetsen.

Voor de meeste functies geldt dat de gebruiker op de toiletzitting moet zitten voordat de functie kan worden geactiveerd.

9.2 Overzicht van de bediening

Met de afstandsbediening kunnen de volgende functies worden bediend:

- Achterreiniging
- Frontreiniging
- Kindermodus
- Stop
- Droogfunctie
- Waterdruk verhogen
- Waterdruk verlagen
- Sproeier naar voren
- Sproeier naar achteren
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogtemperatuur
- Massagefunctie
- Nachtverlichting
- Zelfreiniging

9.3 Achterreiniging

Druk op de knop **Rear Wash** om de achterreiniging te starten.

De sproeier schuift automatisch naar buiten en begint met reinigen.

Tijdens de reiniging kunnen de waterdruk, sproeierpositie en watertemperatuur worden aangepast.

Druk op **Stop** om de functie te beëindigen.

9.4 Frontreiniging

Druk op de knop **Front Wash** om de frontreiniging te starten.

De sproeier beweegt automatisch naar de juiste positie.

Tijdens de reiniging kunnen de instellingen naar wens worden aangepast.

9.5 Stop

Met de knop **Stop** worden alle actieve functies onmiddellijk beëindigd.

Gebruik deze knop wanneer u een reinigings- of droogprogramma wilt onderbreken.

9.6 Droogfunctie

Druk op de knop **Dry** om de warme lucht droger te starten.

Na afloop van de reiniging zorgt de droger voor een comfortabele en hygiënische droging.

De temperatuur van de warme lucht kan worden aangepast.

9.7 Kindermodus

De knop **Child** activeert de kindermodus.

Deze functie gebruikt automatisch aangepaste instellingen voor:

- Waterdruk
- Reinigingsduur
- Comfort

Hierdoor is de functie geschikt voor jongere gebruikers.

9.8 Waterdruk aanpassen

Met de knoppen + en – kan de waterdruk tijdens de reiniging worden aangepast.

Wij adviseren nieuwe gebruikers te beginnen met een lage waterdruk.

9.9 Sproeierpositie aanpassen

Met de pijltoetsen kan de positie van de sproeier worden aangepast.

Hierdoor kan de waterstraal nauwkeurig op de gewenste positie worden gericht.

De ingestelde positie blijft behouden totdat deze opnieuw wordt gewijzigd.

9.10 Instellingen onder het afdekklepje

Onder het afdekklepje bevinden zich extra instelfuncties.

Watertemperatuur

Pas de temperatuur van het reinigingswater aan.

Beschikbare instellingen:

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Zittingtemperatuur

Pas de temperatuur van de verwarmde toiletzitting aan.

Beschikbare instellingen:

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Droogtemperatuur

Regel de temperatuur van de warme lucht tijdens het drogen.

Beschikbare instellingen:

- Laag
- Midden
- Hoog

Massagefunctie

Activeer een oscillerende beweging van de sproeier.

Deze functie vergroot het reinigingsbereik en verhoogt het comfort.

Nachtverlichting

Schakel de geïntegreerde LED-nachtverlichting in of uit.

Zelfreiniging

Start handmatig een extra reinigingscyclus van de sproeier.

9.11 Batterijen vervangen

Wanneer de afstandsbediening minder goed reageert, dienen de batterijen te worden vervangen.

1. Open het batterijvak aan de achterzijde.
2. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats twee nieuwe AAA-batterijen volgens de aangegeven polariteit.
4. Sluit het batterijvak.

Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type.

Combineer geen oude en nieuwe batterijen.

9.12 Wandhouder

De meegeleverde wandhouder kan naast het toilet worden gemonteerd.

Monteer de houder op een goed bereikbare plaats zodat de afstandsbediening eenvoudig kan worden gebruikt.

Plaats de afstandsbediening na gebruik altijd terug in de houder.

9.13 Tips voor optimaal gebruik

Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij:

- Begin met een gemiddelde temperatuurinstelling.
- Gebruik een lage waterdruk wanneer u de toiletzitting voor het eerst gebruikt.
- Plaats de afstandsbediening altijd terug in de houder.
- Vervang de batterijen tijdig.
- Houd de afstandsbediening schoon en droog.

Bij normaal gebruik biedt de afstandsbediening jarenlang een betrouwbare en eenvoudige bediening van alle functies van de Toiletzitting Standaard.

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u de Toiletzitting Standaard correct reinigt en onderhoudt om een optimale werking en een lange levensduur te garanderen.

10. Reiniging en onderhoud

10.1 Algemeen

Regelmatig onderhoud draagt bij aan een optimale werking, een langere levensduur en een goede hygiëne van de Toiletzitting Standaard.

Wij adviseren het product regelmatig te reinigen en periodiek te controleren op vervuiling, kalkaanslag en slijtage.

Schakel vóór iedere onderhouds- of reinigingsbeurt altijd het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.

10.2 Reiniging van de toiletzitting

Reinig de buitenzijde van de toiletzitting regelmatig met een zachte, licht vochtige doek.

Gebruik indien nodig een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel.

Droog de toiletzitting na het reinigen af met een schone, droge doek.

Gebruik nooit:

- Schuurmiddelen
- Schuursponsjes
- Staalwol
- Chloorhoudende reinigingsmiddelen
- Oplosmiddelen
- Aceton
- Benzine
- Agressieve ontkalkers

Deze middelen kunnen het oppervlak, de coating en de kunststof onderdelen beschadigen.

10.3 Reiniging van de sproeier

De Toiletzitting Standaard beschikt over een automatische zelfreinigingsfunctie.

De sproeier wordt vóór en na iedere reinigingscyclus automatisch gereinigd.

Voor extra hygiëne kan de sproeier handmatig worden gereinigd.

Handmatige reiniging

1. Activeer de zelfreinigingsfunctie via de afstandsbediening.
2. Wacht totdat de sproeier zichtbaar wordt.
3. Reinig de sproeier voorzichtig met een zachte, vochtige doek of een wattenstaafje.

4. Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.
5. Laat de sproeier automatisch terugkeren.

Forceer de sproeier nooit met de hand.

10.4 Reiniging van de afstandsbediening

Maak de afstandsbediening schoon met een droge of licht vochtige doek.

Voorkom dat water in de afstandsbediening terechtkomt.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

10.5 Controle van de wateraansluitingen

Controleer regelmatig:

- De toevoerslang
- Het T-stuk
- De koppelingen
- De afdichtingen

Controleer of:

- Geen lekkages aanwezig zijn.
- Alle verbindingen stevig vastzitten.
- Er geen beschadigingen zichtbaar zijn.

10.6 Reiniging van het waterfilter

Wanneer de waterdruk afneemt, kan het waterfilter vervuild zijn.

Reinigingsprocedure

1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Sluit de watertoevoer af.
4. Verwijder het waterfilter volgens de installatie-instructies.
5. Spoel het filter schoon onder stromend water.
6. Plaats het filter terug.
7. Open de watertoevoer.
8. Controleer op lekkages.

Gebruik geen scherpe voorwerpen om het filter schoon te maken.

10.7 Kalkvorming

In gebieden met hard water kan kalkaanslag ontstaan.

Om de werking van het product optimaal te houden adviseren wij:

- Het waterfilter regelmatig te controleren.
- De sproeier periodiek te reinigen.
- Kalkaanslag direct te verwijderen.

Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor sanitaire toepassingen.

10.8 Langdurige afwezigheid

Wanneer de Toiletzitting Standaard gedurende langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Sluit de watertoevoer af.
4. Laat indien mogelijk het resterende water uit het systeem lopen.
5. Reinig de toiletzitting.
6. Bewaar de afstandsbediening op een droge plaats.

10.9 Periodiek onderhoud

Voor een optimale werking adviseren wij de volgende onderhoudsintervallen:

Wekelijks

- Reinig de toiletzitting.
- Controleer op zichtbare vervuiling.

Maandelijks

- Controleer de wateraansluitingen.
- Reinig de sproeier indien nodig.
- Controleer de werking van de afstandsbediening.

Elke 6 maanden

- Reinig het waterfilter.
- Controleer alle bevestigingen.
- Controleer de voedingskabel op beschadigingen.

10.10 Onderhoudsadvies

Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires.

Voer geen reparaties of wijzigingen uit aan het product.

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

Bij twijfel over de werking van het product kunt u contact opnemen met de klantenservice van SlimmeWC.nl.

10.11 Buiten gebruik stellen

Wanneer het product definitief buiten gebruik wordt gesteld:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Sluit de watertoevoer af.
- Reinig het product.
- Voer het product af volgens de geldende regelgeving voor elektrische apparaten.

Raadpleeg hoofdstuk 13 voor meer informatie over recycling en afvalverwerking.

Met regelmatig onderhoud blijft de Toiletzitting Standaard optimaal functioneren en behoudt het product zijn comfort, hygiëne en betrouwbaarheid gedurende vele jaren.

11. Probleemoplossing

11.1 Algemeen

Wanneer de Toiletzitting Standaard niet naar behoren functioneert, controleer dan eerst de onderstaande punten voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Veel voorkomende problemen kunnen eenvoudig worden opgelost zonder technische ondersteuning.

Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u inspecties of onderhoud uitvoert.

11.2 Het apparaat schakelt niet in

Mogelijke oorzaak

- De stekker is niet aangesloten.
- Het stopcontact heeft geen spanning.
- De aardlekschakelaar of zekering is uitgeschakeld.

Oplossing

- Controleer of de stekker volledig in het stopcontact zit.
- Controleer of het stopcontact werkt.
- Controleer de meterkast en schakel indien nodig de aardlekschakelaar of zekering weer in.

11.3 De afstandsbediening werkt niet

Mogelijke oorzaak

- De batterijen zijn leeg.
- De batterijen zijn onjuist geplaatst.
- De afstand tussen de afstandsbediening en de toiletzitting is te groot.

Oplossing

- Vervang beide AAA-batterijen.
- Controleer de polariteit van de batterijen.
- Gebruik de afstandsbediening binnen het normale bedieningsbereik.

11.4 De reinigingsfunctie start niet

Mogelijke oorzaak

- De gebruiker zit niet op de toiletzitting.
- De zitsensor is niet geactiveerd.
- De watertoevoer is afgesloten.

Oplossing

- Neem correct plaats op de toiletzitting.
- Controleer of de watertoevoer volledig geopend is.
- Start de gewenste reinigingsfunctie opnieuw.

11.5 De waterdruk is te laag

Mogelijke oorzaak

- De afsluitkraan is niet volledig geopend.
- Het waterfilter is vervuild.
- De toevoerslang is geknikt.

Oplossing

- Open de afsluitkraan volledig.
- Reinig het waterfilter.
- Controleer de toevoerslang op knikken of beschadigingen.

11.6 Het water wordt niet warm

Mogelijke oorzaak

- De watertemperatuur staat uit of is te laag ingesteld.
- Het systeem is nog aan het opwarmen.

Oplossing

- Verhoog de ingestelde watertemperatuur.
- Wacht enkele minuten totdat het water is opgewarmd.

11.7 De zitting wordt niet warm

Mogelijke oorzaak

- De zittingverwarming is uitgeschakeld.
- De temperatuur is te laag ingesteld.

Oplossing

- Schakel de zittingverwarming in.
- Stel een hogere temperatuur in.
- Wacht enkele minuten totdat de zitting is opgewarmd.

11.8 De droger werkt niet

Mogelijke oorzaak

- De droogfunctie is niet geactiveerd.
- De temperatuur staat op de laagste stand.

Oplossing

- Activeer de droogfunctie opnieuw.
- Verhoog de droogtemperatuur via de afstandsbediening.

11.9 De sproeier schuift niet uit

Mogelijke oorzaak

- Er zit niemand op de toiletzitting.
- De sproeier is vervuild.
- De reinigingsfunctie is niet correct gestart.

Oplossing

- Neem plaats op de toiletzitting.
- Reinig de sproeier.
- Start de reinigingsfunctie opnieuw.

11.10 Er is waterlekkage

Mogelijke oorzaak

- Een koppeling zit los.
- Een afdichtring is beschadigd.
- De toevoerslang is niet correct aangesloten.

Oplossing

- Sluit direct de watertoevoer af.
- Controleer alle aansluitingen.
- Draai de koppelingen voorzichtig vast.
- Vervang beschadigde afdichtingen indien nodig.

Gebruik het product niet zolang de lekkage aanwezig is.

11.11 De toiletzitting zit los

Mogelijke oorzaak

- De bevestigingsbouten zijn losgeraakt.
- De montageplaat is verschoven.

Oplossing

- Controleer de bevestigingsbouten.
- Draai de bouten opnieuw stevig vast.
- Controleer of de toiletzitting volledig op de montageplaat is vastgeklikt.

11.12 Wanneer contact opnemen met de klantenservice

Neem contact op met SlimmeWC.nl wanneer:

- Het probleem niet met bovenstaande oplossingen kan worden verholpen.
- Het apparaat beschadigd is.
- De voedingskabel beschadigd is.
- Er blijvende lekkage optreedt.
- Elektronische functies niet meer werken.
- Er een brandlucht of rook ontstaat.

Gebruik het apparaat niet totdat het probleem is opgelost.

11.13 Klantenservice

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

SlimmeWC.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: **0495 234 225**

Vermeld bij uw aanvraag indien mogelijk:

- Productnaam
- Aankoopdatum
- Omschrijving van de storing
- Eventuele foto's van het probleem

12. Garantievoorwaarden

12.1 Garantie

Op de Toiletzitting Standaard geldt een **wettelijke garantie van 2 jaar** vanaf de aankoopdatum.

De garantie is uitsluitend van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en wanneer het product is geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies in deze handleiding.

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig. Dit dient als garantiebewijs.

12.2 Wat valt onder de garantie

Binnen de garantieperiode worden fabricage- en materiaalfouten kosteloos verholpen.

Indien een defect onder de garantie valt, zal SlimmeWC.nl het product of het defecte onderdeel naar eigen inzicht repareren of vervangen.

12.3 Wat valt niet onder de garantie

De garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van:

- Onjuiste installatie.
- Onjuist gebruik.
- Onvoldoende onderhoud.
- Schade door vallen of stoten.
- Schade door vorst.
- Kalkafzetting of vervuiling.
- Onjuist aangesloten water- of elektriciteitsvoorzieningen.
- Gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.
- Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen.

12.4 Garantieprocedure

Wanneer u een defect constateert:

1. Controleer eerst hoofdstuk 11 "Probleemoplossing".
2. Neem contact op met de klantenservice van SlimmeWC.nl.
3. Houd uw aankoopbewijs gereed.
4. Omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk.
5. Voeg indien mogelijk foto's of video's van het defect toe.

Voer nooit zelf reparaties uit aan elektrische onderdelen van het product.

12.5 Aansprakelijkheid

SlimmeWC.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van:

- Onjuist gebruik van het product.
- Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Onjuiste installatie.
- Onjuist onderhoud.
- Wijzigingen aan het product.

Deze beperking van aansprakelijkheid laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

12.6 Wettelijke rechten

Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die u als consument heeft op grond van de geldende Nederlandse wetgeving.

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de klantenservice van SlimmeWC.nl.

12.7 Contact

Heeft u vragen over de garantie of wilt u een garantieclaim indienen?

Neem dan contact op met:

SlimmeWC.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: **0495 234 225**

Website: www.slimmewc.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder.

13. Recycling en CE-conformiteit

13.1 Afvoer van het product

De Toiletzitting Standaard is een elektrisch apparaat en mag aan het einde van de levensduur niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Lever het product in bij een officieel inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Door het product op de juiste wijze af te voeren, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en het hergebruik van waardevolle grondstoffen.

13.2 Afvoer van batterijen

De batterijen van de afstandsbediening mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Lever lege batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Een correcte verwerking voorkomt schade aan het milieu.

13.3 Verpakkingsmateriaal

De verpakking is vervaardigd uit recyclebare materialen.

Scheid de verschillende materialen en voer deze af volgens de geldende lokale voorschriften.

De verpakking kan onder andere bestaan uit:

- Karton
- Papier
- Kunststof beschermingsmateriaal

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

13.4 CE-conformiteit

De Toiletzitting Standaard is ontworpen en geproduceerd overeenkomstig de toepasselijke Europese wet- en regelgeving.

13.5 Gebruik volgens de voorschriften

Voor een veilige werking dient het product uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding.

Onjuist gebruik, ondeskundige installatie of wijzigingen aan het product kunnen de veiligheid beïnvloeden en leiden tot het vervallen van de garantie.

13.6 Milieubewust gebruik

Voor een lager energieverbruik adviseren wij:

- Schakel de zittingverwarming uit wanneer deze niet nodig is.
- Gebruik een gemiddelde temperatuurinstelling.
- Schakel het apparaat uit bij langdurige afwezigheid.
- Voer regelmatig onderhoud uit om een optimale werking te behouden.

Door zorgvuldig met het product om te gaan, verlengt u de levensduur en vermindert u de belasting van het milieu.

14. Contactgegevens

Heeft u vragen over de installatie, bediening, onderhoud of garantie van de Toiletzitting Standaard?

De klantenservice van SlimmeWC.nl staat graag voor u klaar.

SlimmeWC.nl

Klantenservice

Telefoon: **0495 234 225**

E-mail: info@slimmewc.nl

Website: www.slimmewc.nl

Bereikbaarheid

Voor een snelle afhandeling van uw vraag adviseren wij de volgende gegevens bij de hand te houden:

- Productnaam
- Aankoopdatum
- Een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem
- Eventuele foto's van de situatie of het defect

Technische ondersteuning

Voor vragen over:

- Installatie
- Montage
- Storingen
- Garantie
- Onderdelen
- Onderhoud

kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wij streven ernaar uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

15. Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom werkt de reinigingsfunctie niet?

De reinigingsfuncties werken alleen wanneer de gebruiker op de toiletzitting zit.

Controleer of:

- U correct op de toiletzitting zit.
- De stekker is aangesloten.
- De watertoevoer geopend is.
- Het apparaat is ingeschakeld.

De afstandsbediening reageert niet. Wat moet ik doen?

Controleer eerst de batterijen.

Vervang beide AAA-batterijen indien nodig en controleer of deze volgens de juiste polariteit zijn geplaatst.

Gebruik de afstandsbediening binnen het normale bedieningsbereik.

Waarom komt de sproeier niet naar buiten?

De sproeier wordt alleen geactiveerd wanneer de zitsensor een gebruiker detecteert.

Controleer daarnaast of:

- De watertoevoer geopend is.
- De reinigingsfunctie correct is gestart.
- De sproeier niet vervuild is.

Kan ik de waterdruk aanpassen?

Ja.

Tijdens de reinigingsfunctie kan de waterdruk eenvoudig worden verhoogd of verlaagd met de + en – toetsen op de afstandsbediening.

Hoe stel ik de watertemperatuur in?

Open het afdekklepje van de afstandsbediening en druk op de toets **Watertemperatuur**.

Kies vervolgens de gewenste temperatuur:

- Uit
- Laag
- Midden
- Hoog

Hoe stel ik de temperatuur van de toiletzitting in?

Open het afdekklepje van de afstandsbediening.

Druk op **Zittingtemperatuur** en kies de gewenste instelling.

Hoe werkt de droogfunctie?

Na de reinigingsfunctie kunt u op de knop **Drogen** drukken.

De warme lucht start automatisch.

De temperatuur van de warme lucht kan worden aangepast via de afstandsbediening.

Hoe reinig ik de sproeier?

De sproeier wordt automatisch gereinigd vóór en na iedere reinigingsbeurt.

Daarnaast kunt u via de afstandsbediening handmatig een extra zelfreinigingscyclus starten.

Voor handmatige reiniging gebruikt u uitsluitend een zachte, vochtige doek.

Hoe vaak moet ik onderhoud uitvoeren?

Wij adviseren:

- Wekelijks de toiletzitting reinigen.
- Maandelijks de wateraansluitingen controleren.
- Elke zes maanden het waterfilter reinigen.
- Regelmatig de sproeier controleren op vervuiling.

Kan ik gewone schoonmaakmiddelen gebruiken?

Gebruik uitsluitend een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel.

Gebruik nooit:

- Schuurmiddelen
- Chloorhoudende reinigingsmiddelen
- Oplosmiddelen
- Staalwol
- Schuursponsjes

Deze middelen kunnen het product beschadigen.

Wat moet ik doen bij een stroomstoring?

Tijdens een stroomstoring zijn de elektronische functies tijdelijk niet beschikbaar.

Na herstel van de stroomvoorziening is de Toiletzitting Standaard direct weer klaar voor gebruik.

Controleer indien nodig de instellingen.

De toiletzitting beweegt. Wat moet ik doen?

Controleer of de montageplaat en de bevestigingsbouten stevig zijn vastgezet.

Draai de bevestigingen indien nodig opnieuw vast volgens de installatie-instructies in hoofdstuk 6.

Er lekt water bij de aansluiting. Wat moet ik doen?

Sluit direct de watertoevoer af.

Controleer of alle koppelingen correct zijn gemonteerd en goed zijn vastgedraaid.

Controleer tevens of de afdichtingen correct zijn geplaatst.

Gebruik het product niet zolang de lekkage aanwezig is.

Hoe lang geldt de garantie?

Op de Toiletzitting Standaard geldt een **wettelijke garantie van 2 jaar** vanaf de aankoopdatum.

Raadpleeg hoofdstuk 12 voor de volledige garantievoorwaarden.

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

Voor vragen over installatie, gebruik, onderhoud of garantie kunt u contact opnemen met de klantenservice van SlimmeWC.nl.

SlimmeWC.nl

Telefoon: **0495 234 225**

E-mail: info@slimmewc.nl

Website: www.slimmewc.nl

Bedankt

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in SlimmeWC.nl.

Wij wensen u veel comfort en gebruiksgemak met uw Toiletzitting Standaard.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze in de toekomst eenvoudig kunt raadplegen.

© **SlimmeWC.nl**

Alle rechten voorbehouden.