

Handleiding Comfortline



HANDLEIDING

SlimmeWC Toiletzitting

Comfort Line

Comfort, Hygiëne en Innovatie

Gebruikershandleiding

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over:

- installatie van de toiletzitting
- veilig gebruik
- bediening en functies
- reiniging en onderhoud
- probleemoplossing
- garantie en service
- technische specificaties

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de toiletzitting installeert en gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Geschikt voor

Deze handleiding is bedoeld voor de verschillende uitvoeringen binnen de **SlimmeWC Comfort Line**.

De beschikbare functies kunnen per model verschillen. Functies die niet op uw uitvoering aanwezig zijn, zijn uiteraard niet beschikbaar.

Let op: de exacte functies van uw toiletzitting zijn afhankelijk van het door u gekozen Comfort Line-model.

Bedieningsmogelijkheden

Afhankelijk van het model kan de toiletzitting worden bediend via:

- zijbediening
- afstandsbediening
- DM Toilet Control App

SlimmeWC

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

INHOUDSOPGAVE

01 — Productinformatie	4–6
02 — Veiligheidsvoorschriften	7–8
03 — Installatie	9–12
04 — Eerste ingebruikname	13–15
05 — Dagelijks gebruik en bedieningsfuncties	16–19
06 — Afstandsbediening en functieoverzicht	20–22
07 — App-bediening	23–25
08 — Extra functies	26–29
09 — Reiniging en onderhoud	30–33
10 — Storingen en probleemoplossing	34–38
11 — Garantievoorwaarden en service	39–40
12 — Afvalverwerking en recycling	41
13 — Technische specificaties	42–43
14 — Symbolen	44
15 — Veelgestelde vragen	45
16 — Contactgegevens	46
17 — Notities	47

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze handleiding is bedoeld voor de verschillende uitvoeringen van de **SlimmeWC Comfort Line**.

Let op: de beschikbare functies kunnen per model verschillen. Niet iedere functie die in deze handleiding wordt beschreven, is op iedere uitvoering aanwezig.

De handleiding beschrijft uitsluitend de functies en informatie die voor de betreffende Comfort Line-uitvoeringen van toepassing zijn.

1. PRODUCTINFORMATIE

1.1 Over deze toiletzitting

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **SlimmeWC Comfort Line toiletzitting**.

De toiletzitting combineert comfort, hygiëne en moderne technologie. Afhankelijk van het model zijn verschillende functies beschikbaar voor extra comfort en persoonlijke verzorging.

Deze handleiding is bedoeld voor de verschillende uitvoeringen binnen de **Comfort Line**.

1.2 Functies

Afhankelijk van het model kunnen onder andere de volgende functies aanwezig zijn:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Oscillerende reiniging
- Zelfreinigende sproeier
- Instelbare sproeierpositie
- Verwarmd water
- Verwarmde toiletzitting
- Warme luchtdroging
- Nachtverlichting
- Geurverwijdering
- Soft-close sluiting
- Afstandsbediening
- DM Toilet Control App
- Energiebesparingsmodus
- Automatische opening en sluiting
- Nabijheidssensor
- UV-sterilisatie
- Foam Shield
- Geurverfrissing
- Luchtvoorfilter
- Dynamische sfeerverlichting

Let op: niet iedere functie is op ieder Comfort Line-model beschikbaar.

1.3 Belangrijk

Gebruik uitsluitend de functies die op uw model aanwezig zijn. Forceer geen onderdelen en wijzig het elektrische systeem of de wateraansluiting niet.

Neem bij twijfel over installatie, bediening of functies contact op met SlimmeWC.

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

1. PRODUCTINFORMATIE

1.4 Inhoud van de verpakking

Controleer na ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn.

Standaard meegeleverd:

- SlimmeWC toiletzitting
- Montageplaat
- Bevestigingsmateriaal
- Waterslang
- T-koppeling
- Afstandsbediening
- Batterijen
- Gebruikershandleiding
- Waterfilter

Afhankelijk van model:

- Schuimreservoir
- Aroma-cartridge

Controleer alle onderdelen vóór installatie op zichtbare beschadigingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

1.5 Geschikte toiletten

De toiletzitting is geschikt voor **U-vormige toiletten** met:

- Lengte: minimaal **500 mm**
- Breedte: minimaal **350 mm**
- Montagegatafstand: **110–190 mm**

Niet geschikt voor:

- V-vormige toiletten
- D-vormige toiletten
- Vierkante toiletten
- Designmodellen buiten de opgegeven maten

Controleer de afmetingen vóór installatie. Neem bij twijfel contact op met SlimmeWC.

1.6 Voor de installatie

Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn en of uw toilet aan de aangegeven maten voldoet. Controleer daarnaast of een geschikt geaard stopcontact en een geschikte wateraansluiting beschikbaar zijn.

Belangrijk: voer de installatie uit volgens hoofdstuk 3.

1. PRODUCTINFORMATIE

1.7 Belangrijk vóór gebruik

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de toiletzitting installeert of gebruikt.

Controleer vóór installatie:

- of alle onderdelen aanwezig zijn;
- of er geen beschadigingen zijn;
- of uw toilet geschikt is;
- of de wateraansluiting geschikt is;
- of een geaard stopcontact van 220 V~ / 50 Hz beschikbaar is.

1.8 Gebruik van het product

De toiletzitting is bedoeld voor **huishoudelijk gebruik binnenshuis**.

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

Gebruik de toiletzitting niet wanneer de voedingskabel, stekker of andere onderdelen beschadigd zijn.

1.9 Elektrische aansluiting

Sluit het product uitsluitend aan op een **geaard stopcontact van 220 V~ / 50 Hz**.

Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.

Raak de stekker niet aan met natte handen.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat onderhoud of reiniging aan elektrische onderdelen wordt uitgevoerd.

1.10 Wateraansluiting

Controleer alle wateraansluitingen regelmatig op lekkage.

Sluit bij langdurige afwezigheid de watertoevoer af.

Gebruik het product niet wanneer er sprake is van lekkage.

1.11 Modelafhankelijke functies

De Comfort Line bestaat uit verschillende uitvoeringen. Hierdoor kunnen functies en meegeleverde onderdelen per model verschillen.

Let op: niet iedere functie in deze handleiding is op ieder model aanwezig.

Raadpleeg daarom altijd de specificaties van uw eigen Comfort Line-uitvoering.

1. PRODUCTINFORMATIE

1.12 Overzicht van de uitvoering

De Comfort Line is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De aanwezige functies zijn afhankelijk van het gekozen model.

De toiletzitting kan, afhankelijk van de uitvoering, beschikken over functies voor:

- persoonlijke reiniging;
- comfort en verwarming;
- geurverwijdering;
- verlichting;
- energiebesparing;
- slimme bediening;
- extra automatische functies.

1.13 Controleer uw model

Controleer vóór gebruik welke functies op uw toiletzitting aanwezig zijn. Bedieningsmogelijkheden en instellingen kunnen per uitvoering verschillen.

Niet aanwezige functies kunnen niet worden gebruikt.

1.14 Belangrijke veiligheidsvoorzieningen

De toiletzitting beschikt, afhankelijk van de uitvoering, over verschillende beveiligingen voor veilig gebruik. Hieronder vallen onder andere beveiligingen tegen elektrische lekkage en temperatuurbeveiligingen.

De toiletzitting is voorzien van **IPX4 spatwaterbescherming** volgens de productspecificaties van de handleiding.

1.15 Bij twijfel

Probeer nooit zelf elektrische of interne onderdelen te repareren of aan te passen.

Neem bij een storing, beschadiging of twijfel over de werking contact op met:

SlimmeWC

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig voordat u de toiletzitting installeert of gebruikt.

Het niet opvolgen van de voorschriften kan leiden tot letsel, elektrische schokken, brand, waterschade of beschadiging van het product.

2.1 Elektrische veiligheid

- Gebruik uitsluitend een **geaard stopcontact van 220 V~ / 50 Hz**.
- Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.
- Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Gebruik het product niet wanneer de voedingskabel beschadigd is.
- Laat beschadigde onderdelen vervangen door een erkende servicemonteur.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud.

2.2 Waterveiligheid

- Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.
- Controleer de wateraansluitingen regelmatig op lekkage.
- Sluit bij langdurige afwezigheid de watertoevoer af.
- Gebruik het product niet wanneer er sprake is van lekkage.

2.3 Correct gebruik

De toiletzitting is uitsluitend bedoeld voor **huishoudelijk gebruik binnenshuis**.

Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.4 Veilig gebruik

- Ga niet op het deksel van de toiletzitting staan.
- Plaats geen zware voorwerpen op het deksel.
- Demonteer het product niet zelf.
- Breng geen wijzigingen aan in elektrische onderdelen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Dompel de toiletzitting niet onder in water.

2.5 Reiniging en onderhoud

Trek vóór onderhoud of werkzaamheden aan het product de stekker uit het stopcontact.

Zorg ervoor dat elektrische onderdelen niet rechtstreeks met water worden gereinigd of ondergedompeld.

Gebruik voor het reinigen uitsluitend geschikte middelen die het product niet kunnen beschadigen.

2.6 Kinderen

Kinderen vanaf **8 jaar** mogen het product gebruiken wanneer zij onder toezicht staan en voldoende zijn geïnstrueerd over veilig gebruik.

Laat kinderen niet met de toiletzitting spelen.

2.7 Langdurige afwezigheid

Wanneer de toiletzitting langere tijd niet wordt gebruikt:

- sluit de watertoevoer af;
- neem bij werkzaamheden de stekker uit het stopcontact;
- zorg ervoor dat er geen risico op lekkage of bevriezing bestaat.

2.8 Bij gevaar of storing

Stop het gebruik onmiddellijk bij:

- rook;
- een brandlucht;
- lekkage;
- ongebruikelijke geluiden;
- een beschadigde voedingskabel.

Sluit indien nodig de watertoevoer af en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met SlimmeWC of een erkende servicemonteur. **Probeer een elektrische storing nooit zelf te repareren.**

3. INSTALLATIE

3.1 Voorbereiding

Controleer vóór de installatie of alle onderdelen aanwezig zijn en of uw toilet geschikt is voor de Comfort Line toiletzitting.

Sluit vóór de montage de watertoevoer af en zorg ervoor dat het bestaande toilet schoon en droog is.

Zorg dat u voldoende ruimte heeft om de toiletzitting veilig te monteren.

3.2 Bestaande toiletzitting verwijderen

1. Sluit de watertoevoer van het toilet af.
2. Verwijder de bestaande toiletzitting en het bevestigingsmateriaal.
3. Maak het montageoppervlak van het toilet schoon.
4. Controleer de montagegaten en de beschikbare ruimte.

3.3 Montageplaat plaatsen

Plaats de meegeleverde montageplaat op het toilet.

Zorg ervoor dat de montageplaat correct is uitgelijnd met de montagegaten.

Plaats het bevestigingsmateriaal door de montagegaten en draai dit handvast aan.

Controleer voordat u alles definitief vastzet of de positie van de montageplaat correct is.

3.4 Toiletzitting plaatsen

Plaats de toiletzitting op de gemonteerde montageplaat.

Schuif de toiletzitting correct in positie totdat deze goed vastzit.

Controleer of de toiletzitting recht staat en stevig is bevestigd.

Let op: forceer de toiletzitting niet tijdens het plaatsen.

3. INSTALLATIE

3.5 Wateraansluiting

Sluit eerst de bestaande watertoevoer af.

1. Koppel de bestaande waterslang los.
2. Monteer de meegeleverde T-koppeling op de hoekkraan.
3. Sluit de bestaande toilettoevoer opnieuw aan.
4. Sluit de meegeleverde waterslang aan op de toiletzitting.

3.6 Waterfilter plaatsen

Plaats het meegeleverde waterfilter tussen de watertoevoer en de toiletzitting.

1. Controleer de stromingsrichting van het filter.
2. Monteer het filter tussen de waterslang en de wateraansluiting.
3. Draai de aansluitingen handvast.
4. Controleer of het filter correct is geplaatst.

Het waterfilter helpt vuildeeltjes uit het leidingwater te filteren.

3.7 Controle op lekkage

Open de watertoevoer langzaam en controleer:

- de T-koppeling;
- de waterslang;
- het waterfilter;
- de aansluiting op de toiletzitting.

Bij lekkage sluit u de watertoevoer onmiddellijk af.

3.8 Belangrijk bij montage

- Zet geen spanning op de waterslangen.
- Buig de waterslang niet scherp.
- Zorg dat de voedingskabel niet bekneld raakt.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van SlimmeWC.

3. INSTALLATIE

3.9 Elektrische aansluiting

Belangrijk

Gebruik uitsluitend:

- 220 V~ / 50 Hz
- een geaard stopcontact

Aansluiten

1. Controleer of de voedingskabel onbeschadigd is.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Controleer of het display oplicht.

Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.

3.10 Eerste controle

Controleer na het aansluiten:

- of er geen lekkages aanwezig zijn;
- of het display actief is;
- of de toiletzitting correct is bevestigd;
- of er voldoende waterdruk aanwezig is;
- of de afstandsbediening functioneert;
- of de app verbinding kan maken.

Wanneer alle controles succesvol zijn uitgevoerd, is de installatie voltooid.

Let op: functies zoals display, afstandsbediening en app zijn afhankelijk van het model.

3.11 Controle vóór gebruik

Controleer nogmaals of de toiletzitting stevig en recht gemonteerd is.

Controleer daarnaast alle wateraansluitingen op lekkage voordat u het product normaal gaat gebruiken.

3. INSTALLATIE

3.12 Laatste controle

Voer na de volledige installatie een laatste controle uit voordat u de toiletzitting gebruikt.

Controleer:

- of de toiletzitting stevig vastzit;
- of de montageplaat geen speling heeft;
- of alle wateraansluitingen goed vastzitten;
- of er nergens water lekt;
- of de waterslang niet geknikt is;
- of de voedingskabel vrij ligt en niet bekneld is.

Open de watertoevoer volledig en controleer de aansluitingen nogmaals.

3.13 Installatie afgerond

Wanneer alle aansluitingen correct zijn, er geen lekkage aanwezig is en de toiletzitting stevig gemonteerd is, kan de stroom worden aangesloten.

De toiletzitting is nu klaar voor de eerste ingebruikname.

Let op: forceer geen onderdelen tijdens de montage. Bij problemen of twijfel over de installatie kunt u contact opnemen met SlimmeWC.

3.14 Voor de eerste ingebruikname

Controleer voordat u het product voor de eerste keer gebruikt of:

- de watertoevoer geopend is;
- het waterfilter correct geplaatst is;
- alle aansluitingen lekvrij zijn;
- de stekker correct is aangesloten;
- de toiletzitting stabiel gemonteerd is.

Ga vervolgens verder met **hoofdstuk 4 – Eerste ingebruikname**.

4. EERSTE INGEBRUIKNAME

4.1 Inschakelen

Wanneer de stekker wordt aangesloten, start de toiletzitting automatisch op.

Het systeem voert een korte controle uit. Het display wordt geactiveerd en verschillende onderdelen worden gecontroleerd.

4.2 Controle van de watertoevoer

Controleer vóór gebruik:

- of de watertoevoerkraan geopend is;
- of er voldoende waterdruk aanwezig is;
- of het waterfilter correct geplaatst is;
- of alle aansluitingen volledig lekvrij zijn.

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

4.3 Controle van de elektrische functies

Controleer na het inschakelen of:

- het display normaal werkt;
- de verlichting werkt, indien aanwezig;
- de afstandsbediening werkt, indien aanwezig;
- de app verbinding kan maken, indien van toepassing.

Let op: de beschikbare functies en bedieningsmogelijkheden verschillen per Comfort Line-model.

4.4 Eerste functietest

Test, afhankelijk van het model, de belangrijkste functies:

- achterreiniging;
- damesreiniging;
- oscillerende reiniging;
- warme luchtdroging;
- stoelverwarming;
- nachtverlichting.

Controleer tijdens de test of de functies correct werken en of er geen lekkage optreedt.

4. EERSTE INGEBRUIKNAME

4.5 Controle van de reiniging

Activeer, afhankelijk van het model, een reinigingsfunctie en controleer of:

- de sproeier correct naar voren komt;
- het water gelijkmatig wordt uitgesproeid;
- de waterstraal normaal stopt na gebruik;
- de sproeier zichzelf na gebruik reinigt.

Let op: raak de sproeier tijdens gebruik niet aan en probeer deze niet handmatig te verplaatsen.

4.6 Controle van de droging

Bij modellen met warme luchtdroging kunt u de droogfunctie kort testen.

Controleer of er lucht uit de opening komt en of de functie na gebruik automatisch stopt.

4.7 Controle van de temperatuur

Afhankelijk van het model kunnen water-, zitting- en luchttemperatuur worden ingesteld.

Controleer de temperatuurinstellingen voordat u de toiletzitting normaal gaat gebruiken.

Let op: niet iedere temperatuurfunctie is op ieder model beschikbaar.

4.8 Controle van de bediening

Controleer welke bedieningsmogelijkheden bij uw model beschikbaar zijn:

- afstandsbediening;
- bediening via de zijkant van de toiletzitting;
- DM Toilet Control App.

De beschikbare functies en instellingen kunnen per model verschillen.

4.9 Eerste gebruik voltooid

Wanneer alle controles goed zijn uitgevoerd en er geen lekkages of andere afwijkingen zijn, is de toiletzitting klaar voor normaal gebruik.

Bij een storing raadpleegt u **hoofdstuk 10 – Storingen en probleemoplossing**.

4. EERSTE INGEBRUIKNAME

4.10 Instellingen controleren

Controleer na de eerste functietest de instellingen van uw toiletzitting. Afhankelijk van het model kunnen verschillende functies en instellingen beschikbaar zijn.

Controleer indien aanwezig:

- waterdruk;
- sproeierpositie;
- watertemperatuur;
- zittingtemperatuur;
- luchttemperatuur;
- nachtverlichting;
- energiebesparingsmodus.

4.11 Bedieningsmogelijkheden

Gebruik voor de bediening de methode die bij uw model beschikbaar is:

Afstandsbediening

Gebruik de knoppen op de afstandsbediening om de beschikbare functies te bedienen en instellingen aan te passen.

Zijkantbediening

De toiletzitting kan, afhankelijk van het model, ook via de bediening aan de zijkant worden gebruikt.

DM Toilet Control App

Bij modellen die de app ondersteunen, kunt u de toiletzitting via Bluetooth met de DM Toilet Control App verbinden.

4.12 Klaar voor gebruik

Na het controleren van de instellingen is de toiletzitting gereed voor dagelijks gebruik.

Belangrijk: gebruik alleen de functies die op uw model aanwezig zijn. Forceer geen bediening of instellingen die niet beschikbaar zijn.

Ga voor het dagelijkse gebruik verder met **hoofdstuk 5 – Dagelijks gebruik en bedieningsfuncties**.

5. DAGELIJKS GEBRUIK EN BEDIENINGSFUNCTIES

5.1 Plaatsnemen

Neem normaal plaats op de toiletzitting. De geïntegreerde zittingssensor detecteert wanneer de zitting wordt gebruikt.

Let op: niet iedere functie is beschikbaar op ieder Comfort Line-model.

5.2 Achterreiniging

De achterreiniging is bedoeld voor persoonlijke hygiëne na het toiletgebruik.

Afhankelijk van het model kunt u de waterdruk en sproeierpositie aanpassen.

5.3 Damesreiniging

De damesreiniging is bedoeld voor een zachte en gerichte reiniging.

Gebruik deze functie volgens de beschikbare instellingen van uw model.

5.4 Oscillerende reiniging

Bij oscillerende reiniging beweegt de sproeier tijdens het reinigen heen en weer.

Hierdoor wordt een groter reinigingsgebied bereikt.

5.5 Sproeierpositie

Bij modellen met een instelbare sproeierpositie kan de positie tijdens de reiniging worden aangepast.

Kies de positie die voor u comfortabel is.

5.6 Waterdruk

De waterdruk kan, afhankelijk van het model, tijdens de reiniging worden aangepast.

Begin bij een lage instelling en verhoog deze indien gewenst.

Let op: gebruik de reinigingsfuncties alleen wanneer u correct op de toiletzitting zit.

5. DAGELIJKS GEBRUIK EN BEDIENINGSFUNCTIES

5.7 Zitsensor

De toiletzitting beschikt over een geïntegreerde zitsensor. Deze voorkomt dat reinigingsfuncties worden geactiveerd wanneer niemand op de zitting zit.

Werking

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. De sensor detecteert de gebruiker.
3. De reinigingsfuncties kunnen worden geactiveerd.

Wanneer geen gebruiker wordt gedetecteerd, blijven de reinigingsfuncties uitgeschakeld.

5.8 Achterreiniging (Rear Wash)

De achterreiniging is bedoeld voor dagelijkse persoonlijke hygiëne.

Activeren

- Druk op **Rear Wash** op de afstandsbediening.
- Of activeer de functie via de app.
- Of gebruik de bediening op de toiletzitting.

De sproeier schuift automatisch uit en reinigt met een waterstraal.

Stoppen: druk op **Stop**.

5.9 Damesreiniging (Front Wash)

Deze functie gebruikt een zachtere waterstraal en een aangepaste sproeierpositie.

Activeren

- Druk op **Front Wash**.
- Of selecteer de functie via de app.
- Of gebruik de bediening op de toiletzitting.

Stoppen: druk op **Stop**.

5.10 Oscillerende reiniging

Tijdens de reiniging beweegt de sproeier automatisch heen en weer. Hierdoor wordt een groter reinigingsbereik bereikt.

De oscillatiefunctie kan tijdens een actieve reiniging worden in- of uitgeschakeld.

Let op: beschikbare functies en bedieningsmogelijkheden kunnen per model verschillen.

5. DAGELIJKS GEBRUIK EN BEDIENINGSFUNCTIES

5.11 Waterdruk instellen

De waterdruk kan tijdens de reiniging worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeur.

Begin met een lage waterdruk en verhoog deze indien gewenst.

5.12 Sproeierpositie instellen

Bij modellen met een instelbare sproeierpositie kan de positie tijdens de reiniging worden aangepast.

Stel de sproeierpositie zo in dat de reiniging comfortabel en gericht plaatsvindt.

5.13 Verwarmd water

Bij modellen met waterverwarming wordt het water direct verwarmd.

De watertemperatuur kan, afhankelijk van het model, in meerdere standen worden ingesteld.

5.14 Zittingverwarming

Bij modellen met zittingverwarming kan de temperatuur van de toiletzitting worden ingesteld.

Kies de gewenste instelling via de beschikbare bediening.

5.15 Warme luchtdroging

Bij modellen met een droogfunctie kan na de reiniging warme lucht worden gebruikt voor het drogen.

Activeren

1. Beëindig eerst de reinigingsfunctie.
2. Activeer **Dry**.
3. Stel, indien beschikbaar, de gewenste luchttemperatuur in.

Stoppen: druk op **Stop**.

5.16 Belangrijk

De beschikbare reinigings-, verwarmings- en droogfuncties verschillen per Comfort Line-model. Gebruik uitsluitend de functies die op uw toiletzitting aanwezig zijn

5. DAGELIJKS GEBRUIK EN BEDIENINGSFUNCTIES

5.17 Nachtverlichting

Bij modellen met nachtverlichting kan de verlichting worden gebruikt voor extra zichtbaarheid in het donker.

Activeer of deactiveer de nachtverlichting via de beschikbare bediening.

5.18 Geurfilter

Bij modellen met geurverwijdering wordt een geurfilter gebruikt om onaangename geuren tijdens het gebruik te verminderen.

Controleer het geurfilter regelmatig en vervang of reinig het volgens de onderhoudsinstructies.

5.19 ECO-modus

De ECO-modus vermindert het energieverbruik wanneer de toiletzitting gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

De ECO-modus kan, afhankelijk van het model, via de afstandsbediening of de app worden ingesteld.

5.20 Stopfunctie

Gebruik **Stop** om een actieve reinigings- of droogfunctie te beëindigen.

Controleer na het stoppen of de sproeier volledig is teruggekeerd.

5.21 Na gebruik

Na gebruik:

- controleer of alle actieve functies zijn gestopt;
- controleer of de sproeier volledig is teruggekeerd;
- laat de toiletzitting normaal sluiten;
- houd de toiletzitting schoon en droog.

Let op: automatische functies, geurverwijdering, nachtverlichting en ECO-modus zijn afhankelijk van het model.

6. AFSTANDSBEDIENING EN FUNCTIEOVERZICHT

6.1 Afstandsbediening

Bij modellen die een afstandsbediening ondersteunen, kunnen de belangrijkste functies hiermee worden bediend.

Afhankelijk van het model kunnen onder andere de volgende functies beschikbaar zijn:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Oscillerende reiniging
- Waterdruk
- Sproeierpositie
- Verwarmd water
- Zittingverwarming
- Warme luchtdroging
- Nachtverlichting
- ECO-modus
- Stopfunctie

6.2 Display

Modellen met een display tonen informatie over de geselecteerde functies en instellingen.

De weergegeven informatie kan per model verschillen.

6.3 Functies activeren

Selecteer de gewenste functie op de afstandsbediening.

Gebruik de betreffende instelknoppen om, indien beschikbaar, de waterdruk, sproeierpositie of temperatuur aan te passen.

6.4 Functie stoppen

Druk op **Stop** om een actieve reinigings- of droogfunctie te beëindigen.

Controleer na het stoppen of de sproeier volledig is teruggekeerd.

Let op: de knoppen en beschikbare functies van de afstandsbediening kunnen per Comfort Line-model verschillen. Gebruik uitsluitend de functies die op uw model beschikbaar zijn.

6. AFSTANDSBEDIENING EN FUNCTIEOVERZICHT

6.5 Displayweergave

Op het display van de afstandsbediening kunnen, afhankelijk van het model, onder andere de volgende instellingen worden weergegeven:

- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogluchttemperatuur
- Waterdruk
- Actieve functie
- ECO-modus
- Batterijstatus

6.6 Reinigingsfuncties

Rear Wash

Start de achterreiniging. De sproeier schuift automatisch uit.

Front Wash

Start de damesreiniging met een zachtere waterstraal.

Move

Activeert de oscillerende reiniging. De sproeier beweegt heen en weer.

Stop

Beëindigt direct de actieve reinigings- of droogfunctie.

6.7 Droogfunctie

Dry

Activeert de warme luchtdroging na een reinigingsbeurt.

6.8 Temperatuurinstellingen

Water Temp

Past de temperatuur van het reinigingswater aan, indien beschikbaar.

Seat Temp

Past de temperatuur van de toiletzitting aan, indien beschikbaar.

Air Temp

Past de temperatuur van de drooglucht aan, indien beschikbaar.

Let op: de beschikbare knoppen en instellingen verschillen per Comfort Line-model.

6. AFSTANDSBEDIENING EN FUNCTIEOVERZICHT

6.9 Waterdruk

Met **Water Pressure** stelt u de sterkte van de waterstraal in.

Beschikbare niveaus:

- Laag
- Middel
- Hoog

6.10 Sproeierpositie

Met **Nozzle Position** kunt u de positie van de sproeier naar voren of naar achteren aanpassen.

Kies de positie die voor u comfortabel is.

6.11 Temperatuurinstellingen

Afhankelijk van het model kunnen de volgende instellingen beschikbaar zijn:

Water Temp – temperatuur van het reinigingswater.

Seat Temp – temperatuur van de toiletzitting, indien beschikbaar.

Air Temp – temperatuur van de drooglucht, indien beschikbaar.

6.12 Batterijen vervangen

1. Open het batterijvak.
2. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats nieuwe AAA-batterijen met de juiste polariteit.
4. Sluit het batterijvak.

Belangrijk: gebruik alkalinebatterijen en meng geen oude en nieuwe batterijen.

6.13 Wandhouder

Plaats de afstandsbediening in de meegeleverde wandhouder op een droge, goed bereikbare plaats buiten direct spatwaterbereik.

Let op: functies en instellingen verschillen per model.

7. APP-BEDIENING (DM TOILET CONTROL)

7.1 De app

Bij modellen die de app ondersteunen kan de toiletzitting worden bediend met de **DM Toilet Control App**.

De verbinding met de toiletzitting verloopt via **Bluetooth**. Voor dagelijks gebruik is geen WiFi-verbinding nodig.

7.2 App installeren

Download de **DM Toilet Control App** via de app store van uw smartphone of tablet.

Benodigd:

- Smartphone of tablet
- Bluetooth

7.3 Toiletzitting verbinden

1. Schakel Bluetooth in.
2. Open de DM Toilet Control App.
3. Schakel de toiletzitting in.
4. Kies **Apparaat toevoegen**.
5. Selecteer uw toiletzitting.
6. Volg de instructies in de app.

Na een succesvolle koppeling wordt de toiletzitting in de app opgeslagen.

Let op: de app en bijbehorende functies zijn modelafhankelijk.

7. APP-BEDIENING (DM TOILET CONTROL)

7.4 Beschikbare functies

Afhankelijk van het model kunnen via de app onder andere de volgende functies worden bediend:

Reiniging

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Oscillerende reiniging
- Stopfunctie

Comfort

- Verwarmde toiletzitting
- Verwarmd water
- Warme luchtdroging
- Nachtverlichting

Instellingen

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Zittingtemperatuur
- Droogluchttemperatuur
- Sproeierpositie
- ECO-modus

7.5 Persoonlijke instellingen

Via de app kunnen beschikbare instellingen naar persoonlijke voorkeur worden aangepast.

De gekozen instellingen blijven actief totdat deze opnieuw worden gewijzigd.

Let op: niet iedere functie of instelling is op ieder Comfort Line-model beschikbaar.

7. APP-BEDIENING (DM TOILET CONTROL)

7.6 Verbindingsproblemen

Wanneer de app geen verbinding kan maken met de toiletzitting, controleer dan:

- of Bluetooth is ingeschakeld;
- of de toiletzitting is ingeschakeld;
- of de app correct is geopend;
- of de toiletzitting opnieuw kan worden geselecteerd.

Probeer de verbinding opnieuw te maken via **Apparaat toevoegen**.

7.7 Instellingen aanpassen

Selecteer in de app de gewenste functie of instelling. Pas deze aan met de beschikbare opties op het scherm.

De app kan, afhankelijk van het model, onder andere worden gebruikt voor:

- reinigingsfuncties;
- temperatuurinstellingen;
- waterdruk;
- sproeierpositie;
- ECO-modus.

7.8 Belangrijk

De DM Toilet Control App werkt via **Bluetooth**. Voor het dagelijks gebruik van de app is geen WiFi-verbinding nodig.

Let op: niet iedere functie is op ieder Comfort Line-model beschikbaar.

8. TOPVERSIE – EXCLUSIEVE FUNCTIES

8.1 Automatische dekselbediening

De Topversie kan, afhankelijk van de uitvoering, beschikken over automatische opening en sluiting van het deksel en de toiletzitting.

De automatische werking wordt geregeld door een naderingssensor.

8.2 Naderingssensor

De sensor detecteert wanneer een gebruiker in de buurt van de toiletzitting komt.

Afhankelijk van het model kunnen onder andere de volgende instellingen beschikbaar zijn:

- Detectieafstand
- Sensorgevoeligheid
- Sluitvertraging

8.3 Automatische werking

Wanneer de automatische functie is ingeschakeld, kan het deksel of de toiletzitting automatisch openen of sluiten.

Let op: houd het bewegende deksel en de zitting vrij van obstakels. Gebruik de automatische functies alleen wanneer deze op uw model aanwezig zijn.

8. TOPVERSIE – EXCLUSIEVE FUNCTIES

8.4 UV-sterilisatie

De Topversie kan beschikken over een UV-systeem voor aanvullende hygiëne.

Wanneer deze functie aanwezig is, kan de status van het UV-systeem via de beschikbare bediening worden gecontroleerd.

8.5 Foam Shield

De Topversie kan beschikken over de **Foam Shield-schuimfunctie**.

De schuimfunctie vormt een beschermende schuimlaag in de toiletpot en kan, afhankelijk van de uitvoering, via de beschikbare bediening worden geactiveerd.

8.6 Geurverfrissing

Bij modellen met een geurverfrissingsfunctie kan een aroma-cartridge worden gebruikt.

Controleer de cartridge regelmatig en vervang deze wanneer deze leeg is.

8.7 Luchtvoorfilter

Bij modellen met een luchtvoorfilter helpt het filter bij het zuiveren van de aangezogen lucht.

Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil.

Let op: deze functies zijn uitsluitend beschikbaar op bepaalde Comfort Line-uitvoeringen.

8. TOPVERSIE – EXCLUSIEVE FUNCTIES

8.8 Dynamische sfeerverlichting

Bij modellen met dynamische sfeerverlichting kan de verlichting automatisch of via de beschikbare bediening worden gebruikt.

De verlichting zorgt voor extra zichtbaarheid en een moderne uitstraling.

8.9 Aroma-cartridge bijvullen

De aroma-cartridge kan opnieuw worden gebruikt.

Wanneer de geur minder wordt, kunt u de cartridge opnieuw druppelen met **SlimmeWC aroma**.

Let op: gebruik uitsluitend SlimmeWC aroma.

8.10 Foam Shield bijvullen

Het Foam Shield-reservoir kan worden aangevuld met **FreshFoam**.

FreshFoam is verkrijgbaar via de SlimmeWC-webshop.

Vul het reservoir tijdig bij wanneer de vloeistof bijna op is.

Let op: gebruik uitsluitend **FreshFoam** voor het Foam Shield-systeem.

8.11 Modelafhankelijk

De aroma-cartridge, Foam Shield en dynamische sfeerverlichting zijn alleen beschikbaar op bepaalde Comfort Line-modellen.

8. TOPVERSIE – EXCLUSIEVE FUNCTIES

8.12 Automatische functies

Bij modellen met automatische functies kunnen het **deksel en de toiletzitting automatisch openen en sluiten**.

De **naderingssensor** detecteert wanneer iemand het toilet nadert en kan de automatische functies activeren.

8.13 Gebruik van de topfuncties

De beschikbare topfuncties zijn afhankelijk van het model. Niet iedere Comfort Line-uitvoering beschikt over alle functies.

Afhankelijk van de uitvoering kunnen onder andere aanwezig zijn:

- Automatisch openen en sluiten
- Naderingssensor
- UV-sterilisatie
- Foam Shield
- Aroma-functie
- Luchtvoorfilter
- Dynamische sfeerverlichting

8.14 Belangrijk

Gebruik voor de aroma-functie uitsluitend **SlimmeWC aroma**.

Gebruik voor het Foam Shield-systeem uitsluitend **FreshFoam**.

Controleer regelmatig of het aroma en Foam Shield-vloeistof nog voldoende aanwezig zijn.

Let op: gebruik geen andere vloeistoffen of reinigingsmiddelen in de reservoirs.

8.15 Modelafhankelijk

De hierboven beschreven functies zijn uitsluitend beschikbaar wanneer uw Comfort Line-model hiermee is uitgerust.

Raadpleeg bij twijfel de specificaties van uw model of neem contact op met SlimmeWC.

9. REINIGING EN ONDERHOUD

9.1 Regelmatig reinigen

Reinig de toiletzitting regelmatig om hygiënisch en probleemloos gebruik te behouden.

Gebruik een **zachte, licht vochtige doek** en een mild reinigingsmiddel.

9.2 Belangrijk

Gebruik geen:

- Schurende reinigingsmiddelen
- Agressieve chemicaliën
- Oplosmiddelen
- Schuursponzen

Spuut geen vloeistof rechtstreeks op elektrische onderdelen.

9.3 Toiletzitting reinigen

Maak de zitting, het deksel en de buitenzijde schoon met een zachte doek.

Veeg daarna na met een schone, licht vochtige doek en droog de oppervlakken.

9.4 Veilig reinigen

Schakel de toiletzitting uit en **trek de stekker uit het stopcontact** voordat u onderhoud of een grondige reiniging uitvoert.

Zorg ervoor dat er geen water in elektrische aansluitingen of openingen terechtkomt.

9.5 Onderhoud

Controleer regelmatig:

- Wateriaansluitingen op lekkage
- Netsnoer en stekker op beschadigingen
- Waterfilter op vervuiling
- Sproeier op vervuiling
- Geurfilter en reservoirs, indien aanwezig

Let op: voer geen reparaties of elektrische werkzaamheden zelf uit. Neem bij een defect contact op met SlimmeWC.

9. REINIGING EN ONDERHOUD

9.6 Sproeier reinigen

De sproeier wordt tijdens gebruik automatisch gereinigd.

Controleer de sproeier regelmatig op vuil of kalkaanslag. Indien nodig kunt u de sproeier voorzichtig met een zachte doek reinigen.

Let op: trek vóór handmatig onderhoud de stekker uit het stopcontact.

9.7 Waterfilter controleren

Controleer het waterfilter regelmatig op vervuiling.

Bij normaal gebruik wordt aanbevolen het filter iedere **3 tot 6 maanden** te controleren en indien nodig te vervangen. Bij hard water kan vaker onderhoud nodig zijn.

Sluit vóór het vervangen van het filter de watertoevoer.

9.8 Geurfilter

Modellen met een geurfilter verwijderen geurtjes tijdens gebruik.

Controleer het filter regelmatig en vervang het wanneer de werking merkbaar afneemt.

9.9 Aroma-cartridge

Wanneer uw model is voorzien van een aroma-cartridge, controleer dan regelmatig of de geur nog voldoende aanwezig is.

De cartridge kan opnieuw worden gedruppeld met **SlimmeWC aroma**.

Let op: gebruik uitsluitend SlimmeWC aroma.

9.10 Foam Shield

Bij modellen met Foam Shield moet het reservoir voldoende gevuld zijn.

Vul het reservoir bij met **FreshFoam** wanneer de vloeistof bijna op is.

Let op: gebruik uitsluitend FreshFoam voor het Foam Shield-systeem.

9. REINIGING EN ONDERHOUD

9.11 Langdurige afwezigheid

Wanneer de toiletzitting langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Sluit de watertoevoer.
2. Schakel de toiletzitting uit.
3. Trek de stekker uit het stopcontact.
4. Zorg ervoor dat de toiletzitting schoon en droog is.

Laat bij langdurige afwezigheid geen waterdruk op het systeem staan.

9.12 Bescherming tegen vorst

De toiletzitting moet worden beschermd tegen temperaturen onder het vriespunt.

Bij kans op vorst:

- Zorg voor voldoende verwarming in de ruimte.
- Sluit de watertoevoer.
- Laat de watertoevoerleiding indien nodig leeglopen.

9.13 Wanneer het systeem bevroren is

Als de watertoevoerleiding bevroren is, verhoog dan de omgevingstemperatuur of gebruik een doek die met **warm water** is bevochtigd.

Let op: giet geen heet water rechtstreeks over de toiletzitting of leidingen en gebruik geen hete lucht rechtstreeks op het systeem.

9.14 Periodieke controle

Controleer regelmatig de wateraansluitingen, het netsnoer, de stekker, het waterfilter en de sproeier.

Bij lekkage, beschadiging of een afwijkende werking moet het gebruik worden gestopt en moet contact worden opgenomen met SlimmeWC.

9. REINIGING EN ONDERHOUD

9.15 Reiniging van de afstandsbediening

Reinig de afstandsbediening met een **zachte, droge of licht vochtige doek**.

Gebruik geen schurende middelen, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de afstandsbediening terechtkomt.

9.16 Wandhouder

Houd de wandhouder schoon en plaats deze op een **droge, goed bereikbare plaats**, buiten het directe spatwaterbereik.

9.17 Reiniging van de toiletzitting

Reinig de toiletzitting, het deksel en de overige oppervlakken regelmatig.

Gebruik uitsluitend geschikte, milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.

9.18 Elektrische veiligheid

Trek vóór onderhoud of een grondige reiniging altijd de **stekker uit het stopcontact**.

Dompel de toiletzitting of elektrische onderdelen nooit onder in water.

9.19 Na het reinigen

Controleer na het reinigen of:

- Alle onderdelen droog zijn.
- De watertoevoer geen lekkage vertoont.
- De stekker en het netsnoer droog en onbeschadigd zijn.

Daarna kan de toiletzitting weer normaal worden gebruikt.

Let op: gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of materialen die het oppervlak kunnen beschadigen.

10. STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

10.1 De toiletzitting werkt niet

Controleer eerst:

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Staat de stroomvoorziening aan?
- Is het stopcontact voorzien van spanning?

Schakel de toiletzitting uit en vervolgens weer in.

10.2 Geen water of geen sproeifunctie

Controleer:

- Of de watertoevoer geopend is.
- Of de watertoevoerslang correct is aangesloten.
- Of het waterfilter niet verstopt is.
- Of de sproeier niet geblokkeerd of vervuild is.

Controleer ook of de **zitsensor** correct wordt geactiveerd. De sproeifunctie kan alleen werken wanneer de zitsensor dit toestaat.

10.3 Waterlekkage

Controleer alle wateraansluitingen en de slang op lekkage.

Sluit bij een lekkage direct de watertoevoer en stop het gebruik.

Gebruik de toiletzitting niet opnieuw totdat de oorzaak is verholpen.

10.4 Sproeier werkt niet goed

Controleer of de sproeier schoon en vrij van vuil of kalkaanslag is.

Controleer daarnaast het waterfilter en de watertoevoer.

Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met SlimmeWC.

10. STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

10.5 Waterdruk of waterstraal te laag

Controleer of de watertoevoer volledig geopend is.

Controleer vervolgens het **waterfilter**. Een vervuild of verstopt filter kan de waterdoorstroming verminderen.

Reinig of vervang het filter indien nodig.

10.6 Waterstraal te sterk

Verlaag de **waterdruk** met de afstandsbediening, app of beschikbare bediening.

Kies een lagere drukinstelling totdat de waterstraal comfortabel is.

10.7 Water- of sproeitemperatuur niet correct

Controleer de ingestelde watertemperatuur.

De beschikbare temperatuurinstellingen zijn afhankelijk van het model.

Wanneer het water onverwacht koud of te warm blijft, stop dan het gebruik en neem contact op met SlimmeWC.

10.8 Zitting wordt niet warm

Controleer of de **zittingverwarming** is ingeschakeld en of de ingestelde temperatuur correct is.

Houd er rekening mee dat de zittingtemperatuur afhankelijk is van het model.

Blijft de zitting koud terwijl de functie is ingeschakeld, neem dan contact op met SlimmeWC.

10.9 Droogfunctie werkt niet

De warmeluchtdroger is alleen beschikbaar op modellen die hiermee zijn uitgerust.

Controleer of de functie correct is geselecteerd. Controleer ook of de zitsensor wordt geactiveerd.

Blijft de storing bestaan, stop dan het gebruik en neem contact op met SlimmeWC.

10. STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

10.10 De zitsensor reageert niet

Controleer of u correct op de toiletzitting zit.

De zitsensor moet worden geactiveerd voordat bepaalde functies kunnen worden gebruikt.

Controleer of er geen voorwerpen of vuil tussen de zitting en het toilet aanwezig zijn.

10.11 De sproeier beweegt niet correct

Controleer of de sproeier vrij kan bewegen en niet vervuild of geblokkeerd is.

Reinig de sproeier voorzichtig en controleer opnieuw.

10.12 De sproeier komt niet naar buiten

Controleer:

- Of de zitsensor is geactiveerd.
- Of de watertoevoer geopend is.
- Of het waterfilter niet verstopt is.
- Of de sproeier niet geblokkeerd is.

10.13 De toiletzitting maakt een ongewoon geluid

Stop het gebruik wanneer u een ongewoon geluid hoort.

Schakel de toiletzitting uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Neem bij aanhoudende of afwijkende geluiden contact op met SlimmeWC.

10.14 Indicator knippert

Een knipperende indicator kan wijzen op een storing of probleem met een onderdeel.

Schakel het apparaat uit en controleer de aansluitingen.

Blijft de indicator knipperen, neem dan contact op met SlimmeWC.

Let op: voer geen reparaties of demontage zelf uit.

10. STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

10.15 De toiletzitting blijft koud

Controleer of de stroomvoorziening correct is aangesloten en of de zittingverwarming is ingeschakeld.

Controleer de ingestelde temperatuur en wacht enkele minuten totdat de zitting is opgewarmd.

Blijft de zitting koud, neem dan contact op met SlimmeWC.

10.16 De watertemperatuur is niet juist

Controleer de ingestelde watertemperatuur via de beschikbare bediening.

Controleer ook of de watertoevoer correct is aangesloten.

Bij een onverwacht warme of koude watertemperatuur moet u het gebruik stoppen en contact opnemen met SlimmeWC.

10.17 De warmeluchtfunctie werkt niet

Controleer of uw model over een warmeluchtdroger beschikt.

Controleer vervolgens of de zitsensor is geactiveerd en of de droogfunctie correct is geselecteerd.

Werkt de functie nog steeds niet, neem dan contact op met SlimmeWC.

10.18 De toiletzitting reageert niet op de bediening

Controleer de afstandsbediening en de batterijen.

Controleer bij bediening via de app of **Bluetooth** is ingeschakeld en of de toiletzitting correct is verbonden.

U kunt, indien beschikbaar, ook de bediening aan de zijkant gebruiken.

10.19 Probleem blijft bestaan

Wanneer de storing na deze controles blijft bestaan, schakel de toiletzitting uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Neem contact op met SlimmeWC en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk. Foto's of een korte video kunnen helpen bij het beoordelen van het probleem.

10. STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

10.20 Overzicht van mogelijke oorzaken

Probleem	Mogelijke oorzaak
- Geen werking	- Stekker, stroomvoorziening of schakelaar
- Geen water	- Watertoevoer gesloten of filter verstopt
- Geen sproeifunctie	- Zitsensor niet geactiveerd of sproeier geblokkeerd
- Lage waterdruk	- Vervuild waterfilter
- Waterlekkage	- Wateraansluiting of slang
- Zitting blijft koud	- Verwarming niet ingeschakeld of storing
- Droogfunctie werkt niet	- Functie niet beschikbaar of storing
- Afstandsbediening reageert niet	- Batterijen leeg of verkeerd geplaatst
- App werkt niet	- Bluetooth-verbinding niet actief

10.21 Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met SlimmeWC wanneer:

- Een storing na de controles blijft bestaan.
- Er water blijft lekken.
- Een indicator blijft knipperen.
- Het apparaat ongebruikelijke geluiden maakt.
- Het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Een elektrische of interne storing wordt vermoed.

Belangrijk: open de toiletzitting niet zelf en voer geen elektrische reparaties uit.

11. GARANTIEVOORWAARDEN EN SERVICE

11.1 Garantieperiode

Op de SlimmeWC Comfort Line toiletzitting geldt een **garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum**.

De garantie geldt voor defecten die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten bij normaal gebruik.

11.2 Wat valt onder de garantie?

De garantie kan betrekking hebben op:

- Elektronische onderdelen
- Bedieningen
- Verwarmingselementen
- Sensoren
- Afstandsbediening
- Interne watercomponenten
- Productiefouten

11.3 Wanneer vervalt de garantie?

De garantie geldt niet bij schade of storingen door:

- Onjuiste installatie
- Verkeerd gebruik
- Onjuist onderhoud
- Opzettelijke beschadiging
- Niet-goedgekeurde onderdelen
- Vorstschade
- Brand- of waterschade van buitenaf
- Spanningspieken of blikseminslag
- Aanpassingen door derden

Belangrijk: gebruik de toiletzitting uitsluitend volgens deze handleiding.

11. GARANTIEVOORWAARDEN EN SERVICE

11.4 Serviceprocedure

Heeft u een probleem met uw toiletzitting? Doorloop eerst de stappen in hoofdstuk **10. Storingen en probleemoplossing**.

Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de klantenservice van SlimmeWC.

Houd bij uw melding de volgende informatie bij de hand:

- **Aankoopbewijs**
- Beschrijving van de storing
- Foto's van het probleem
- Indien nodig een korte video

11.5 Onderdelen en accessoires

Gebruik bij vervanging uitsluitend originele of door SlimmeWC goedgekeurde onderdelen.

Beschikbare accessoires kunnen onder andere bestaan uit:

- Aroma-cartridges
- SlimmeWC aroma
- FreshFoam voor Foam Shield
- Afstandsbedieningen
- Reserveonderdelen

Neem bij vragen over onderdelen of accessoires contact op met SlimmeWC.

11.6 Garantie en service

De garantie wordt beoordeeld op basis van de aankoopdatum, het gemelde probleem en de omstandigheden waaronder de storing is ontstaan.

Bewaar daarom uw **aankoopbewijs** gedurende de garantieperiode.

Belangrijk: wijzigingen of reparaties door derden kunnen gevolgen hebben voor de garantie.

12. AFVALVERWERKING EN RECYCLING

12.1 Elektrische en elektronische onderdelen

De toiletzitting bevat elektrische en elektronische onderdelen en mag daarom **niet bij het gewone huishoudelijke afval** worden weggegooid.

Lever het product na het einde van de levensduur in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.

12.2 Batterijen

Batterijen van de afstandsbediening mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Lever gebruikte batterijen afzonderlijk in bij een geschikt inzamelpunt.

12.3 Verantwoord afvoeren

Een correcte afvalverwerking helpt om materialen opnieuw te gebruiken en voorkomt dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.

Volg bij het afvoeren altijd de lokale voorschriften voor elektrische apparatuur en batterijen.

Belangrijk: verwijder batterijen uit de afstandsbediening voordat deze wordt afgevoerd.

13. TECHNISCHE SPECIFICATIES

13.1 Algemene specificaties

Specificatie	Waarde
Voeding	220 V~, 50 Hz
Waterverbruik reiniging	ca. 650 ml/min
Werverwarming	Directe verwarming
Waterdruk	0,15–0,75 MPa
Sproeiervstelling	Voor-/achterwaarts ca. 1,5 cm
Luchtstroomsnelheid	6800 RPM
Zittingverwarming	ca. 40 W
Geurfilter	Actieve koolstof / hoogrendement katalysatorfilter

13.2 Temperatuurinstellingen

Watertemperatuur

- Kamertemperatuur
- 34 °C
- 37 °C
- 40 °C

Warme lucht

- Kamertemperatuur
- 45 °C
- 50 °C
- 55 °C

Zittingtemperatuur

- Kamertemperatuur
- 34 °C
- 37 °C
- 40 °C

13.3 Modelafhankelijk

Niet iedere Comfort Line-uitvoering beschikt over alle hierboven genoemde functies of instellingen.

Controleer daarom altijd de specificaties van uw eigen model.

Let op: technische specificaties kunnen per uitvoering verschillen.

13. TECHNISCHE SPECIFICATIES

13.4 Elektrische gegevens

Voeding: 220 V~, 50 Hz

De toiletzitting is ontworpen voor aansluiting op een geaard stopcontact.

13.5 Watergegevens

Waterverbruik reiniging: ca. 650 ml/min

Toegestane waterdruk: 0,15–0,75 MPa

Sproeiervstelling: ca. 1,5 cm voor-/achterwaarts

13.6 Verwarming

De toiletzitting beschikt, afhankelijk van het model, over directe waterverwarming en zittingverwarming.

Waterverwarming: direct

Zittingverwarming: ca. 40 W

De beschikbare temperatuurinstellingen kunnen per model verschillen.

13.7 Luchtdroging

Modellen met een warmeluchtdroger kunnen de volgende instellingen hebben:

- Kamertemperatuur
- 45 °C
- 50 °C
- 55 °C

13.8 Sproeifuncties

Voor de reinigingsfuncties bedraagt het waterverbruik ongeveer **650 ml/min**.

De sproeier kan, afhankelijk van de uitvoering, voor- en achterwaarts worden versteld.

13.9 Bescherming

De toiletzitting beschikt volgens de productspecificaties over **IPX4-bescherming**.

Let op: controleer altijd de specificaties van uw eigen model.

14. SYMBOLEN

14.1 Waarschuwingssymbool

Geeft belangrijke veiligheidsinformatie aan. Volg de aangegeven instructies om schade of gevaar te voorkomen.

14.2 Elektrische aansluiting

Geeft informatie over de elektrische aansluiting en voeding van de toiletzitting.

14.3 Wateraansluiting

Geeft informatie over de aansluiting op de watertoevoer.

14.4 Onderhoud

Geeft aan dat onderhoud, controle of reiniging noodzakelijk is.

14.5 Recycling

Geeft aan dat het product of onderdeel afzonderlijk moet worden ingezameld en gerecycled.

Belangrijk: volg bij het gebruik, reinigen en afvoeren altijd de aanwijzingen en symbolen in deze handleiding.

15. VEELGESTELDE VRAGEN

15.1 Werkt de toiletzitting zonder stroom?

Nee. De elektronische functies van de toiletzitting hebben stroom nodig.

15.2 Kan ik de toiletzitting zonder app gebruiken?

Ja. Wanneer uw model over een afstandsbediening of bediening aan de zijkant beschikt, kunt u de toiletzitting hiermee bedienen.

15.3 Heeft de toiletzitting wifi nodig?

Nee. De app maakt gebruik van **Bluetooth** voor de verbinding met de toiletzitting.

15.4 Hoe vaak moet de sproeier worden gereinigd?

Controleer en reinig de sproeier regelmatig. Bij normaal gebruik wordt aanbevolen dit minimaal **één keer per maand** te controleren.

15.5 Hoe vaak moet het waterfilter worden vervangen?

Controleer het waterfilter iedere **3 tot 6 maanden**. Bij hard water kan vaker onderhoud nodig zijn.

15.6 Waar kan ik aroma en FreshFoam krijgen?

SlimmeWC aroma en **FreshFoam** zijn verkrijgbaar via de SlimmeWC-webshop.

15.7 Hoe lang is de garantie?

De garantieperiode bedraagt **2 jaar vanaf de aankoopdatum**.

16. CONTACTGEGEVENS

16.1 SlimmeWC

Heeft u vragen over uw toiletzitting, installatie, gebruik, onderhoud of service? Neem dan contact op met SlimmeWC.

SlimmeWC

Website: www.slimmewc.nl

E-mail: info@slimmewc.nl

Telefoon: 0495 234 225

16.2 Service

Wanneer u contact opneemt over een storing of serviceaanvraag, houd dan indien mogelijk uw **aankoopbewijs** en informatie over het model van uw toiletzitting bij de hand.

Omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk. Foto's of een korte video kunnen helpen om de situatie sneller te beoordelen.

16.3 Belangrijke informatie

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Voor vragen over onderdelen, accessoires of onderhoud kunt u contact opnemen met SlimmeWC.

17. NOTITIES

Gebruik deze pagina om belangrijke informatie over uw SlimmeWC toiletzitting te noteren.

17.1 Instellingen

Model: _____

Aankoopdatum: _____

Serienummer: _____

Belangrijke instellingen: _____

17.2 Onderhoud

Laatste controle waterfilter: _____

Volgende controle waterfilter: _____

Laatste reiniging sproeier: _____

Laatste controle overige onderdelen: _____

17.3 Belangrijke informatie

17.4 Opmerkingen

Bewaar deze handleiding bij uw toiletzitting voor toekomstig gebruik.